



無線音樂

充電式

只要想像一下，避免線纜的麻煩，可自由活動，可以高質 FM 無線立體聲耳筒享受音樂。

您會完全忘記您戴著它！

- 3 向調節，確保適合你的耳形及帶來更卓越的低音效果
- 輕巧設計使長時間使用時更舒適

最佳無線聽覺體驗

- ALC 防止輸入訊號的音樂失真
- 32 毫米喇叭驅動器帶來高音質

隨時侯命

- FM 無線傳輸，讓移動更自由
- 可從 2 個頻道中選擇，把干擾減至最少
- 使用可充電電池可降低成本

Philips
無線 hi-fi 耳筒

FM 傳輸
充電式

SBCHC8440



PHILIPS

sense and simplicity

* 精于心，于形

無線 hi-fi 耳筒
FM 傳輸 充電式

規格

音效

- 音響系統：關閉
- 頻率響應：10 - 22 000 Hz
- 磁鐵類型：Neodymium 磁石
- 敏感度：100 分貝
- 喇叭直徑：32 毫米

選台器 / 接收 / 傳送

- 試驗式音頻：19
- 有效範圍：100 米
- 載波頻率範圍：863.0 - 865.0 MHz
- 聲道分離度：>30 分貝
- 調節器：FM
- 聲道數量：2

便利

- 自動關機：是
- 電池充電指示燈：是
- 操作時間：+/- 15 小時



- 低電量指示燈：是
- 雙 PLL：是

電源

- 電源耳筒：2 x 1.5 V 鎳氫 (NiMH) R03/AAA
- 電源傳輸器：交流 / 直流變壓器 12V/200mA

外盒

- 總重量：6.06 千克
- 外箱 (L x 闊 x 高)：45 x 34.5 x 33 厘米
- 淨重：3.708 千克
- 淨機身重量：2.352 千克

包裝尺寸

- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深)：21.5 x 30.9 x 10.6 厘米
- 總重量：0.883 千克
- 淨重：.618 千克
- 淨機身重量：0.265 千克

SBCHC8440/31

產品特點

3 向調節的耳墊

3 向調節的耳墊可自然地配合你的耳形，配戴舒適，並為你帶來更卓越的低音效果。

輕巧設計

耐用輕巧的物料提高長時間配戴的舒適度。

自動水平控制 (ALC)

此智能電子電路可確保將聲音輸入自動調節至合適的水平，防止聲音失真，為你提供持續的聽覺享受。

32 毫米喇叭驅動器

32 毫米喇叭驅動器纖巧而強勁，不論輸入功率是多少，都能為你帶來不失真的聲音。

FM 無線傳輸

高頻率的 FM 無線傳輸甚至能穿越牆壁，你甚至可以在隔鄰的房間收聽你的音樂。

2 個傳輸頻道

有兩個傳輸頻道供你選擇，確保你持續的聽覺享受。你可以輕易轉換至接收最佳的頻道。

可充電系統

耳筒內置充電配備。



出版日期 2010-12-17

版本：4.0.6

12 NC: 9082 100 04884
EAN: 87 10895 89962 8

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com