

Philips
Tragbarer DVD-Player



PET1046

Schwenkbarer Bildschirm, flexibles Betrachten

mit integriertem Digital-TV-Empfänger

Genießen Sie Filme auf dem tragbaren DVD-Player PET1046 von Philips mit 26 cm LCD-Display und einem um 180° Grad schwenkbaren Bildschirm. Dank SDHC-Kartensteckplatz und USB 2.0-Anschluss können Sie Ihre Lieblingsvideos mit Ihren Freunden teilen. Reisetasche im Lieferumfang enthalten.

Entdecken Sie das digitale interaktive Fernsehen

- 7-Tage-Elekt. Programmzeitschrift
- Support für Videotext- und Untertitel-Direktwahlfunktion
- Support DVB-T für einen Free-to-Air-Zugang zu digitalem Fernsehen und Radio

Perfekte Anzeige überall

- 26 cm LCD-Display mit hoher Auflösung für optimale Bildqualität
- Zero Bright Dot™-Monitor für optimale Anzeigequalität

Tauchen Sie unterwegs ein in AV-Unterhaltung

- Genießen Sie JPEG-Bilddateien gemeinsam mit Picture CD
- Wiedergabe von DVD, DVD+/-R und DVD+/-RW, (S)VCD, DivX®- und MPEG4-Filmen
- Wiedergabe von MP3/WMA-CD, CD und CD-RW

Für höchsten Komfort

- Reisetasche im Lieferumfang enthalten
- Genießen Sie eine unterbrechungsfreie Wiedergabe 6 Stunden lang*
- USB und SD-Kartensteckplätze zur Wiedergabe von Fotos und Musiktiteln

PHILIPS

Besonderheiten

Wiedergabe von DVD, DivX und MPEG4



Mit DivX[®]-Unterstützung können Sie im Wohnzimmer bequem DivX[®]-kodierte Videos genießen. Das Medienformat DivX[®] ist eine MPEG4-basierte Technologie zur Videokomprimierung, mit deren Hilfe große Dateien, z.B. Filme, Trailer oder Musikvideos auf Datenträgern, wie CD-R/RW, Speicherkarten oder DVD-Video, gespeichert werden. Die Wiedergabe von DivX[®]-CDs ist auf bestimmten DVD-Playern, DVD-Recordern und Home Entertainment-Systemen möglich.

Support DVB-T



Erweitern Sie Ihr Unterhaltungserlebnis und genießen Sie die Digitalprogramme – und das kostenlos. Mit DVB-T (Digital Video Broadcasting – Terrestrial) können Sie digitale Fernseh- und Radioprogramme in Europa kostenlos empfangen. Dabei bleibt das Videosignal ohne analoge Zwischenschritte durchgängig digital und garantiert so höchste Bildqualität.

7-Tage-Elekt. Programmzeitschrift

7-Tage-Elekt. Programmzeitschrift

Videotext- und Untertitel-Direktwahl

Support für Videotext- und Untertitel-Direktwahlfunktion

Wiedergabe von MP3/WMA-CD, CD und CD-RW



Anhand der Audiokomprimierung können große digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Audioqualität bis um das 10fache komprimiert werden. MP3 oder WMA sind zwei der Komprimierungsformate, mit denen Sie in die digitale Musikwelt Ihres Philips Players eintauchen können. Laden Sie Lieder als MP3- oder WMA-Datei von offiziellen Musikseiten herunter, oder erstellen Sie Ihre eigenen MP3- oder WMA-Musikdateien, indem Sie CDs in diese Formate übertragen und dann auf dem Gerät abspielen.

Gemeinsam genießen: Picture CD (JPEG)



Die Kompatibilität mit verschiedenen Formaten ermöglicht es Ihnen, unterwegs Bilder von verschiedenen Disc-Formaten anzuzeigen.

USB und SD-Kartensteckplätze



Dank der umfassenden Möglichkeiten zur Dateiübertragung können Sie über den USB-

Anschluss und die SD/MMC-Kartensteckplätze ganz einfach auf weitere Musiktitel und Fotos zugreifen.

Reisetasche im Lieferumfang enthalten



Die Reisetasche bietet optimalen Schutz für unterwegs.

Bis zu 6 Stunden Filmwiedergabe



Dieser Philips Player verfügt über einen kompakten, integrierten und wiederaufladbaren Akku für dauerhaften Entertainment-Genuss und beeindruckt nach einmaligem Aufladen mit bis zu 6 Stunden kontinuierlicher Wiedergabe von Filmen, Fotos und Musik. Schließen Sie ganz einfach das Netzkabel an, um den Player aufzuladen.

Hochaufl. 25,9 cm (10,2") LCD



Das LCD-Farbdisplay mit hoher Auflösung erweckt Bilder zum Leben. Somit werden Ihre Lieblingsfotos, -filme und -musik genauso detailliert und mit den gleichen lebendigen Farben wie bei einem hochwertigen Drucken angezeigt.



Daten

Ton

- Ausgangsleistung: 250 mW RMS (integrierte Lautsprecher)
- Ausgangsleistung (RMS): 10 mW RMS (Ohrhörer)
- Signal/Rausch-Verhältnis: >80 dB (Kopfh.), >62 dB (int. Lautspr.)

Anschlüsse

- AV-Eingang: 1 x Composite (FBAS)
- AV-Ausgang: 1 x Composite (FBAS)
- Gleichspannungseingang: 9 V
- Digitaler Audio-Ausgang: Koaxial (Cinch)
- Weitere Anschlüsse: S-Video-Ausgang, Komponenten-Video-Ausgang
- Kopfhöreranschluss: 3,5 mm Stereo-Kopfhörer

Tuner/Empfang/Übertragung

- Digitales Fernsehen: DVB-T*

Komfort

- Batterieladeanzeige
- Stoßfest

Power

- Akkulaufzeit: Bis zu 6 Stunden*
- Akkutyp: Integrierter Akku

Zubehör

- AC/DC-Adapter: Gleichspannungseingang 9 V; 110 bis 240 V, 50/60 Hz
- Kabel: 1 A/V-Kabel, 1 S-Video-Kabel, 1 Komponenten-Video-Kabel
- Mitgeliefertes Zubehör: Antenne, Reisetasche
- Fernbedienung: AY5506 clevere Fernbedienung
- Benutzerhandbuch: Mehrere Sprachen
- Auto-Set: Zigarettenanzünder-Adapter, 12 VDC

Abmessungen

- Menge im Versandkarton: 3
- Verpackungstiefe: 145 mm
- Produkttiefe: 188 mm
- Verpackungshöhe: 282 mm

- Verpackungsart: D-Box
- Verpackungsbreite: 336 mm
- Tiefe des Versandkartons: 450 mm
- Gewicht des Versandkartons: 9,7 kg
- Höhe des Versandkartons: 361 mm
- Produktbreite: 270 mm
- Breite des Versandkartons: 297 mm
- Produkthöhe: 32 mm
- Produktgewicht: 1,5 kg

Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: Dolby Digital, MP3, WMA
- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- MP3-Bitraten: 32 bis 320 Kbit/s
- Unterstützte Dateisysteme: ISO-9660, Joliet
- WMA-Bitraten: 32 bis 192 Kbit/s

Bild/Anzeige

- Bildschirmgröße diagonal (Zoll): 10,2 Zoll
- Kontrastverhältnis (Standard): 250:1
- LCD-Displaytyp: Anti-Reflexionsbeschichtung
- Bildschirmtyp: LCD TFT
- Auflösung: 800 (B) x 480 (H) x 3 (RGB)

Video-Decodierung

- Bildformat: 16:9, 4:3, 4:3 Letterbox
- Empfangs-Modulation: COFDM 2K/8K, Entspricht MPEG-2 DVB, Netzwerk: MFN/SFN, QPSK

Videowiedergabe

- Wiedergabemedien: DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/-RW, WMA, DVD+R/+RW, CD
- Komprimierungsformate: MPEG4, DivX
- Disc-Wiedergabemodi: A-B Wiederholen, Winkel, Discmenü, Schnellrücklauf, Schnellvorlauf, OSD, Repeat, Shuffle-Wiedergabe, Langsam rückwärts, Langsam vorwärts, Zoom
- Videowiedergabesystem: NTSC, PAL



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 1.1.4

EAN: 87 12581 47042 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified und zugehörige Logos sind Marken von DivXNetworks Inc. und werden unter Lizenz verwendet.

* Windows Media und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

* Wiederaufladbare Batterien verfügen über eine begrenzte Anzahl von Ladezyklen und müssen möglicherweise ersetzt werden. Die Batterielebensdauer und die Anzahl der Ladezyklen variieren je nach Verwendung und Einstellungen.

* Batterielebensdauer variiert je nach Verwendung und Einstellungen.