

Philips  
Reproductor de DVD

DVP3111



## Reproduce todo tipo de discos. Lee todo tipo de formatos

¿Te dijeron alguna vez que menos es más? Te presentamos el reproductor de DVD con la mejor relación precio-calidad. Sin complicaciones. Un sencillo aparato que reproduce prácticamente todos los formatos de disco, e incluso tus fotos digitales, sin afectar en absoluto la calidad.

### **El sonido y las imágenes cobran vida**

- Procesamiento de video de 12 bits / 108 MHz para imágenes nítidas y naturales
- Audio DAC de 192kHz/24 bits: mejora la entrada de sonido analógica
- Salidas de audio analógica y digital de calidad superior
- Encuadre de pantalla para una óptima visualización en todo momento

### **Reproducí toda tu música y tus películas**

- Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Reproduce MP3, WMA y fotos digitales JPEG
- Certificación DivX para reproducción estándar de videos DivX

### **Para todo tipo de ambientes y estilos de vida**

- Diseño ultradelgado que se adapta a todo tipo de lugar

# PHILIPS

# Especificaciones

## Imagen / pantalla

- Conversor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Optimización de la imagen: Escaneo progresivo, Sobremuestreo de video

## Sonido

- Conversor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Respuesta de frecuencia: 30-20000 Hz
- Relación señal / ruido: 100
- Distorsión y ruido (1 kHz): 65 dB
- Cruce (1kHz): 100 dB
- Rango dinámico (1 kHz): 90 dB
- Sistema de sonido: Dolby Digital

## Reproducción de video

- Discos de reproducción: CD, CD-R/CD-RW, CD de video/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD-Video, DivX
- Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Sistema de reproducción para discos de video: PAL, NTSC

## Reproducción de sonido

- Discos de reproducción: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, CD de audio
- Frecuencias de bits de MP3: 32 - 320 kbps
- Formato de compresión: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM

## Reproducción de imágenes estáticas

- Discos de reproducción: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Optimización de la imagen: Girar fotografías, Girar, Presentación de diapositivas, Zoom, Presentación

de diapositivas con reproducción MP3

## Aplicaciones multimedia

- Formatos de reproducción: Imágenes estáticas JPEG, MP3

## Conectividad

- Conexiones traseras: Salida izq./der. de audio analógica, Salida de video combinada (CVBS), Salida coaxial digital

## Comodidad

- Protección para niños: Control para padres, Bloqueo infantil
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Portugués brasileño, Español mexicano

## Potencia

- Consumo de energía: < 10 W
- Consumo en modo de espera: < 1 W
- Alimentación de energía: 110-240 V, 50/60 Hz

## Accesorios

- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, Control remoto, Folleto de garantía internacional, Manual del usuario, Cable de audio y video, Cable de alimentación, VDE a adaptador plano de 2 pins

## Dimensiones

- Dimensiones del set (An x Al x Pr): 360 x 37 x 209 mm
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 400 x 80 x 285 mm
- Peso del aparato: 1,3 kg
- Peso con embalaje incluido: 1,8 kg

# Destacados

## Audio DAC a 192kHz/24 bits

El muestreo a 192KHz permite obtener una representación precisa de las curvas de sonido originales. En combinación con una resolución de 24 bits, se captura más información de la forma de onda del sonido analógico original y se consigue una reproducción de audio de mayor calidad.

## Reproduce todos los formatos

Reproducí MP3, WMA y fotos digitales JPEG y compartí archivos multimedia en tu televisor o sistema de Home Theater desde la comodidad de tu living.

## Encuadre de pantalla

El encuadre de pantalla te garantiza una visualización sin franjas negras en todo tipo de televisores, y sin tener que realizar ajustes complicados. Sólo tenés que presionar el botón de encuadre de pantalla (Screen Fit), elegir el formato y disfrutar de tus películas tal como te gusta.

## Certificado DivX

Disfrutá de los videos codificados en DivX desde la comodidad de tu living. El formato multimedia DivX es una tecnología de compresión de video en MPEG4 que permite guardar archivos grandes como películas, trailers y videos de música de CD-R/RW y discos grabables en DVD.



Fecha de publicación  
2013-06-03

Versión: 4.1.2

12 NC: 8670 000 59055  
EAN: 87 12581 52025 0

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* El adaptador suministrado debe utilizarse en todos los países de América Latina, excepto en Brasil.