

Philips
Mikro glasbeni sistem

Bluetooth®
Vrata USB za polnjenje

BTM2360



Skladbe poslušajte v mogočnem zvoku

Z mikrosistemom Philips poslušajte vso digitalno glasbo v pametnem telefonu prek povezave Bluetooth ali na ploščah MP3-CD in CD-R/W. Zvočniki Bass Reflex predvajajo dramatične nizke tone, največja izhodna moč 70 W pa zagotavlja mogočen zvok.

Uživajte v glasbi iz različnih virov

- Glasbo prek povezave Bluetooth™ brezžično pretakajte iz pametnega telefona
- Neposredna povezava USB za enostavno predvajanje glasbe v obliki MP3
- Predvajajte plošče MP3-CD, CD in CD-R/RW
- Zvočni vhod za prenosni predvajalnik glasbe

Obogatite svoje zvočno doživetje

- Največja izhodna moč 70 W RMS
- Sistem zvočnikov Bass Reflex ustvarja mogočne in globoke nizke tone
- Digital Sound Control za optimirane nastavitve glasbenega sloga

Enostavna uporaba

- Motoriziran nalagalnik CD-jev za priročen dostop
- Digitalno iskanje s prednastavljenimi postajami za dodatno priročnost

PHILIPS

Značilnosti

Pretakajte glasbo prek povezave Bluetooth™



Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita tehnologija za brezžično komunikacijo kratkega doseg. Omogoča enostavno brezžično povezavo iPoda/iPhona/iPada ali drugih naprav Bluetooth, kot so pametni telefoni, tablični in celo prenosni računalniki. Zato lahko s tem zvočnikom brezžično uživate v najljubši glasbi ter zvoku videoposnetkov in iger.

Neposredna povezava USB za enostavno glasbo v obliki MP3



Zaradi popolne prenosljivosti datotek lahko enostavno doživite priročnost in zabavnost dostopa do več digitalne glasbe prek vgrajene neposredne povezave USB.

Zvočni vhod



Zvočni vhod omogoča neposredno predvajanje vsebine iz prenosnih predvajalnikov predstavnosti. Zvočni vhod omogoča tudi doživetje priljubljene glasbe v vrhunski kakovosti zvoka, ki jo zagotavlja zvočni sistem, poleg tega pa je tudi priročen, saj morate prenosni predvajalnik MP3 samo priključiti na zvočni sistem.

Sistem zvočnikov Bass Reflex



Sistem zvočnikov Bass Reflex zagotavlja sistemu z majhnimi ohišji zvočnikov globoke nizke tone. Od sistema z običajnimi ohišji zvočnikov se razlikuje po cevi za nizke tone, ki je akustično naravnana na nizkotonski zvočnik. Tako se doseže optimalna odzivnost nizkih frekvenc iz sistema. Posledica tega so globlji nadzorovani nizki toni in manj popačenj. Sistem deluje na način tresenja gmote zraka v cevi za nizke tone, ki niha kot običajen nizkotonski zvočnik. V kombinaciji z odzivom nizkotonskega zvočnika razširi sistem spekter nizkih frekvenc in s tem ustvari povsem nove razsežnosti globokih nizkih tonov.

Specifikacije

Zvok

- Izboljšava zvoka: digital sound control
- Največja izhodna moč (RMS): 70 W

Zvočniki

- Vrste zvočnikov: Kupolasti visokotonski zvočnik
- Glavni zvočnik: 2-sistemski, 10,2 cm nizkotonski zvočnik, Sistem zvočnikov Bass Reflex

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Načini predvajanja plošč: hitro previjanje naprej/nazaj, iskanje naslednje/prejšnje skladbe, ponovitev/naključno/programiranje
- Predvajanje medijev: CD, CD-R/RW, MP3-CD, pogon USB z bliskovnim pomnilnikom
- Načini predvajanja z neposredno povezavo USB: hitro previjanje nazaj/naprej, predvajanje/premor, prejšnja/naslednja, ponovitev, naključno, zaustavitev

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenca področja sprejemnika: FM mono, FM stereo
- Prednastavljene postaje: 20
- Antena: Fiksna FM zaključna antena
- Izboljšava kanalnika: samodejno digitalno iskanje, samodejno iskanje, Preprosta nastavitve (plug & play)

Povezljivost

- Zvočni vhod (3,5 mm)
- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP
- USB: Gostitelj USB, polnjenje prek povezave USB 500 mAh

Priročnost

- Alarmi: CD-alarm, Radijski alarm, USB-alarm
- Ura: Na glavnem zaslonu, izklopni časovnik
- Vrsta zaslona: Zaslon LED
- Vrsta nalagalnika: pladenj

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Uporabniški priročnik
- Daljinski upravljalnik: Daljinski upravljalnik z 21 tipkami

Dimenzije

- Širina glavne enote: 180 mm
- Višina glavne enote: 119 mm
- Globina glavne enote: 220,4 mm
- Dimenzije glavnega zvočnika (Š x G): 140 x 185 mm
- Višina glavnega zvočnika: 260 mm
- Širina embalaže: 663 mm
- Višina embalaže: 315 mm
- Globina embalaže: 208 mm
- Bruto teža: 6,7 kg
- Neto teža: 5,74 kg

Napajanje

- Napajanje: 220–240 V, 50 Hz



Datum izdaje 2017-07-20

Različica: 1.0.5

12 NC: 8670 001 22355
EAN: 04 89518 56057 77

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com