

Philips
DVD Player με HDMI και
USB

HDMI 1080p
DivX Ultra

DVP5990



Το ιδανικό DVD Player για HDTV

με HDMI 1080p πραγματικά υψηλής ευκρίνειας

Θα εντυπωσιαστείτε με αυτό το DVD player της Philips με ψηφιακή σύνδεση ήχου και βίντεο HDMI. Γνωρίστε την άλλη διάσταση της οικιακής ψυχαγωγίας καθώς βυθίζεστε στον κόσμο των βίντεο υψηλής ευκρίνειας (720p / 1080i/1080p).

Ζωντανεύει τον ήχο και την εικόνα

- Ψηφιακή έξοδος HDMI για εύκολη σύνδεση με ένα μόνο καλώδιο
- Το Audio DAC 192kHz/24 bit βελτιώνει την αναλογική είσοδο ήχου
- Έξοδοι υψηλής ποιότητας για αναλογικό και ψηφιακό ήχο
- Αναπαραγωγή JPEG υψηλής ευκρίνειας για εικόνες υψηλής ανάλυσης
- Σήμα συνιστωσών προοδευτικής σάρωσης για βελτιστοποιημένη ποιότητα εικόνας
- Επεξεργασία βίντεο 12-bit/108MHz για φυσικές εικόνες εξαιρετικής ευκρίνειας

Αναπαραγωγή όλων των ταινιών και της μουσικής σας

- Πιστοποίηση βάσει DivX Ultra για βελτιωμένη αναπαραγωγή βίντεο DivX
- Αναπαραγωγή μουσική από CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Αναπαραγωγή DivX, MP3, WMA και φωτογραφιών ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής JPEG

Εύκολο στο χρήση

- Δημιουργία MP3 με ένα πάτημα απευθείας από CD σε USB stick
- Το EasyLink ελέγχει όλα τα προϊόντα EasyLink με ένα μόνο τηλεχειριστήριο

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

HDMI για απλή σύνδεση AV

HDMI είναι τα αρχικά για High Definition Multimedia Interface, μια άμεση ψηφιακή σύνδεση που μπορεί να μεταφέρει ψηφιακή εικόνα υψηλής ευκρίνειας και ψηφιακό πολυκαναλικό ήχο. Εξαλείφοντας τη μετατροπή σε αναλογικά σήματα, παρέχει άψογη ποιότητα εικόνας και ήχου, χωρίς θόρυβο. Είναι πλήρως συμβατό με DVI.

Πιστοποίηση βάσει DivX Ultra

Χάρη στην υποστήριξη DivX, μπορείτε να απολαμβάνετε κωδικοποιημένα βίντεο DivX στην άνεση του σπιτιού σας. Το φoρμά μέσω DivX είναι μια τεχνολογία συμπίεσης βίντεο βάσει MPEG4, η οποία σας επιτρέπει να αποθηκεύετε μεγάλα αρχεία όπως ταινίες, τρέιλερ και μουσικά βίντεο σε μέσα όπως CD-R/RW και εγγράψιμους δίσκους DVD. Η μονάδα DivX Ultra συνδυάζει την αναπαραγωγή DivX με εκπληκτικές λειτουργίες, όπως ενσωματωμένους υπότιτλους, πολλές ομιλούμενες γλώσσες, πολλά κομμάτια και μενού, σε μία μόνο πρακτική μορφή αρχείου.

Audio DAC 192kHz/24 bit

Με τη δειγματοληψία των 192KHz σε συνδυασμό με την ανάλυση των 24 bit επιτυγχάνεται αποτύπωση περισσότερων πληροφοριών από τη μορφή του αρχικού αναλογικού κύματος ήχου, γεγονός που προσφέρει πολύ πλουσιότερη αναπαραγωγή ήχου.

Αναπαραγωγή JPEG υψηλής ανάλυσης

Η αναπαραγωγή JPEG υψηλής ευκρίνειας σας επιτρέπει να προβάλλετε φωτογραφίες στην τηλεόρασή σας σε ανάλυση έως δύο megapixel. Μπορείτε πλέον να δείτε τις ψηφιακές σας φωτογραφίες με άριστη ευκρίνεια, χωρίς απώλεια ποιότητας ή λεπτομέρειας - και να τις μοιραστείτε με τους φίλους και την οικογένεια στην άνεση του σαλονιού σας.

Παίζει τα πάντα

Μπορείτε να αναπαράγετε σχεδόν οποιοδήποτε φoρμά μέσω των θέλετε - DivX, MP3, WMA ή JPEG. Μοναδική ευκολία ασυναγώνιστων δυνατοτήτων αναπαραγωγής και πολυτέλεια διαμοιρασμού αρχείων μέσω στην

τηλεόραση ή το σύστημα Home Cinema που διαθέτετε - στην άνεση του σαλονιού σας.

Προοδευτική σάρωση

Προοδευτική σάρωση διπλασιάζει την κάθετη ανάλυση της εικόνας, με αποτέλεσμα μια σαφώς ευκρινέστερη εικόνα. Αντί πρώτα να αποστέλλεται το πεδίο με τις περιττές γραμμές στην οθόνη και στη συνέχεια το πεδίο με τις άρτιες γραμμές, και τα δύο πεδία εγγράφονται την ίδια στιγμή. Στιγμαία δημιουργείται μια πλήρης εικόνα με χρήση της μέγιστης ανάλυσης.

EasyLink

Το EasyLink σας επιτρέπει να ελέγχετε πολλαπλές συσκευές με ένα χειριστήριο. Χρησιμοποιεί το βιομηχανικό πρωτόκολλο HDMI CEC για διαμοιρασμό λειτουργιών μεταξύ συσκευών μέσω του καλωδίου HDMI. Με το πάτημα ενός κουμπιού, μπορείτε να χειρίζεστε ταυτόχρονα όλο το συνδεδεμένο εξοπλισμό σας με δυνατότητα HDMI CEC. Λειτουργίες όπως η αναμονή και η αναπαραγωγή μπορούν τώρα να πραγματοποιούνται με απόλυτη άνεση.

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Μετατροπέας D/A: 12 bit, 108 MHz
- Βελτίωση εικόνας: Προοδευτική σάρωση, Υψηλή ευκρίνεια (720p, 1080i, 1080p), Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας (720p, 1080i/p)

Ήχος

- Μετατροπέας D/A: 24 bit, 192 kHz
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: > 90
- Παραμόρφωση και θόρυβος (1 kHz): > 65 dB
- Συνακρόαση (1 kHz): > 70 dB
- Δυναμικό εύρος (1 kHz): > 80 dB
- Σύστημα ήχου: Dolby Digital
- Συχνότητα απόκρισης: 30-20000 Hz

Αναπαραγωγή βίντεο

- Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Εικόνα DVD
- Φορμά συμπίεσης: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Σύστημα αναπαραγωγής δίσκων βίντεο: PAL, NTSC

Αναπαραγωγή ήχου

- Μέσα αναπαραγωγής: CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, Audio CD
- Φορμά συμπίεσης: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Ρυθμός bit MP3: 32 - 320 kbps

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας

- Μέσα αναπαραγωγής: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD εικόνων, Kodak Picture CD
- Φορμά συμπίεσης εικόνων: JPEG
- Βελτίωση εικόνας: Αναστροφή φωτογραφιών, Περιστροφή, Ζουμ, Slideshow με αναπαραγωγή MP3, Ανάλυση υψηλής ευκρίνειας

Εφαρμογές πολυμέσων

- Συνδέσεις πολυμέσων: Συσκευή μνήμης USB
- Φορμά αναπαραγωγής: DivX, MP3, Ακίνητες εικόνες JPEG

Συνδεσιμότητα

- Πίσω συνδέσεις: Αναλογική έξοδος ήχου L/R, Έξοδος σύνθετου σήματος βίντεο (CVBS), Έξοδος HDMI, Ψηφιακή ομοαξονική έξοδος, Έξοδος εικόνας συνιστωσών προοδ. σάρ., Scart

Ευκολία

- Προστασία παιδιών: Γονικός έλεγχος, Κλείδωμα για παιδιά
- Γλώσσες προβολής επί της οθόνης: Δανικά, Ολλανδικά, Αγγλικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Νορβηγικά, Πορτογαλικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Τούρκικα, Πολωνικά

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: 2 μπαταρίες AAA, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Τηλεχειριστήριο, Εγχειρίδιο χρήσεως, Φυλλάδιο εγγύησης

Διαστάσεις

- Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 435 x 38 x 210 χιλ.
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 490 x 82 x 296 χιλ.
- Βάρος συσκευής: 1,4 κ.
- Βάρος με την συσκευασία: 0 κ.

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 50 Hz, 230 V
- Κατανάλωση ρεύματος: < 12 W
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 1,0 W



Ημερομηνία έκδοσης
2017-04-04

Έκδοση: 1.0.16

12 NC: 8670 000 36074
EAN: 87 12581 38737 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com