

飛利浦
超迷你音響

MCM2005



輕鬆享受美妙音樂

搭配此精巧音響裝置

使用 USB Direct 和音訊輸入，從行動音樂播放機收聽所有喜愛的內容。這款飛利浦 MCM2005/12 超迷你音響亦能播放 MP3-CD、WMA-CD 和 CD-R/RW，並配備低音反射喇叭，提供強勁而震撼的低音。

豐富您的音效體驗

- 低音反射式喇叭系統，呈現強大深沈的低音效果
- 數位音效控制，讓您依照音樂類型調整最佳音質
- 25 瓦 RMS 最大輸出功率

欣賞不同來源的音樂

- 播放 MP3/WMA-CD、CD 及 CD-RW
- 具備 USB Direct 功能，可播放 MP3/WMA 音樂
- 音訊輸入能播放可攜式音樂

簡單易用

- 自動 CD 載入裝置，存取方便
- 數位選台 (可預設電台)，便利無比
- 無線數據系統提供電台資訊及資料服務

PHILIPS

焦點

低音反射式喇叭系統



低音反射式喇叭系統透過小巧的喇叭音箱系統，為您提供低沉的低音體驗。它與傳統喇叭音箱系統不同，附加了已與低音喇叭進行聲學校正的低音管線，優化系統的低頻下降狀況，呈現更深沉的低音和更小的失真。此系統令低音管線中的空氣發生共振，像傳統低音喇叭一樣震動。系統結合了低音喇叭的響應，延伸了全部低頻音效，開創了全新的低音境界。

數位音效控制



數位音效控制可讓您選擇預選爵士、搖滾、流行及古典樂的控制，使您能依照不同的音樂類型，調整最適合的頻率距離。每種模式都有圖形式等化技術，自動調整音效平衡，強化所選音樂類型中最重要的音效頻率。最終，數位音質控制將精準地調整音效平衡，選擇最符合播放中音樂的效果，讓您享受音樂最佳的呈現方式。

USB Direct



在 USB Direct 模式下，只要將 USB 裝置插入飛利浦裝置的 USB 埠，便可直接從飛利浦裝置播放數位音樂。

音訊輸入



音訊輸入連線功能可讓您直接播放可攜式媒體播放機中的音訊輸入內容。除了以音響系統所提供的優異音質享受您最喜愛的音樂外，只要將 MP3 播放機插入音響系統，即可進行音訊輸入，方便無比。

無線數據系統 (RDS)

無線數據系統 (RDS) 讓您不須記得頻率，也能找到無線電台。標準模式下，RDS 顯示的是電台名稱，而不是傳輸頻率，這可讓您更快、更方便地鎖定電台。RDS 同時也可讓電台直接發送如新聞及電台資訊的文字訊息至電台顯示畫面。RDS 文字在歐洲廣泛應用，而且發送頻率也與無線電台廣播相同。您可選擇基本 RDS 顯示畫面 (電台名稱)，也可申請額外的文字服務。

規格

音效

- 最大輸出功率 (RMS): 25 瓦
- 加強音效: 數位音效控制

喇叭

- 喇叭驅動器: 4 吋低音喇叭
- 喇叭類型: 低音反射式喇叭系統

音訊播放

- 光碟播放模式: 快速快轉 / 倒帶, 搜尋下一首 / 前一首曲目, 重複播放 / 隨機播放 / 編排播放
- 播放媒體: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB 隨身碟, WMA-CD
- USB 直接播放模式: 快速倒帶 / 快轉, 播放 / 暫停, 前一首 / 下一首, 重複播放, 隨機, 停止
- 其他: 支援 ID3 標籤抓取功能

調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段: FM 單聲道, FM 立體聲
- 記憶選台: 20
- RDS: 節目類型, 廣播文字, RDS 時鐘設定, 電台名稱
- 天線: FM 天線 (75 歐姆)
- 調諧器增強功能: 自動數位選台, 自動掃描, 便捷設定 (隨插即用)

連線

- 耳機: 3.5 公釐
- USB: USB 主機
- 音訊輸入 (3.5 公釐): 是

便利

- 鬧鐘: CD 鬧鐘, 收音機鬧鐘, USB 鬧鈴
- 時鐘: 主螢幕顯示, 睡眠定時器
- 顯示類型: LCD 顯示
- 載入裝置類型: 唱盤

配件

- 附配件: AC 電源線, FM 天線
- 遙控器: 31 鍵遙控器
- 使用手冊: 是

尺寸

- 主機寬度: 200 mm
- 主機高度: 118 mm
- 主機深度: 210 mm
- 主喇叭尺寸 (寬 x 深): 140 x 144 mm
- 主喇叭高度: 224 mm
- 包裝寬度: 576 mm
- 包裝高度: 274 mm
- 包裝深度: 190 mm
- 總重: 3.8 kg
- 淨重: 3.24 kg

電源

- 電源供應器: 100 - 240V AC, 50/60Hz



發行日期 2016-10-12

版本: 1.0.4

12 NC: 8670 001 11968
EAN: 87 12581 71206 8

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com