

Philips
Cinema em casa 5.1

Altifalantes angulares 3D Reprodução Blu-ray 3D

### HTS5590



# Obcecado pelo som

Experiência verdadeiramente cinematográfica com difusão de som uniforme

Maximize a sua experiência de som do cinema em casa com altifalantes angulares dinâmicos 3Direccionais! Reproduza todos os conteúdos de entretenimento preferidos - incluindo Blu-ray - no sistema de cinema em casa inovador da série 5000 da Philips

### Estupenda experiência de som

- Altifalantes angulares 3D distribuem o som uniformemente pela divisão
- Potência RMS de 1000 W que oferece um excelente som para filmes e música
- Dolby TrueHD e DTS-HD para som surround de alta fidelidade
- Tecnologia DoubleBASS para sons graves mais cheios e mais profundos

### Concebido para melhorar o espaço que habita

• Acabamento elegante de alto brilho com controlos tácteis únicos

### Ligue e aprecie todo o seu entretenimento

- Blu-ray Full HD 3D para uma experiência cinematográfica 3D verdadeiramente envolvente
- Reproduz discos Blu-ray 3D, DVD, VCD, CD e dispositivos USB
- Compatível com áudio traseiro sem fios para ter menos fios em casa



## Destaques

### Blu-ray Full HD 3D



Deixe-se encantar por filmes 3D na sua própria sala de estar com um televisor Full HD 3D. O Active 3D utiliza a última geração em ecrãs de comutação rápida para uma profundidade e realismo autênticos numa resolução HD de 1080x1920. Se vir estas imagens através de uns óculos especiais, com lentes direita e esquerda temporizadas para abrir e fechar em sincronização com as imagens alternadas, a experiência de visualização em Full HD 3D é criada no seu sistema de cinema em casa. Os lançamentos de filmes 3D em Blu-ray oferecem uma ampla selecção de conteúdos de alta qualidade. O Blu-ray também fornece som surround descomprimido para uma experiência áudio incrivelmente real.

### Altifalantes angulares 3D



Os altifalantes angulares 3D dispõem de diafragmas angulares que emitem som, não só para a frente, mas também lateralmente, criando uma posição de audição mais ampla para que possa desfrutar de um som surround mais envolvente e cinematográfico.

### Potência RMS de 1000 W



Potência RMS de 1000 W que oferece um excelente som para filmes e música

### **Dolby TrueHD e DTS HD**



O Dolby TrueHD e o DTS-HD Master Audio Essential oferecem-lhe o melhor som dos seus discos Blu-ray. O som reproduzido é praticamente indistinguível do som de um estúdio de gravação, pelo que ouvirá exactamente o que os artistas tinham em mente. O Dolby TrueHD e o DTS-HD Master Audio Essential completam a sua experiência de entretenimento em alta definição.

### Tecnologia DoubleBASS



O DoubleBASS garante que ouve os graves mais profundos com subwoofers compactos.

Capta as frequências baixas e recria-as dentro dos parâmetros audíveis do subwoofer, proporcionando som com mais "boom" e elegância, e garantindo-lhe uma experiência auditiva plena e sem compromissos.

### Acabamento elegante de alto brilho



Acabamento elegante de alto brilho com controlos tácteis únicos

### Reproduz tudo



Reproduz praticamente qualquer disco e formato multimédia que desejar - quer seja discos Blu-ray 3D, DVD, VCD, CD ou dispositivos USB. Experimente a conveniência imbatível de uma óptima capacidade de reprodução e o luxo da partilha de ficheiros multimédia no seu televisor ou sistema de cinema em casa.















## Especificações

- · Acessórios incluídos: Telecomando, Antena FM, Cabo de alimentação, Manual de início rápido, Manual do utilizador, Folheto de garantia mundial, Pilhas para telecomando, Cabo HDMI
- Acessórios compatíveis: Base para iPod DCK3060, Áudio traseiro sem fios RWSS5510, Suporte de chão STS1300

### Reprodução de áudio

- Formato de compressão: MP3, PCM, WMA
- Taxas de bits MP3: 112 kbps 320 kbps
- Suporte de reprodução: CD áudio, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW

### Conectividade

- · Ligações frontais/laterais: USB de alta velocidade,
- Ligações posteriores: Entrada AUX, Saída de vídeo componente, Saída de vídeo composto (CVBS), Entrada coaxial digital, Ligação à base, Conectores de altifalante fáceis de encaixar, Antena FM, Saída HDMI 1.4 (ARC), LAN, Áudio traseiro sem fios

### Som

- Melhoramento do som: DoubleBass, FullSound, Modo Nocturno, Controlos de Graves e Agudos, Intensificador de diálogos
- · Definições do equalizador: Acção, Clássico, Concerto, Drama, Jazz, Rock, Desporto
- Frequência de resposta: 20 20 000 Hz
- Potência de saída (RMS): 1000 W
- Relação sinal/ruído: > 65 dB
- Sistema de som: Dolby Prologic II, Dolby True HD, DTS, DTS 96/24, Estéreo, Dolby Digital 5.1
- Potência total (RMS): 1000 W

### Reprodução de fotografias

- · Formato de compressão de imagens: GIF, JPEG,
- Melhoramento de imagem: Rodar, Apresentação de diapositivos com música, Zoom
- Suporte de reprodução: CD-R/RW, DVD+R/ +RW, DVD-R/-RW, Unidade flash USB

### Reprodução de vídeo

• Formatos de compressão: AVCHD, DivX Ultra,

### MPEG1, MPEG2, WMV, XviD, MPEG4, MKV

- Suporte de reprodução: BD vídeo, BD-R/RE 2.0, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD vídeo, CD/SVCD vídeo
- Sistema de reprodução discos de vídeo: NTSC, PAI

### Alimentação

- Consumo de energia em modo de espera: < 0,9 W
- Consumo de energia: 200 W
- Fonte de alimentação: 220-240 V, 50 Hz

### **Altifalantes**

- · Limites freq. central: 150-20 000 Hz
- Impedância do altifalante central: 3 ohms
- Altifalante satélite: 4 suportes de chão
- Limites freq. do altifalante satélite: 150-20 000 Hz
- Impedância do altifalante satélite: 4 ohms
- Limites de freq. do subwoofer: 40-150 Hz
- · Impedância do subwoofer: 3 ohms
- Tipo de subwoofer: Passivo

### Imagem/Visualização

• Melhoramento de imagem: Alta def. (720p, 1080i, 1080p), Varrimento progressivo

### Sintonizador/recepção/transmissão

· Bandas do sintonizador: FM

### **Dimensões**

- Dimensões do conjunto (L x A x P):
  - 435 x 58 x 358 mm
- Peso da unidade: 3,87 kg
- Dimensões do altifalante central (L x A x P): 280 x 115 x 110 mm
- Peso do altifalante central: 1,4 kg
- Dimensões do altifalante Surround (L x A x P): 260 x 1101 x 260 mm
- Peso do altifalante surround: 3,77 kg
- Dimensões do subwoofer (L x A x P):
- 196 x 395 x 342 mm
- Peso do subwoofer: 5,25 kg
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 1200 x 697 x 400 mm
- Peso incl. embalagem: 33,3 kg



Data de publicação 2014-08-01

Versão: 20.1.8

12 NC: 8670 000 60048 EAN: 87 12581 52610 8 © 2014 Koninklijke Philips N.V. Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com