

Philips  
Sistema de músicas

70 W

MCD1165



## Curta uma excelente experiência cinematográfica

### Obcecados por som

Com o micro system MCD1165 com DVD Philips, você tem a certeza de que ouvirá um som de cinema que envolve todo o ambiente. O sistema de caixas acústicas com potência máxima de 70 W RMS permite que você sinta cada efeito sonoro. Você também conta com o recurso USB Direct para exibir fotos e reproduzir músicas.

#### Curta os seus filmes e músicas favoritos

- Reproduz DVD, (S)VCD, CD de MP3, CD(RW) e Foto CD
- Dolby Digital para a melhor experiência cinematográfica
- USB Direct para fotos e reprodução de músicas MP3/WMA
- Karaokê para cantar em casa a qualquer hora

#### Enriqueça sua experiência sonora

- Sistema de caixas acústicas Bass Reflex que fornecem graves profundos e potentes
- Potência total de saída de 70 W RMS
- Controle de som digital para configurações otimizadas de estilo de música

#### Fácil de usar

- Pré-sintonia digital FM para até 20 estações
- Carregador de CD motorizado para um acesso fácil
- Funções de despertador/timer de desligamento automático

# PHILIPS

## Destques

### Sistema de caixas acústicas Bass Reflex



O sistema de caixas acústicas Bass Reflex fornece uma experiência de graves profundos usando um sistema compacto de alto-falantes. Difere do sistema convencional de alto-falantes, sendo equipado com um tubo de graves acusticamente alinhado com o subwoofer para otimizar a reprodução de baixas frequências do sistema. O resultado são níveis de graves mais profundos e controlados, com baixa distorção. O sistema opera por meio da ressonância da massa de ar no tubo de graves, fazendo-o vibrar como um subwoofer convencional. Combinado à resposta do subwoofer, o sistema expande os sons de baixa

frequência, criando uma dimensão inteiramente nova de graves profundos.

### Karaokê para cantar a qualquer hora



Karaokê para cantar em casa a qualquer hora

### Controle de som digital



O controle de som digital oferece uma série de controles predefinidos - Nítido, Potente, Suave e Brillante - que você pode usar para otimizar as faixas de frequência para diferentes estilos musicais. Cada modo usa uma tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o balanço do som e melhorar as frequências mais importantes do estilo musical escolhido. Graças ao controle de som digital, você obtém o melhor da sua música, pois ele ajusta com precisão o balanço do som para corresponder ao tipo de música reproduzida.



# Especificações

## Som

- Recursos de áudio: Controle de som digital
- Sistema de áudio: Dolby Digital
- Potência total de saída (RMS): 70 W

## Caixas acústicas

- Alto-falantes: 3,5"
- Tipos de subwoofer: Passivo

## Reprodução de vídeo

- Mídia de reprodução: DivX, DVD-Vídeo, Foto CD, CD/SVCD de vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Modos de reprodução de discos: Repetir A-B, Ângulo, PBC, Câmera lenta, Zoom, Censura dos pais, Menu do disco, Retrocesso rápido, Avanço rápido, OSD, Reiniciar reprodução no ponto de parada
- Região do DVD.: 4
- Recursos de vídeo: Progressive Scan

## Reprodução de áudio

- Mídia de reprodução: CD de MP3, CD, CD-R, CD-RW
- Modos de reprodução de discos: Programação de 20 faixas, Repetir/um/tudo/programa, Reproduzir aleatoriamente (Shuffle), Avançar/retroceder rapidamente, Localizar próxima faixa/faixa anterior
- Tipo de carregador: Motorizado, Bandeja
- Modos USB Direct: Retrocesso/avanço rápidos, Reproduzir/pausar, Anterior/Próximo, Programar reprodução, Repetir, Reprodução aleatória, Parar

## Reprodução de imagem estática

- Formato de compactação de imagens: JPEG
- Aprimoramento de imagens: Apresentação de slides c/reprod. de MP3
- Mídia de reprodução: Foto CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW

## Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Faixas do sintonizador: FM Estéreo

- Sintonia digital automática
- Aprimoramentos do sintonizador: Gravação automática
- Pré-sintonia de estações: 20

## Conectividade

- Saída de vídeo - Analógica: Composite CVBS (cinch amarelo), Componente Y Pb Pr
- Conexões de áudio: Entrada de áudio analógico (E/D)
- USB: Host USB
- Microfone: Entrada para microfone

## Praticidade

- Alarmes: Alarme do CD, Timer de desligamento automático, Rádio despertador, Alarme USB
- Relógio: Na tela principal
- Indicações: Modo DIM

## Acessórios

- Acessórios inclusos: Cabo de vídeo composto (Y), Cabo de energia CA
- Manual do Usuário: Vários idiomas
- Controle remoto

## Dimensões

- Peso bruto: 7,5 kg
- Profundidade da unidade principal: 220,4 mm
- Altura da unidade principal: 119 mm
- Largura da unidade principal: 180 mm
- Dimensões da caixa acústica principal (L x P): 127 x 160 mm
- Altura da caixa acústica principal: 170 mm
- Dimensões do subwoofer (L x A x P): 170 x 265 x 250 mm
- Profundidade da embalagem: 557 mm
- Altura da embalagem: 244 mm
- Largura da embalagem: 557 mm

## Alimentação

- Fonte de alimentação: 100-240 V, 50/60 Hz



Data de emissão  
2014-03-17

Versão: 1.0.2

12 NC: 8670 001 02907  
EAN: 08 71258 16875 19

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

[www.philips.com](http://www.philips.com)