



Philips  
Hudobný mikrosystém

CD, FM  
4 W



MC1000

# Univerzálny mikro systém

## Posadnutí zvukom

Naladíte sa na dokonalý zvuk v prekvapivo kompaktnom a elegantnom dizajne. Mikrosystém MC1000 zdokonalí váš životný priestor a obohatí zážitok z počúvania hudby. Stačí stlačiť tlačidlo prehrávania a bude znieť dynamický basový zvuk, ktorý vyplní celú miestnosť.

### **Obohaťte svoj zvukový zážitok**

- Prehráva CD, CD-R a CD-RW disky
- MP3 prepojenie pre prehrávanie prenosnej hudby
- FM tuner pre príjemné rozhlasové melódie
- Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk

### **Vhodný všade, pre váš životný štýl**

- Kompaktný dizajn

# PHILIPS

# Technické údaje

## Zvuk

- Výstupný výkon: Hudobný výkon 2 x 2 W RMS/2 x 4 W
- Ovládanie hlasitosti: Ovládanie hlasitosti nahor/nadol
- Zlepšenie kvality zvuku: Dynamické zvýraznenie basov

## Reproduktory

- Hlavný reproduktor: 3" basový reproduktor

## Prehrávanie zvuku

- Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW
- Režimy prehrávania disku: 20 programovateľných skladieb, Zopakovať jednu/všetky/program
- Typ zásobníka: Horná časť



## Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tuneru: FM Stereo

## Pripojiteľnosť

- Iné pripojenia: FM fixná zvinutá anténa
- Pripojenia zvuku: Vstup 3,5 mm

## Vybavenie a vlastnosti

- Typ vkladania: zvrchu

## Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: IFU/Návod na používanie, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou, Vstupný kábel pre MP3

## Rozmery

- Rozmery produktu (ŠxHxV): 450 mm x 208,5 mm x 158 mm

# Hlavné prvky

## Prehráva CD, CD-R a CD-RW

Spoločnosť Philips je známa výrobou produktov, ktoré sú kompatibilné s veľkým množstvom diskov dostupných na trhu. Tento audio systém vám umožní počúvať hudbu z diskov CD, CD-R a CD-RW. CD-RW (kompatibilný s prepisovateľnými diskami CD) znamená, že váš audio systém dokáže prehrávať nahrávateľné disky CD (CD-R) aj prepisovateľné disky CD (CD-RW). Disky CD-R je možné nahráť jeden raz a možno ich prehrávať na ľubovoľnom prehrávači CD, zatiaľ čo disky CD-RW je možné viackrát nahrávať a prepisovať a možno ich prehrávať len na kompatibilných prehrávačoch zvukových diskov CD.

## Dynamické zvýraznenie basov



Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne strácajú, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

## Funkcia MP3 Link



MP3 prepojenie umožňuje priame prehrávanie MP3 súborov z prenosného prehrávača médií. Okrem toho, že vám umožní vychutnať si obľúbenú hudbu v špičkovej kvalite na vašom zvukovom systéme, prináša MP3 prepojenie aj výnimočne pohodlnú obsluhu, pretože stačí jednoducho pripojiť váš MP3 prehrávač k zvukovému systému.



Dátum vydania  
2014-07-10

Verzia: 1.0.4

12 NC: 8670 000 87824  
EAN: 87 12581 63793 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)