

Philips  
Портативный DVD плеер

PET735



DVB-T  
TERRESTRIAL

7 DAYS  
EPG

ZERO  
Bright-Dot

DOLBY  
DIGITAL

DIVX

MPEG-4  
PLAYBACK

USB

PICTURE  
CD



## Фильмы на DVD и DivX® в поездке

с встроенным ТВ ресивером

Можно сказать, что на цветном 7" ЖК дисплее Philips PET735 с гарантией качества Zero Bright Dot™ фильмы DVD оживают. Смотрите фильмы DivX® и MPEG4 или цифровые телепрограммы бесплатного вещания благодаря встроенному цифровому телересиверу. Поставляется с креплением для салона автомобиля и портом USB.

### Погрузитесь в AV развлечения прямо на ходу

- Фильмы DVD, DVD+/-R и DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® и MPEG4
- Воспроизведение MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
- Смотрите вместе файлы изображений JPEG с Picture CD

### Наслаждайтесь феноменом интерактивного телевидения

- Поддерживается DVB-T для бесплатного вещания цифровых теле- и радиоканалов
- Электронный гид телепрограмм на неделю
- Поддержка функции Прямой телетекст и субтитры

### Для комфортного просмотра где угодно

- Экран с гарантией качества Zero Bright Dot™ — это оптимальный экран
- 7" цветной TFT ЖК-дисплей для просмотра с самым высоким качеством

### Полное удобство

- До 3 часов воспроизведения от аккумулятора\*
- Приспособление для салона автомобиля для безопасности и простоты использования
- Подключение через разъем USB для фото и музыки с устройств USB

**PHILIPS**

разумно и просто

## Характеристики

### Изображение/дисплей

- Тип экрана дисплея: TFT ЖК-дисплей
- Тип ЖК-панели: Антибликовый поляризатор
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 7 дюйм/17"
- Разрешение: 480(ш)х234(В)х3(RGB)
- Яркость: 200 кд/м<sup>2</sup>
- Коэфф. контрастности (тип.): 250:1
- Рабочая область просмотра: 154,1х86,6 мм
- Шаг пикселей: 0,107(ш)х0,370(В) мм
- Время отклика (типич.): 30 мс

### Звук

- Выходная мощность: 250 мВ RMS (встроенные динамики)
- Выходная мощность (RMS): 10 мВ RMS (наушники)
- Отношение сигнал/шум: >80 дБ (наушники), >62 дБ (встр. д.)

### Воспроизведение видео

- Воспроизведение медиа: DVD, Компакт-диск с изображениями, SVCD, Video CD, Формат DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, WMA, Формат DVD+R/+RW, CD
- Режимы воспроизведения дисков: Повторение участка АВ, Угол, Меню диска, Быстрое перемещение назад, Быстрое перемещение вперед, OSD, Повтор, Воспроизведение в произвольном порядке, Замедленная перемотка назад, Замедленная перемотка вперед, Масштабирование
- Система воспроизведения видео диска: NTSC, PAL
- Форматы сжатия: Формат MPEG4, Формат Divx

### Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: Dolby Digital, MP3, WMA
- Скорость в битах для MP3: 32 - 320 Кбит/с
- Скорость в битах WMA: 32 - 192 Кбит/с
- Воспроизведение медиа: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Поддержка файловых систем: Стандарт ISO-9660, Joliet

### Возможность соединения

- Вход постоянного тока: 9 В
- AV выход: Композитный (CVBS) x1
- Разъем для наушников: 3,5 мм стереонаушники x 2
- Вход А/В: Композитный (CVBS) x1
- Аудио выход - цифровой: Коаксиальный (cinch)

### Удобство

- Индикатор зарядки батареи: Да
- Ударостойкий: Да

### Тюнер/Прием/Передача

- DVB: Наземное DVB \*

### Декодирование видеосигнала

- Формат изображения: 16:9, 4:3, Формат 4:3 Letterbox
- Прием-демодуляция: COFDM 2К/8К, Совместимость со стандартом MPEG-2 DVB, Сеть: MFN/SFN, QPSK

### Аксессуары

- Адаптер AC/DC: Вход пост.ток 9 В; 100-240 В, 50/60 Гц
- Кабели: 1 x АВ каб.
- Автомоб. комплект: Адаптер прикуривателя, 12 В
- Пульт ДУ: Компактный пульт ДУ AY5506
- Руководство пользователя: 16 языков
- Крепление для салона автомобиля: 1 шт.
- С дополнительными принадлежностями: Антенна

### Размеры

- Размеры продукта (Ш x В x Г): 193 x 33 x 170 мм
- Вес продукта: 0,85 кг
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 250 x 228 x 138 мм
- Размеры основной коробки: 430 x 255 x 265 мм
- Количество в упаковке: 3
- Вес коробки: 6,8 кг
- Тип упаковки: Цифровой блок

## Основные передовые технологии

### Воспр. DVD/DivX® и MPEG4

Благодаря поддержке DivX® можно наслаждаться кодированным в DivX® видео прямо в своей удобной гостиной. Формат данных DivX® - это технология сжатия видео на базе MPEG4, которая позволяет сохранять такие файлы большого размера, как фильмы, ролики и музыкальное видео на носителе CD-R/RW, картах памяти и DVD видео. Диски DivX® могут воспроизводиться на проигрывателях DVD, устройствах записи DVD и в системах домашних кинотеатров.

### Поддерживается DVB-T

Увеличьте удовольствие от развлечений и наслаждайтесь программами цифровых каналов, совершенно бесплатно. С DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial), можно получать бесплатные цифровые теле- и радиопрограммы в Европе. Сигнал остается цифровым без промежуточных аналоговых этапов, что сохраняет самое высокое качество изображения.

### Экран с Zero Bright Dot™

К вашим услугам высочайшее качество изображения без каких-либо раздражающих белых пятен на ЖК-экране. Обычно ЖК-дисплеях имеются дефектные пиксели. На производстве ЖКД их называют яркими точками. Было принято считать, что ограниченное количество ярких точек является неизбежным эффектом при серийном производстве ЖКД. Благодаря системе жесткого контроля качества Philips, применяемой при производстве Портативных плееров DVD, наши ЖК-дисплеи имеют нулевой допуск по ярким точкам. Портативные плееры DVD поставляются с гарантией качества Philips Zero Bright Dot™, что гарантирует оптимальное качество экрана.

### Приспособление для салона автомобиля

Почему бы не взять портативный проигрыватель DVD с собой в дорогу, чтобы наслаждаться фильмами в пути? Уникальная система для установки в салоне автомобиля обеспечивает безопасность и простоту использования, быстроразъемная ручка, облегчает удобное извлечение плеера, когда он не используется. Вы можете взять портативный DVD проигрыватель с собой, оставив в машине только крепление.

### Подключение через USB для фото и музыки

Просто подключите портативное устройство к разъему USB на портативном плеере DVD Philips и воспроизводите напрямую с USB или выберите музыку или фото в цифровой записи. Теперь можно поделиться любимыми снимками с друзьями и близкими.



Дата выпуска 2009-01-22

Версия: 1.0.4

12 NC: 8670 000 31332  
EAN: 87 12581 34437 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)