



Philips  
Original mūzikas sistēma

Bluetooth®

FM  
USB doks atskaņošanai/uzlādei  
12 W



OST690



## Mūzika no viedtālruņa bezvadu tīklā

ar šo mūzikas sistēmu

Astoņdesmitie ir atgriezušies! Šī retro stila mūzikas sistēma ne tikai izskatās satriecoši, bet arī lieliski atskaņo mūziku. Bluetooth straumēšana, audio ieeja un USB Direct nodrošina visas nepieciešamās iespējas, kopā ar USB uzlādi un iebūvētu nodaļījumu glabāšanai

### Baudiet savu mūziku bezvadu tīklā

- Straumējiet mūzikas bibliotēku, izmantojot Bluetooth

### Izbaudiet mūziku no vairākiem avotiem

- Baudiet MP3/WMA mūziku tieši no portatīvajiem USB diskkiem
- FM digitālā regulēšana
- Audio ieeja vienkāršai portatīvai mūzikas atskaņošanai

### Vienkārša lietošana

- Iebūvēts nodaļījums viedtālruņa uzlādei

### Bagātīga un skaidra skaņa

- 12 W kopējā izvades jauda
- Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums dziļam un dramatiskam skanējumam

# PHILIPS

## Izceltie produkti

**Straumējiet mūzikas bibliotēku**  
Straumējiet mūzikas bibliotēku, izmantojot Bluetooth

**FM digitālā regulēšana**



FM digitālā regulēšana

**Audio ieeja (3,5 mm)**



Izveidojiet vienu vienkāršu savienojumu un klausieties visu savu mūziku no portatīvajām ierīcēm un datoriem. Vienkārši pievienojiet ierīci AUDIO-IN (3,5 mm) portam savā Philips skaļruņu komplektā. Izmantojot datorus, savienojumi parasti tiek izveidoti ar austiņu izeju. Kad esat izveidojis savienojumu, varat klausīties visu savu mūzikas kolekciju no lieliska skaļruņu komplekta. Philips vienkārši sniedz labāku skaņējumu.

**USB Direct MP3/WMA mūzikas atskaņošanai**



Vienkārši pievienojiet ierīci Philips Hi-Fi sistēmas USB portam. Digitālā mūzika tiks atskaņota tieši no ierīces. Tagad varat kopīgi ar ģimeni un draugiem izbaudīt savus iemīļotākos dzīves brīžus.

**Dinam. zem.frekv. skaņas pastipr.**



Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums palielina mūzikas baudījumu līdz maksimumam, akcentējot mūzikas zemās frekvences skaņas saturu visā skaļuma iestatījuma diapazonā – no klusākā uz skaļāko – ar vienu pieskārienu! Ja ir iestatīts zems skaļuma līmenis, parasti apakšējās zemās frekvences vairs nav saklausāmas. Lai to novērstu, varat ieslēgt dinamisko zemās frekvences skaņas pastiprinājumu, tādējādi pastiprinot zemās frekvences skaņas līmeni. Līdz ar to varat baudīt nemainīgas kvalitātes skaņu pat niecīgā skaļumā.



OST690/10

## Specifikācijas

**Bluetooth® bezvadu tehnoloģija**

- Versija: BT 2.1
- Profili: A2DP, AVRCP

**Audio atskaņošana**

- Bluetooth režīms: Atskaņot/pauzēt, Iepriekšējais/nākamais
- USB Direct režīmi: Ātri attīt/ātri tīt uz priekšu, Atskaņot/pauzēt, Iepriekšējais/nākamais, Programmas atskaņošana, Atkārtot, Atskaņot jauktā secībā
- Programmējami celiņi: 20

**Savienojamība**

- USB: USB resurss
- Audio ieeja (3,5 mm)

**Uztvērējs/uztveršana/pārraide**

- Antena: FM antena
- Uztvērēja joslas: FM
- Iepriekš iestatītas stacijas: 20
- Uztvērēja pastiprināšana: automātiska digitālā regulēšana

**Skaņa**

- Skaņas pastiprinājums: zemfrekvences skaņas atstarpes sistēma, Dinam. zem.frekv. skaņas pastipr.
- Izejas jauda: 12 W maks.
- Skaņu sistēma: Stereo
- Skaļuma vadība: rotācija (digitāla)

**Skaļruņi**

- Iebūvēti skaļruņi: 2
- Skaļruņa diametrs: 4"

**Lietošanas komforts**

- Displeja tips: gaismas diode
- Displeja uzlabojumi: Spilgtuma regulēšana

**Piederumi**

- Strāvas vads
- Lietotāja rokasgrāmata: vairākas valodas
- Garantija: Garantijas brošūra

**Strāvas padeve**

- Bateriju skaits: 6 x LR14/C-cell (nav iekļauta komplektācijā)
- Elektrotīkla strāva: 220 - 240 V 50/60 Hz

**Izmēri**

- Iesaiņojuma dziļums: 146 mm
- Iesaiņojuma augstums: 275 mm
- Iesaiņojuma platums: 510 mm
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 3,3 kg
- Svars: 2,3 kg
- Ierīces dziļums: 146 mm
- Ierīces augstums: 275 mm
- Ierīces platums: 447 mm



Izlaides datums  
2016-04-22

Versija: 4.0.7

12 NC: 8670 001 00385  
EAN: 08 71258 16783 26

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)