



Philips
Trådløse mikrofoner

SBCMC8650



30 m trådløs

Denne trådløse mikrofonen kombinerer ytelse med bevegelsesfrihet for å live opp enhver anledning

Få begivenheten fram i lyset

- Rundtvirkende følsomhet som oppfanger lyd fra alle retninger

Alltid klar

- Velg mellom 2 kanaler for å minimere interferens
- Automatisk demping fjerner sus når det ikke er noe signal
- Trådløs teknologi som gir deg bevegelsesfrihet.

PHILIPS
sense and simplicity

Spesifikasjoner

Lyd

- **Frekvensområde:** 10–10 000 Hz
- **Impedans:** 600
- **Polardiagram:** Rundtvirkende
- **Mikrofonfølsomhet:** -55 dB +/- 3 dB
- **Type:** Electret

Tuner/mottak/overføring

- **Effektiv rekkevidde:** 30 m
- **Frekvensområde:** 863,3–863,7 MHz
- **Avpassing:** FM

Tilkoblingsmuligheter

- **Kontakt:** 3,5–6,3 mm mono

Anvendelighet

- **Driftstid:** 12 timer

Kraft

- **Batteritype:** 6LR61
- **Adapterstype:** 12 V, 200 mA
- **Batterispennning:** 9 V
- **Antall batterier:** 1

Innereske

- **EAN:** 87 10895 81551 2
- **Antall emballasjer:** 2
- **Bruttovekt:** 1,875 kg
- **Innereske (L x B x H):** 18,1 x 15,9 x 26,4 cm
- **Nettovekt:** 1,7 kg
- **Taravekt:** 0,175 kg

Ytre eske

- **EAN:** 87 10895 81552 9
- **Antall emballasjer:** 8
- **Bruttovekt:** 8,04 kg
- **Yttereske (L x B x H):** 38,4 x 33,3 x 29 cm
- **Nettovekt:** 4,936 kg
- **Taravekt:** 3,104 kg

Mål, emballasje

- **EAN:** 87 10895 81550 5
- **Antallet produkter som følger med:** 1
- **Emballasjetype:** Kartong
- **Emballasjemål (B x H x D):** 17,1 x 27,7 x 7,5 cm
- **Bruttovekt:** 0,85 kg
- **Nettovekt:** 0,617 kg
- **Taravekt:** 0,233 kg

Produkt høydepunkter

Rundtvirkende følsomhet

Denne mikrofonen har en sensor som er like følsom for lyd fra alle retninger.

2 overføringskanaler

Med to overføringskanaler å velge mellom, forstyrres ikke lytteopplevelsen, fordi du lett kan bytte til kanalen med best mottak.

Automatisk demping

Hvis du beveger deg utenfor driftsområdet eller mottaks kvaliteten faller midlertidig, demper den automatiske mutefunksjonen lydsignalet til hodetelefonene og forhindrer at du hører sus. Når du er innenfor området igjen, gjenopprettes lyden automatisk.

Trådløs

Trådløse systemer som bruker en UHF-signalbærer (UHF - Ultra High Frequency), sikrer klart, skarpt mottak slik at du aldri trenger å hindres av kabler igjen. Gå og sitt hvor du vil, og glem at du kan snuble i hodetelefonkabelen.



Utgivelsesdato
2009-02-12

Versjon: 3.1.6

12 NC: 9082 100 02901
EAN: 87 10895 81550 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com