



Philips  
Microchaîne DVD

- Lecture de DVD
- USB direct
- Design compact

MCD170

## Appréciez la qualité sonore de vos DVD

Désormais, ressentez toutes les sensations audiovisuelles du cinéma dans votre salon ! L'élégante microchaîne DVD MCD170 offre une fonction d'amplification dynamique des basses pour reproduire des basses d'une grande richesse.

### Performances sonores de qualité

- Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux
- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire
- Au cœur de l'action avec le son Dolby Digital

### Sources multiples pour plus de choix

- Platine cassettes à arrêt automatique
- Écoutez vos fichiers MP3/WMA directement sur vos périphériques USB portables.
- Tuner FM numérique pour présélectionner jusqu'à 20 stations
- Lecture de DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD et CD-RW

### Intensifiez votre expérience sonore

- Puissance musicale 2x5 W RMS/2x10 W/400 W PMPO

# PHILIPS

## Points forts

### Amplification dynam. des basses (DBB)

L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

### Contrôle numérique du son

Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents types de son (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster

automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.

### Dolby Digital

Le Dolby Digital, la principale norme audio numérique multicanal, exploite la façon dont l'oreille humaine traite les sons et offre ainsi un son Surround d'une qualité exceptionnelle, enrichi de repères spatiaux d'un grand réalisme.



# Caractéristiques

## Son

- Puissance de sortie: 2 x 5 W RMS/ 400 W PMPO
- Accentuation du son: Contrôle numérique du son 4 modes, Amplification dynam. des basses (DBB)
- Système audio: Dolby Digital

## Enceintes

- Enceinte principale: Système d'enceintes Bass Reflex, Haut-parleur de graves 3"

## Lecture vidéo

- Support de lecture: DVD+RW, DVD vidéo, Picture CD, CD vidéo/SVCD
- Modes de lecture des disques: Angle, Ralenti, Zoom, Répétition A-B, PBC, Contrôle parental
- Zone du DVD: 2
- Lecture via USB direct: JPEG

## Lecture audio

- Technologie platine cassettes: Mécanique
- Modes de lecture des cassettes: Contrôle électronique de la vitesse
- Support de lecture: CD-MP3, CD-RW, CD-R, CD, CD-WMA
- Modes de lecture des disques: 20 pistes programmables, Répétition/1 piste/ttes pistes/prog., Lecture aléatoire
- Type de changeur: Haut
- Modes USB direct: Avance rapide/retour rapide, Lecture/pause, Précédent/suivant, Répétition, Lecture aléatoire

## Enregistrement audio

- Support d'enregistrement: Casette
- Enreg. des cassettes - améliorations: Enregistrement CD synchro, Niveau d'enregistrement automatique, Enregistrement avec une seule touche

## Tuner/Réception/Transmission

- Bandes du tuner: FM stéréo, MW
- Réglage numérique auto

- Préréglages: 40

- Tuner - améliorations: Mise en mémoire automatique

## Connectivité

- Sortie vidéo - analogique: Composite CVBS (cinch jaune), S-Vidéo (sur Hosiden)
- Autres connexions: Sortie ligne, Antenne FM, Sortie coaxiale numérique
- Casque: 3,5 mm
- Connexions audio: Entrée ligne 3,5 mm

## Convivialité

- Alarmes: Mise en veille programmable, Alarme CD, Alarme radio
- Horloge: Sur affichage principal
- Type d'affichage: LCD
- Affichage multilingue à l'écran: Anglais, Chinois traditionnel, Portugais, Espagnol
- Couleur de rétroéclairage: Bleu

## Accessoires

- Accessoires fournis: Câble vidéo composite (Y), Antenne FM/MW, Livret de garantie, Guide d'utilisation rapide, Câble ligne stéréo 3,5 mm
- Télécommande: 40 touches, piles lithium
- Mode d'emploi: Anglais, Chinois traditionnel
- Guide de mise en route: 16 langues
- Mode d'emploi: 16 langues

## Dimensions

- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 147 x 231 x 209 mm
- Dimensions du haut-parleur principal (l x H x P): 134 x 233 x 153 mm
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 370 x 270 x 326 mm
- Poids (emballage compris): 4,8 kg

## Puissance

- Alimentation: 220 - 240 V



Date de publication  
2013-05-10

Version: 2.0.4

12 NC: 8670 000 49725  
EAN: 87 12581 46515 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)