



Philips
Geräuschreduzierende
Kopfhörer mit Mikrofon

32 mm Lautsprecher/geschlossen

On-Ear
Faltsystem für kompakte
Aufbewahrung

SHL3855NC

Blenden Sie die Welt aus, und tauchen Sie in Ihre Musik ein

starker Bass

Tauchen Sie dank innovativer ActiveShield-Technologie zur aktiven Geräuschreduzierung in Ihre Musik ein. Entlastende Polster sorgen für langen Tragekomfort, und das kompakte, faltbare Design eignet sich optimal zum Transport und zur einfachen Aufbewahrung.

Die Kunst der Geräuschreduzierung

- ActiveShield™-Geräuschreduzierung reduziert Geräusche um bis zu 97 %
- Kein Rauschen – für störungsfreien Musikgenuss

Kraftvoller Sound

- 32 mm Neodym-Lautsprechertreiber für satte Bässe
- Geschlossenes Design blendet zur Geräuschisolierung Umgebungsgeräusche aus

Machen Sie sich das Leben leicht

- Umschalten von Musik zu Telefonanrufen dank integriertem Mikrofon
- Schlankes, kompaktes, faltbares Design für einfache Tragbarkeit

PHILIPS

Besonderheiten

32 mm High Definition-Treiber



Fein abgestimmte 32 mm Neodym-Treiber sorgen zusammen mit einem geschlossenen Akustik-Design und On-Ear-Versiegelung für satte Bässe.

Geschlossenes Design



Abgestimmte 32 mm Neodym-Treiber sorgen zusammen mit einem geschlossenen Akustik-Design und On-Ear-Versiegelung für erstklassigen, beeindruckenden Sound in Präzision.

Faltsystem für kompakte Aufbewahrung



Schlankes, kompaktes, faltbares Design für einfache Tragbarkeit unterwegs.

ActiveShield™



Die ActiveShield™-Technologie zur aktiven Geräuschreduzierung verfügt über zwei Feed-Backward-Mikrofone, die für die Geräuschreduzierung bei niedrigen Frequenzen verwendet werden. Sie erkennt Umgebungsgeräusche und invertiert die Schallwellen. So werden diese effektiv ausgeblendet, und Hintergrundgeräusche werden in Stille verwandelt.

Kein Rauschen

Als "Rauschen" bezeichnet man die elektronischen Geräusche, die Sie hören, wenn Sie Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung tragen, ohne dass jedoch Musik wiedergegeben wird. Unsere Geräuschreduzierungstechnologie verringert das Rauschen deutlich, um zu gewährleisten, dass Ihr Hörerlebnis nicht durch störende Geräusche beeinträchtigt wird.

Integriertes Mikrofon



Das integrierte Mikrofon ermöglicht es Ihnen problemlos vom Musikhören zu Telefongesprächen zu wechseln. So können Sie sich ohne besonderen Aufwand gleichzeitig mit Ihrer Musik und mit den Menschen beschäftigen, die Ihnen wichtig sind.

Daten

Ton

- Akustiksystem: Geschlossen
- Frequenzgang: 10 bis 22.000 Hz
- Lautsprecher-Durchm.: 32 mm
- Impedanz: 16 Ohm
- Magnettyp: Neodym
- Maximale Eingangsleistung: 30 mW
- Empfindlichkeit: 105 dB

Anschlüsse

- Kabellänge: 1,2 m
- Kabelverbindung: zweiseitig
- Anschluss: 3,5 mm

Außenkarton

- Länge: 20,3 cm
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 3
- Länge: 8 Zoll
- Breite: 16,2 cm
- Bruttogewicht: 0,995 kg
- Höhe: 21,6 cm
- GTIN: 1 69 25970 70435 6
- Breite: 6,4 Zoll
- Höhe: 8,5 Zoll
- Nettogewicht: 0,54 kg
- Bruttogewicht: 2,194 lb
- Nettogewicht: 1,19 lb
- Eigengewicht: 0,455 kg
- Eigengewicht: 1,003 lb

Leistung

- Musikwiedergabezeit: 40 Stunde(n)
- Standby-Zeit: 50

Verpackungsmaße

- Höhe: 20 cm
- Verpackungsart: Karton
- Regalaufstellung: Beides
- Breite: 19,5 cm
- Tiefe: 5 cm
- Höhe: 7,9 Zoll
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 69 25970 70435 9
- Breite: 7,7 Zoll
- Bruttogewicht: 0,287 kg
- Tiefe: 2 Zoll
- Nettogewicht: 0,18 kg
- Bruttogewicht: 0,633 lb
- Nettogewicht: 0,397 lb
- Eigengewicht: 0,107 kg
- Eigengewicht: 0,236 lb



Ausstellungsdatum
2024-03-19

Version: 3.0.8

EAN: 69 25970 70435 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com