



Philips
Webcam

1,3 MP
CMOS

SPC1001NC



Superieure, levensechte videoverbinding

Adembenemende videogesprekken in een hoge resolutie voor een levensechte verbinding met al uw vrienden en familie. Inclusief USB Flash Drive met een opslagcapaciteit van 2 GB om razendsnel grote gegevensbestanden uit te wisselen.

Geweldige videokwaliteit

- 5 megapixels voor een uitstekende beeldkwaliteit
- 5x digital zoom voor superieure close-ups
- Natuurgetrouwe ervaring dankzij video van 60 frames per seconde
- Ingebouwde digitale microfoon voor hoogwaardig geluid
- Er passen meer personen in het videoframe dankzij de groothoeklens
- Gezichtstracking volgt uw gezicht automatisch

Verrassende videofuncties

- De achtergrond veranderen
- Leuke frames en effecten
- Een persoonlijk logo aan uw webcasts toevoegen

Inclusief USB Flash Drive

- 2 GB aan opslagcapaciteit voor grote gegevensbestanden
- Snelle gegevensoverdracht met high-speed USB 2.0
- Speciaal ontworpen, gebruiksvriendelijke software vooraf geïnstalleerd

PHILIPS

Specificaties

Video's en foto's maken

- Sensor: CMOS
- Sensorresolutie: 1,3 MP
- Lens: F2,8, D80°
- Witbalans: 2600 – 7600 k
- Videoresolutie: 1,3 MP
- Fotoresolutie: 1,3 MP
- Geïnterpoleerde fotoresolutie: 5,0 MP
- Max. framesnelheid: 60 fps
- Minimale verlichting: < 5 lux
- Kleurdiepte: 24 bit

Techniek

- Laptopbeugel
- LCD-beugel
- CRT-standaard
- Bureaustandaard
- Digitale ingebouwde microfoon
- Snelstartknop
- Fotoknop

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: USB Flash Drive FM02FD20S

Software

- VLounge: Eersteklas
- Voeg video toe: Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Messenger, ICQ, QQ

Systeemvereisten

- Processor: Pentium III 800 MHz of sneller

- RAM-geheugen: 512 MB RAM
- Besturingssysteem: Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista Home, Microsoft Windows Vista
- Ruimte op harde schijf: 200 MB
- Internetverbinding
- Geluidskaart
- USB: Vrije USB-poort
- CD-ROM- of DVD-ROM-station

Connectiviteit

- PC Link: USB 2.0

Afmetingen van de verpakking

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 19,2 x 18,6 x 9,2 cm
- Brutowicht: 0,33 kg
- Nettogewicht: 0,105 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,225 kg

Omdoos

- Omdoos (L x B x H): 40 x 30 x 22 cm
- Brutowicht: 2,8 kg
- Nettogewicht: 0,63 kg
- Gewicht van de verpakking: 2,17 kg

Afmetingen van het product

- Afmetingen van product (B x H x D): 4 x 5,6 x 1,2 cm
- Afmetingen van product met standaard (B x H x D): 4 x 8,8 x 8,8 cm
- Gewicht (met standaard): 0,105 kg

Kenmerken

Foto's van 5 megapixels

De technologie biedt 5 MP voor foto's en de kwaliteit is hoog genoeg voor het maken van afdrucken met een hoge resolutie van posterformaat. De speciale softwareverbetering biedt u zelfs 2 MP voor geïnterpoleerde videostreaming.

5x digitale zoom

Zoom in en uit om het perfecte frame te krijgen voor welk beeld dan ook. U bedient de zoom volledig via de interface op het scherm terwijl u naar het beeld kijkt. Op deze manier kunt u het beeld perfect aanpassen.

Video van 60 frames per seconde

Geniet van natuurlijke, full-motion video met 60 frames per seconde. Dit is ideaal om te videochatten met vrienden of voor hoogwaardige huisbewaking.

Ingebouwde digitale microfoon

Met de ingebouwde digitale microfoon kunt u op natuurlijke en vrije wijze gesprekken voeren of geluid toevoegen aan een videoclipopname.

Groothoeklens

De hoogwaardige glazen groothoeklens biedt een groter gezichtsveld. De groothoeklens werkt op dezelfde manier als een groothoeklens voor foto's. Er passen meer personen in het videoframe zonder verlies van beeldkwaliteit.

Automatische Face Tracking

De geavanceerde camera'software detecteert uw gezicht automatisch en beweegt de lens in uw richting. U blijft in het midden van het beeld, ook al beweegt u tijdens een videogesprek. Dat geeft u de vrijheid om op natuurlijke wijze gesprekken te voeren.

De achtergrond veranderen

Vervang de echte achtergrond en laat uw vrienden geloven dat u ergens anders bent! U kunt gewoon rondlopen en chatten zoals normaal, terwijl de software de achtergrond automatisch aanpast. U kunt kiezen uit 15 geweldige achtergronden of uw eigen favoriete achtergrond uploaden en projecteren.

Opslagcapaciteit van 2 GB

Dankzij de 2 GB hebt u de mogelijkheid om grotere of meer bestanden via de USB-poort van uw PC of laptop uit te wisselen en te delen.

Snelle gegevensoverdracht

Als u grote multimediate bestanden kopieert van of naar de harde schijf van uw computer, vermindert een gegevensoverdracht met hoge snelheid de vervelende wachttijd aanzienlijk.

Eenvoudige software meegeleverd

Er wordt een complete softwaresuite meegeleverd. Deze wordt automatisch op de USB Flash Drive uitgevoerd en biedt toegang tot handige functies zoals wachtwoordbeveiliging, bestandssynchronisatie, bestandscompressie, USB Gevonden voorwerpen en USB-informatie. Daarnaast hebt u een 30-daagse proefperiode voor Portable Microsoft Outlook Express, synchronisatie van favorieten en surfen op internet zonder sporen achter te laten.



Publicatiedatum
2017-07-08

Versie: 2.0.5

12 NC: 8670 000 41045
EAN: 87 12581 43309 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com