



Philips
Bumbox CD z
dynamicznym
wzmocnieniem tonów
niskich

AZ1022

Zaprogramuj ulubioną muzykę

Czerpiesz przyjemność z prostych codziennych czynności i zachwycasz się wygodą. Dzięki łatwym w użyciu funkcjom elegancki i przenośny model AZ1022 dostarcza radości ze słuchania ulubionej muzyki.

Korzystaj z trzech różnych źródeł ulubionej muzyki

- odtwarzacz CD
- Tuner stereo UKF/ŚR.
- Stereofoniczny magnetofon kasetowy

Bogaty i czysty dźwięk

- Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze i silniejsze brzmienie niskich tonów

Łatwość użytkowania

- Odtwarzanie CD los./zaprog./wielokrot.
- Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD
- Stereofoniczne gniazdo słuchawkowe

PHILIPS

Dane techniczne

Odtwarzanie dźwięku

- Sposób ładowania: Góra
- Odtwarzane nośniki: płyta CD, CD-R, CD-RW
- Tryby odtwarzania płyt: Szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, Wyszukiwanie nast./poprzed. ścieżki, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie w kolejności losowej
- Liczba magnetofonów: 1
- technologia magnetofonów kasetowych: Mechaniczna
- liczba utworów do zaprogramowania: 20

Tuner/Odbiór/Transmisja

- Pasma tunera: UKF, ŚR.
- Antena: Antena zakresu UKF

Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): 2 x 1,0 W
- Funkcje poprawy dźwięku: Dynamiczne wzmocnienie basów
- System dźwięku: Stereo
- Średnica głośnika: 3,5"
- Regulacja głośności: obrotowa

Nagrywanie dźwięku

- Funkcje dotyczące nagryw. na kasecie:

- zsynchronizowane nagrywanie z CD
- Nośnik nagrywania: Taśma

Udogodnienia

- Typ wyświetlacza: LCD

Możliwości połączeń

- Słuchawki: 3,5 mm

Moc

- Rodzaj baterii/akumulatora: LR14
- Napięcie baterii: 1,5 V
- Zasilanie sieciowe
- Liczba baterii lub akumulatorów: 6

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający sieciowy, Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna

Wymiary

- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 325 x 180 x 280 mm
- Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 290 x 143 x 240 mm
- Waga: 1,99 kg
- Waga wraz z opakowaniem: 2,64 kg
- Waga produktu: 1,99 kg

Zalety

odtwarzacz CD

odtwarzacz CD

Tuner stereo UKF/ŚR.

Tuner stereo UKF/ŚR.

Stereofoniczny magnetofon kasetowy

nie dot.

Dynamiczne wzmocnienie basów

Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.

Odtwarzanie CD los./zaprog./wielokrot.

Odtwarzanie CD los./zaprog./wielokrot.

Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD

Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD

Stereofoniczne gniazdo słuchawkowe

Stereofoniczne gniazdo słuchawkowe



Data wydania 2015-01-22

Wersja: 3.1.10

12 NC: 9073 101 02343
EAN: 87 10895 93240 0

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com