

Philips
Мини-система Hi-Fi с MP3



FWM377

Мгновенное копирование и воспроизведение музыки

для неограниченных возможностей

FWM377 предлагает чейнджер на 3 компакт-диска, 30-ти часовое непрерывное воспроизведение музыки и возможность копировать музыку прямо на устройство USB с компакт-дисков, кассет и тюнера. Кроме того, функция Max Sound и динамическое усиление НЧ обеспечивают великолепное звучание!

Новое представление о качестве звука

- Технология MAX Sound для мгновенного усиления мощности звучания
- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
- 3-ступенчатое динамическое усиление НЧ для глубоких, насыщенных басов
- Технология Incredible Surround™ для улучшенного звучания

Постоянное удовольствие от прослушивания вашей любимой музыки

- Копирует музыку с компакт-дисков, радио и кассет на устройство USB
- 30 часов воспроизведения музыки в формате MP3-CD
- Цифровая настройка с 40 предустановками для дополнительного удобства
- CD-чейнджер на 3 компакт-диска позволяет установить сразу несколько дисков в привод
- Кассетная стереодека

Мощный звук вы не только слышите, но и ощущаете

- Полная мощность 240 Вт RMS
- 2-х полосная AC Bass Reflex для мощного звучания

PHILIPS

Основные особенности

Полная мощность 240 Вт RMS



Полная мощность 240 Вт RMS

2-х полосная AC Bass Reflex



2-х полосная AC Bass Reflex для мощного звучания

Чейнджер на 3 компакт-диска



Благодаря чейнджеру можно в любое время выбрать один из трех компакт-дисков, вставленных в устройство. Эта удобная функция позволяет наслаждаться разнообразной музыкой и экономить время, необходимое для частой смены компакт-дисков.

Копирует все через USB

Эта функция позволит вам с легкостью слушать всю вашу музыку прямо на портативном MP3 плеере. Просто

копируйте музыку с компакт-дисков, кассет, радиопрограмм или с линейного входа системы прямо на устройство USB. Храните ваши любимые кассеты и переведите их содержание в формат MP3 без использования компьютера. Также можно предварительно установить таймер системы на запись вашего любимого радишоу и она автоматически запишет шоу на устройство USB.

30 часов музыки в формате MP3-CD



Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-3". Формат MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет, позволяя выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.

MAX Sound



Технология MAX Sound ("Максимальный звук") производит мгновенное усиление басов, максимизируя характеристики громкости, и сразу же создает

впечатляющее звучание при прослушивании одним нажатием кнопки. Электронная схема этого режима калибрует существующие настройки звука и громкости и моментально усиливает басы и громкость до максимального уровня без искажений. И звуковой спектр, и громкость значительно усиливаются. Такое мощное усиление звука способно улучшить любую музыку.


3-ступенчатое динамическое усиление НЧ



Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Настройте комфортный для вас уровень басов. Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

Incredible Surround™

Incredible Surround — это технология Philips для обработки аудиосигнала, резко усиливающая ширину стереобазы, обеспечивая полное погружение слушателя в музыку. Используя новейшие методы электронного сдвига фаз, эта технология микширует звуки левого и правого каналов таким образом, что расширяется виртуальное расстояние между двумя АС. Это усиливает стереоэффект и создает более естественное звуковое измерение. Технология Incredible Surround позволяет ощутить эффект полностью объемного звука с большей глубиной без использования дополнительных АС.



Характеристики

Звук

- Выходная мощность: Музыкальная мощность 480 Вт
- Улучшение звука: MAX Sound, 3-ступенчатое динамическое усиление НЧ, Цифровое управление звуком 4 режима, Incredible Surround
- Полная звуковая мощность (RMS): 240 Вт

Громкоговорители

- Основная АС: Двухполосная, 5,25" НЧ-динамик, 2" ВЧ-динамик, Акустическая система Bass Reflex
- Количество динамиков: 2

Подключения

- Микрофон: Разъем для микрофона
- USB: Порт USB
- Вход Аух: Линейный вход
- Другие подключения: Антенна FM, Антенна MW
- Наушники: 3,5 мм

Тюнер/прием/передача

- Автоматическая цифровая настройка
- Улучшения тюнера: Автосохранение, Удобная настройка (Plug & Play)
- Диапазоны тюнера: FM, СВ
- Сохранение радиостанций: 40
- RDS: Новости, Тип программы, Радиотекст, Установка часов по сигналам RDS, Название станции

Комфорт

- Будильники: Сигнал CD, Сигнал USB, Звуковой сигнал с радио, Таймер отключения
- Тип дисплея: Индикаторная панель
- Часы: На главном дисплее
- Караоке: Громкость микрофона
- Режим ожидания Eco Power: 1 ватт
- Индикация: Режим приглушения

Мощность

- Источник питания: 200-240 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 1 Вт

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Антенна FM/

- MW диапазонов, Батарейки для пульта ДУ, Краткое руководство пользователя
- Пульт ДУ: 23-кнопочный с 2 батарейками AA
- Инструкция по эксплуатации: 16 языков
- Гарантийный буклет: Полная версия

Размеры

- Глубина упаковки: 496 миллиметра
- Ширина устройства: 265 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 14,9 кг
- Высота упаковки: 413 миллиметра
- Высота устройства: 310 миллиметра
- Ширина упаковки: 640 миллиметра
- Глубина устройства: 384 миллиметра
- Глубина основной АС: 204 миллиметра
- Ширина основной АС: 273 миллиметра
- Высота основной АС: 310 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Технология кассетной деки: Механическая
- Режимы воспроизведения дисков: Повторить / одну / диск / программа, Воспроизведение в произвольном порядке, Программирование 40 дорожек
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Режимы воспроизведения кассеты: Автоматическая остановка
- Количество дек: 1
- Режимы для USB Digest: Удалить, Быстро назад/быстро вперед, Воспроизведение/пауза, Предыдущая/следующая, Запрограммированное воспроизведение, Повтор, Вперемешку, Стоп
- Тип загрузчика: Карусель на 3 CD-диска
- Количество дисков: 3

Аудиозапись

- Носители записи: Устройство USB, Аудиокассета
- Улучшение записи на кассету: Начало синхронной записи с CD
- Режимы записи USB: Моментальная запись, Запрограммированные дорожки, Расписание радиопрограмм, Один диск, Одна дорожка
- Источники записи USB: Аух, CD, Аудиокассета, Тюнер



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 3.0.9

EAN: 87 12581 31765 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com