

Philips  
Micromuzieksysteem

CD, MP3-CD, USB, FM  
30 W

MCM1350



## Meer power voor uw muziek

### Bezeten van muziek

Geef de favorieten op uw draagbare muzikspeler alle vrijheid met USB Direct en een audio-ingang. Op dit Philips-micromuzieksysteem kunt u ook MP3-CD's en CD-R/RW's afspelen. Het maximale uitgangsvermogen van 30 RMS en de Bass Reflex-luidsprekers leveren krachtig geluid en een diepe bas.

#### Verrijk uw luisterervaring

- Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid
- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
- Maximaal uitgangsvermogen van 30 W RMS

#### Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen

- (MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen
- Directe weergave vanaf USB voor het afspelen van uw MP3-muziek
- Audio-ingang voor muziekweergave vanaf draagbare mediaspelers

#### Gebruiksvriendelijk

- Automatische CD-lader voor optimaal gebruiksgemak
- Digitaal afstemmen met voorkeurzenders voor extra gebruiksgemak

# PHILIPS

# Kenmerken

## Bass Reflex-luidsprekersysteem



Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resonanceert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.

## Audio-ingang



Met de audio-in-connectiviteit kunt u muziekbestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. De audio-ingang is

bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.

## Digital Sound Control



Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Balans, Neutraal, Krachtig, Warm en Helder. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, door gewoon de geluidsbalans aan te passen aan de muziek die u op dat moment afspelt.

## Directe weergave vanaf USB voor uw MP3-muziek



Dankzij het ingebouwde USB Direct kunnen alle bestanden worden overgebracht en geniet u eenvoudig van nog meer digitale muziek.

# Specificaties

## Geluid

- Geluidsverbetering: Digital Sound Control
- Maximaal uitgangsvermogen (RMS): 30 W

## Luidsprekers

- Luidsprekerdrivers: 3,5 inch woofer
- Luidsprekertypen: Bass Reflex-luidsprekersysteem

## Audioweergave

- Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken, Herhalen/shuffle/programmeren
- Media afspelen: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB Flash Drive
- USB-modi voor directe weergave: Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Herhalen, Shuffle, Stoppen

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: FM-stereo
- Voorkeurzendes: 20
- Antenne: Vaste pigtail-antenne voor FM
- Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen, Automatisch scannen

## Connectiviteit

- Audio-ingang (3,5 mm)
- USB: USB-poort

## Comfort

- Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, USB-alarm
- Klok: Op het hoofdscherm, Sleep timer
- Schermtype: LED-display
- Ladertype: Lade

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Gebruiksaanwijzing
- Afstandsbediening: Afstandsbediening met 21 toetsen

## Afmetingen

- Brutogewicht: 4,20 kg
- Afmetingen van hoofd-luidspreker (B x D): 120 x 143 millimeter
- Hoogte van de hoofd-luidspreker: 195 millimeter
- Diepte hoofdunit: 227 millimeter
- Hoogte hoofdunit: 121 millimeter
- Breedte hoofdunit: 180 millimeter
- Nettogewicht: 3,16 kg
- Diepte van de verpakking: 171 millimeter
- Hoogte van de verpakking: 295 millimeter
- Breedte van de verpakking: 543 millimeter

## Vermogen

- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz



Publicatiedatum  
2017-11-18

Versie: 4.0.7

12 NC: 8670 001 22352  
EAN: 04 89518 56057 46

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)