

Philips
CD-brännare

DVD
16x Brännare

SPD2900BM



Helt enkelt överlägsna prestanda

Dual Format-brännare för 8x skrivhastighet på DVD+R DL

16x Dual Format-brännare som kombinerar 8x DVD+R med dubbla lager och 4x DVD-R med dubbla lager

Se den senaste tekniken

- Brännare med dubbla lager för +R och -R, DL-media
- 8,5 GB lagringskapacitet på en enkelsidig skiva med dubbla lager

Överlägsna prestanda

- 16X maximal skrivhastighet på DVD+R/-R
- 8x skrivhastighet på DVD+R DL

Extremt pålitlig och robust

- Trygg och tillförlitlig bränning med Seamless Link
- Dynamisk kalibrering ger skrivkvalitet vid hög DVD-hastighet
- ADIP-baserad skrivmetod för optimal dataigenkänning
- Bästa skrivkvalitet vid hög DVD-hastighet

Bekvämlighet

- Plug & Play gör installationen enklare
- Dual Format

PHILIPS

sense and simplicity

CD-brännare
DVD 16x Brännare

Specifikationer

Skrivhastighet

- **DVD+R:** 16x (21600 kB/sek) vid CAV
- **DVD-R:** 16x (21600 kB/sek) vid CAV
- **DVD+R DL:** 8x (10800 kB/sek) vid Z-CLV
- **DVD-R DL:** 4x (5400 kB/sek) vid CLV
- **CD-R:** 48x (7200 kB/sek) vid P-CAV

Överskrivningshastighet

- **DVD+RW:** 8x (10800 kB/sek) vid CLV
- **CD-RW:** 32x (4800 kB/sek) vid Z-CLV på UltraSpeed-skiva
- **DVD-RW:** 6x (8100 kB/sek) vid CLV

Läshastighet

- **DVD-ROM:** 16x (21600 kB/sek) vid CAV
- **CD-R:** 48x (7200 kB/sek) vid CAV
- **Buffertstorlek:** 2 MB

Anslutningar

- **Andra anslutningar:** 12 V DC-ingång, Analog ljudutgång vänster/höger 2x, Anslutning för IDE-kontakt, Bygel för master/slave

Bekvämlighet

- **Enkel installation:** Plug & Play

Systemkrav

- **Hårddiskutrymme:** 100 MB
- **PC OS:** Win 98 SE, 2000, ME, XP
- **Processor:** Pentium 3 550 MHz eller snabbare processor
- **RAM-minne:** 128 MB

Storlek

- **Produktstorlek (BxDxH) i tum:** 146 x 178 x 42
- **Produktvikt:** 0,9 kg

Övriga data

- **Adaptertyp:** DC 5V/12V
- **Strömförbrukning:** 12 W

Tekniska specifikationer

- **Fuktighet:** 5-90 % RH (ingen kondensering)
- **Temperaturintervall vid drift:** 5-50 °C
- **Åtkomsttid:** CD: <120 msek (medel), DVD: <140 msek (medel)
- **Säkerhetsstandarder:** EN60950, EN60825, UL1950
- **EMC-standarder:** EN55022, EMS55024, FCC del 15

Förpackningsinformation

- **I2NC:** 908210006052
- **Bruttovikt:** 0,9 kg
- **Höjd:** 42 mm
- **Längd:** 178 mm
- **Bredd:** 146 mm

Yttre kartong

- **Bruttovikt:** 11 kg
- **Längd:** 525 mm
- **Bredd:** 320 mm
- **Höjd:** 237 mm
- **Kvantitet:** 10

Förpackning.

- **Kvantitet:** 480

SPD2900BM/00

Produktfördelar

8,5 GB lagringskapacitet

Enkelsidig skiva med dubbla lager med 8,5 GB lagringskapacitet

16X skrivhastighet på DVD+R/-R

Topp hastighet på 16X vid inspelning till DVD+R- eller DVD-R-skivor

8x dubbla lager +R DL

En ny brännare med kraftigare laser för kortare bränntid för skivor med dubbla lager

Seamless Link

Med Seamless Link kan du förhindra att skivor går förlorade på grund av skrivfel

Dynamisk kalibrering

Dynamisk kalibrering ger optimal skrivkvalitet i höghastighets-DVD+RW-enheter.

Skrivmetoden ADIP

Mediets fullständiga ADIP-information identifieras och används till att avgöra optimal skrivhastighet.



Publiceringsdatum 2007-08-07

Version: 3.0

I2 NC: 9082 100 06052
EAN: 87 10895 93213 4

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com