

Philips
เครื่องเล่น DVD
โฮมเธียเตอร์

HTP3310K



เล่นแผ่นดิสก์ได้ทุกประเภท อ่านข้อมูลได้ทุกรูปแบบ

พร้อมคาราโอเกะ

ขนาดเป็นเรื่องสำคัญจริงหรือ เคยได้ยินไหมว่ายิ่งน้อยยิ่งดี ขอแนะนำเครื่องเล่น DVD ที่คุ้มค่าที่สุดและไม่ใช่ว่าเรื่องยุ่งยากอีกต่อไป! เครื่องสามารถเล่นแผ่นดิสก์ต่างๆ ได้ทุกแบบรวมทั้งรูปถ่ายดิจิทัลของคุณ โดยไม่มีผลกับคุณภาพของภาพแม่แต่น้อย

ผลิตเพลงทั้งภาพและเสียงไปกับคุณได้ในทุกที่

- การประมวลผลภาพ 12-bit/108MHz เพื่อให้ภาพที่คมชัดสมจริง
- 192kHz/24 bit audio DAC ให้อินพุตเสียงอะนาล็อกที่ดีขึ้น
- เอาต์พุตเสียงอะนาล็อกและดิจิทัลคุณภาพสูง
- สัญญาณภาพ Progressive Scan component เพื่อคุณภาพภาพที่ดีที่สุด

เล่นภาพยนตร์และเพลงทั้งหมดที่คุณมี

- เล่น CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- เล่น MP3, WMA และภาพถ่าย JPEG จากกล่องดิจิทัล

สนุกสนานกับคาราโอเกะคุณภาพเยี่ยม

- สนุกกับการร้องเพลงคาราโอเกะที่บ้านได้อย่างต่อเนื่อง

ลงตัวกับทุกที่ ตรงกับทุกไลฟ์สไตล์

- รูปทรงบางเฉียบ ลงตัวกับทุกสถานที่

PHILIPS

sense and simplicity

ไฮไลต์

Audio DAC 192kHz/24 บิต

การสุ่มสัญญาณ 192KHz
ช่วยให้คุณสามารถนำเสนอเสียงต้นฉบับได้
อย่างไม่ผิดเพี้ยน พร้อมด้วยความละเอียด 24
บิตที่จะบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมจากรูปคลื่นของเสียง
งอะนาล็อกต้นฉบับ
ทำให้คุณภาพของเสียงดียิ่งขึ้น

คาราโอเกะ

คุณสมบัตินี้คาราโอเกะในเครื่องเล่น DVD
ของคุณให้คุณสนุกสนานกับความบันเทิงได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีความสุขกับการร้องเพลงและเสี
ยงเพลงอย่างเต็มที่

และสามารถทำให้เสียงดีขึ้นด้วยการเพิ่มเสียงเอ
คโคเข้าไปได้อีกด้วย
นอกจากนี้ปุ่มควบคุมทำให้คุณสามารถเลือกกระดั
บเสียงตามระดับช่วงเสียงของคุณได้

Progressive Scan

Progressive Scan
จะเพิ่มความละเอียดของภาพในแนวตั้งขึ้นเป็น
2 เท่า เป็นผลให้ภาพที่ได้มีความคมชัดกว่า
ซึ่งต่างจากการ
สแกนปกติที่จะสแกนสัญญาณภาพเส้นคี่ไปที
ก่อน ตามด้วยสัญญาณภาพเส้นคู่
ระบบนี้จะสแกนสัญญาณภาพทั้งหมดรวมกันใน

คราวเดียว

ภาพที่ได้จะมีความสมบูรณ์ในทันทีด้วยรายละเอียด
สูงสุด
และด้วยความเร็วในการสร้างภาพดังกล่าว
ภาพที่ตาของคุณเห็นจึงมีความคมชัดกว่าเดิมโด
ยไม่เห็นโครงสร้างของเสนบนจอ

สามารถเล่นได้หลากชนิด

เล่น MP3, WMA และ JPEG
และพบกับความสะดวกในการรวมชมไฟล์มีเดีย
บนหน้าจอโทรทัศน์และระบบโฮมเธียเตอร์ในบ
รรยากาศสบายๆ แบบห้องนั่งเล่น



รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/แสดงภาพ

- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอะนาล็อก: 12 บิต, 108 MHz
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Progressive scan, วิดีโออัปแซมปลิง

เสียง

- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอะนาล็อก: 24 บิต, 192 kHz
- การตอบสนองต่อความถี่: 30-20000 เฮิร์ตซ์
- อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: 90
- เสียงผิดเพี้ยนและเสียงรบกวน (1kHz): 65 dB
- สัญญาณรบกวนข้างเคียง (1kHz): 70 dB
- ช่วงความถี่เสียงไดนามิก (1kHz): 80 dB
- ระบบเสียง: Dolby Digital

การเล่นวิดีโอ

- สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R/CD-RW, วิดีโอ CD/SVCD, DVD, DVD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-วิดีโอ
- รูปแบบการบีบอัด: MPEG1, MPEG2
- ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: NTSC, PAL

การเล่นเสียง

- อัตราบิต MP3: 32 - 320 kbps
- สื่อที่เล่นได้: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio CD
- รูปแบบการบีบอัด: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM

เล่นภาพนิ่ง

- สื่อที่เล่นได้: DVD-R/RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, ซีดีภาพ, Kodak Picture CD
- รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: กลับภาพ, หมุน, ภาพสไลด์, ซุม, ภาพสไลด์พร้อมการเล่น MP3

การใช้งานกับมัลติมีเดีย

- รูปแบบการเล่น: ภาพนิ่ง JPEG, MP3

การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านข้าง: ไมโครโฟน
- การเชื่อมต่อด้านหลัง: Analog audio Left/Right out, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), Digital coaxial out, ComponentVideo out Progressive

สะดวกสบาย

- การป้องกันเด็ก: การควบคุมหลัก, ระบบป้องกันเด็กเล่น
- ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ: อังกฤษ, จีน, มาเลย์
- คาราโอเกะ: ระดับเสียง MIC

กำลังไฟ

- การใช้พลังงาน: < 10 วัตต์
- แหล่งจ่ายไฟ: 50/60 Hz, 110-240V
- กินไฟขณะสแตนด์บาย: <1W

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: แบตเตอรี่ AAA x 2, สายสัญญาณเสียง/วิดีโอ, รีโมทคอนโทรล, ไม้รับประกันทั่วโลก, สายไฟ, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ

ขนาด

- ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 360 x 37 x 209 มม.
- ขนาดหีบหอบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 425 x 520 x 301 มม.
- ความลึกของลำโพง: 90 มม.
- ความสูงของลำโพง: 134 มม.
- ขนาดขั้วพ่วง (กว้าง x สูง x ลึก): 150 x 240 x 230 มม.
- ความกว้างของลำโพง: 94 มม.



วันที่ออก 2011-04-06

เวอร์ชัน: 2.0.7

12 NC: 8670 000 55919
EAN: 87 12581 50302 4© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com