



Philips
Multimediehøytalere 2.0

Domediskanthøytaler i silke

3 tommers driver
Hodetelefonutgang, lyd inn
110 W, basselement



SPA8210



PC-høytaler med Hi-Fi-lyd

Lidenskap for lyd

Philips-høytalerne SPA8210/12 ser flotte ut og gir fantastisk lyd. De har kraftig wOOx-bass og domediskanthøytaler i silke med høy definisjon i et stilig kabinett med aluminiumsdetaljer på forsiden.

Fyldig, sammensatt lyd

- Høytaler med håndvektutforming for naturlig balansert lyd
- Domediskanthøytaler i silke gir krystallklar lyd
- wOOx-teknologi for fyldig og presis bass uten forvrengning
- Drivermateriale i polypropylen
- 40 W RMS total utgangseffekt
- Forvrengningsfri ved maksimal lydeffekt
- Den godt dempede driveren reduserer vibrasjoner og forvrenging av lyd

Stilig design og utseende

- Metallfront i aluminium

Enkelhet

- Kompatibel med alle medier
- Praktisk aux-inngang og hodetelefonutgang på forsiden av høytaler

PHILIPS

Høydepunkter

Høytaler med håndvektutforming



Håndvektutformingen på høytalerne har diskantthøytaleren med høy frekvens plassert på midten mellom basshøytalere med lavere frekvens. I dette produktet er basshøytaleren øverst, diskanten i midten og en Philips-patentert wOOx-høytaler på bunnen. Denne konfigurasjonen skaper en balansert lyd, noe som gjør den totale lydeffekten mer naturlig. Den førsteklasses utførelsen til denne kvalitetshøytaleren utfyller deg og ditt valg av lydutstyr.

Metallfront i aluminium

Utforming med førsteklasses konstruksjonskvalitet. Høytalerne foran er laget av et eneste stykke eloksert børstet aluminium – det samme materialet som brukes til å bygge fly. Aluminiumen, som er buet for å opprette et ideelt akustisk kammer, optimaliserer lydavspillingen, som er nøyaktig, kraftig, naturlig og krystallklar.

Domediskanthøytaler i silke

Domediskanthøytaleren har en membran som er laget av silke, et materiale som er overlegent alle andre som brukes i vanlige diskantthøytalere. Silkematerialet som brukes i diskantthøytaleren, har overlegne lyddempingsegenskaper, og det myke stoffet sørger for minimal akustisk brytning. Som et resultat er lyden som produseres av en domediskanthøytaler i silke, jevn, varm og med et bredt spekter.



wOOx-teknologi



wOOx-teknologi er et revolusjonerende nytt høytalerkonsept som gjør at du kan høre og føle utrolig dyp bass som er dypere enn på noe annet lydanlegg. Spesielle høytalerdrivere fungerer i samspill med wOOx-bassmembranen, og nøyaktig justering mellom hoveddriveren og diskantthøytaleren sikrer jevne overganger fra lave og midlere til høye frekvenser. Dobbel oppheng og en helt symmetrisk lagkonstruksjon gir lav og presis bass uten merkbar forvrengning. wOOx gir utrolig dyp og dynamisk bass ved å utnytte hele volumet i høytalerkabinettet, og forsterker musikkens virkning dramatisk.

Drivermateriale i polypropylen

Polypropylen-materialet (PP) i driveren er mykt og gir bedre høyfrekvente lyder. Det hjelper lydbølgene med å rulle ut og lager en renere lyd med bedre klarhet og balanse. Det lette materialet er enklere å integrere med diskantthøytaleren, og gir mindre vibrasjoner.

AUX-inngang og hodetelefonutgang

Nå er det enda enklere og mer praktisk å nyte favorittmusikken og underholdningen via aux-inngangen og hodetelefonutgangen foran på disse høytalerne. Vanligvis må du koble fra 3,5 mm jack-kontakten hvis du vil koble til en annen enhet enn PCen, noe som ikke alltid er hensiktsmessig. Med aux-inngang og hodetelefonutgang foran får du høre musikk raskt og enkelt rett fra nesten alle enheter.

Spesifikasjoner

Audiosystemer

- Total utgangseffekt: 40 W
- Drift: 100–240 V, 50/60 Hz
- Frekvensområde: 20 Hz–20 kHz
- Inngangsimpedans: 47 Kohm
- Signal-til-støy-forhold: > 75 dB
- THD: < 1 %

L/R-kanaler for lydsystemer

- Nominell utgangseffekt: 20 W x2
- Lydeffektforsterker: Klasse AB-forsterker
- Kanalseparasjon: > 45 dB
- inngangsfølsomhet: 600 mV

Venstre/høyre høytalere

- Høytalerdriver: 3" fulltone, 20 mm domediskanthøytaler i silke
- Strømområde for driver: 1–20 W x2
- Frekvensområde: 60 Hz–20 kHz
- Nominell impedans: 8 ohm
- Følsomhet: 84 dB (2,83 V / 1 m)

Tilkoblingsmuligheter

- Kabellengde: 1,5 m
- Kontakt: 3,5 mm stereo

Mål, emballasje

- Emballasjetype: Kartong
- Type hylleplassering: Liggende
- Emballasjemål (B x H x D): 31,8 x 23,4 x 15,2 cm
- EAN: 87 12581 63983 9
- Bruttovekt: 2,279 kg
- Nettovekt: 1,979 kg
- Antallet produkter som følger med: 1
- Taravekt: 0,300 kg

Innhold i esken

- Hurtiginstallasjonsveiledning
- Antall satellitter: 2

Ytre eske

- Bruttovekt: 4,849 kg
- Yttereske (L x B x H): 32,6 x 24,2 x 31 cm
- Nettovekt: 3,958 kg
- Antall kundesaker: 2
- Taravekt: 0,891 kg
- GTIN: 1 87 12581 63983 6

Produktmål

- Produktmål (B x H x D): 20,2 x 25,2 x 13 cm
- Vekt: 1,79 kg



Utgivelsesdato
2015-07-23

Versjon: 5.0.9

12 NC: 8670 000 88602
EAN: 08 71258 16398 39

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com