



Philips
Sistema audio micro Cube

CD, CD-MP3, USB, FM
10 W
10 W



MCM1050



Rilassati ascoltando ottima musica

con questo sistema musicale compatto

Ascolta i tuoi CD preferiti e la tua musica portatile proprio come piace a te. Il sistema musicale micro Philips MCM1050/12 riproduce CD e altro, inoltre dispone di una porta USB diretta per la riproduzione di musica portatile. Il design compatto si adatta a qualsiasi spazio e stile di vita.

Arricchisci la tua esperienza audio

- Sistema di altoparlanti Bass Reflex per bassi potenti e più corposi
- Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale
- Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante
- Potenza totale in uscita 10 W RMS

Ascolta la tua musica da diverse sorgenti

- Goditi la musica MP3/WMA direttamente dal tuo dispositivo portatile USB
- Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW
- MP3 Link per la riproduzione di musica portatile
- Sintonizzazione digitale con stazioni preselezionate per una maggiore comodità

PHILIPS

In evidenza

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.

controllo audio digitale



Digital Sound Control offre una vasta scelta di comandi pre-impostati Jazz, Rock, Pop e Classic utilizzabili per ottimizzare gli intervalli di frequenza dei differenti stili musicali. Ciascuna modalità utilizza la tecnologia di equalizzazione grafica per la regolazione automatica del bilanciamento dell'audio in modo da migliorare le frequenze dello stile musicale prescelto. Infine, Digital Sound Control semplifica le operazioni per ottenere il massimo dai

brani musicali impostando con precisione il bilanciamento del suono in corrispondenza del tipo di musica riprodotta.

Link MP3



MP3 Link consente la riproduzione di file MP3 direttamente dal tuo lettore multimediale portatile. Oltre al vantaggio di poter ascoltare la musica con la qualità audio superiore del sistema Philips, l'opzione MP3 Link risulta anche molto pratica: basta collegare il lettore MP3 portatile al sistema audio stesso.

Funzione USB diretta per la riproduzione di musica MP3/WMA



Basta collegare il dispositivo alla porta USB dell'impianto Hi-Fi Philips e la musica digitale verrà riprodotta direttamente dal dispositivo. Ora è possibile condividere i propri momenti più belli con familiari e amici.

Specifiche

Riproduzione audio

- Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, WMA-CD
- Modalità riproduzione dischi: Funzioni di ripr. casuale/programmazione/ripet. normale
- Modalità di riproduzione USB diretta: Indietro veloce/avanti veloce, Play/pausa, Precedente/successivo, Riproduzione programmi, ripeti, riproduzione casuale, Stop

Audio

- Potenza in uscita: 2 x 5 W RMS
- Funzioni audio avanzate: Dynamic Bass Boost, Controllo audio digitale
- Controllo del volume: su/giù

Altoparlanti

- Driver altoparlanti: Woofer da 3"

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande sintonizzatore: stereo FM
- Stazioni preimpostate: 20
- Antenna: Antenna pigtail fissa FM
- Ottimizzazione del sintonizzatore: Sintonia digitale automatica, Scansione automatica

Connettività

- Uscita audio/video: Cuffia (3,5 mm)
- Link MP3: Ingresso stereo da 3,5 mm

Funzioni utili

- Sveglia: Sveglia via USB, sveglia tramite CD, radiosveglia
- Tipo di caricatore: Superiore
- Orologio: Su display principale, spegnimento automatico
- Tipo display: Display LCD
- Colore retroilluminazione: bianco

Accessori

- Telecomando: con 2 batterie AAA
- Altre: Guida rapida
- Manuale utente: Multilingue
- Garanzia: Libretto di garanzia internazionale

Dimensioni (l x p x a)

- Dimensioni altoparlante principale (L x P): 140 x 198 mm
- Altezza altoparlante principale: 143 mm
- Larghezza unità principale: 140 mm
- Altezza unità principale: 143 mm
- Profondità unità principale: 210 mm
- Larghezza imballo: 550 mm
- Altezza imballo: 200 mm
- Spessore imballo: 248 mm
- Peso lordo: 3,4 Kg
- Peso netto: (unità principale) 0,91 kg, (cassa altoparlante) 2 x 0,72 Kg

Assorbimento

- Alimentazione: 110-240 V, 50/60 Hz



Data di rilascio
2014-07-17

Versione: 3.0.11

12 NC: 8670 000 86479
EAN: 08 71258 16321 06

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com