

Philips
Вътрешно устройство

DVD

20x Презаписващо устройство

SPD2413BD



DVD, RAM и CD в едно

Името, на което да се доверите за надеждност и съвместимост

Вътрешното презаписващо DVD устройство на Philips чете и записва всички формати DVD, двуслойни и CD дискове. То е лесно за инсталиране дори от неопитни потребители. При това е произведено от съизобретателите на оптичните носители Blu-ray, DVD и CD и можете да сте сигурни, че е свръхнадеждно.

Станете свидетели на най-новите технологии

- Двуслойно устройство за +R и -R, носители DL
- DVD RAM, увеличаващ пространството за съхраняване

Отлично качество

- 8x запис на DVD+R DL
- Изумителна скорост на запис 20x
- Капацитет на съхранение 8,5 GB на едностранен двуслоен диск

Изключителна надеждност и здравина

- Динамичното калибриране води до качествен запис с висока скорост
- Безопасен и надежден презапис с помощта на Seamless Link

Удобство

- Постъпково ръководство на 10 езика
- Двоен формат

PHILIPS
sense and simplicity

Вътрешно устройство
DVD 20x Презаписващо устройство

Спецификации

Скорост на запис

- **DVD+R:** максимум 20x (24000 KB/sec) с CAV
- **DVD-R:** максимум 20x (24000 KB/sec) с CAV
- **DVD+R DL:** 8X (10800KB/sec) със Z-CLV
- **DVD-R DL:** 8X (10800KB/sec) със Z-CLV
- **CD-R:** 48X (7200KB/sec) с CAV
- **DVD-RAM:** 12x (6750 KB/sec) максимум с PCAV

Скорост на презапис

- **DVD+RW:** 8X (10800KB/sec) с CLV
- **CD-RW:** максимум 24X (3600 KB/sec) със Z-CTV и диск UltraSpeed
- **DVD-RW:** 6X (8100KB/sec) с CLV

Скорост на четене

- **DVD ROM:** максимум 16X (21600 KB/sec) с CAV
- **CD-R:** 48X (7200KB/sec) с CAV
- **Размер на буфера:** 2 MB
- **Време на достъп:** 160 msec
- **RAM:** 12x (6750 KB/sec) максимум с PCAV

Възможности за свързване

- **Интерфейс:** Интерфейс IDE (ATAPI)
- **Други връзки:** Съединител за интерфейс IDE, Мостче за избор на главен/подчинен

Удобство

- **Лесна употреба:** Ръководство "Как да..." по стъпки

Акcesoари

- **Акcesoари в комплектацията:** 4 монтажни винта, CD-ROM със софтуера и ръководството, Ръководство за потребителя, Ръководство за бързо инсталиране

Изисквания към системата

- **Капацитет на твърдия диск:** 650 MB
- **Операционна система на PC:** Windows® XP, 2000 SP4

- **Процесор:** Процесор Pentium 4 1,3GHz или по-добър
- **RAM памет:** 128 MB

Мощност

- **Тип адаптер:** Постояннотоков 5 V/12 V
- **Мощност на потребление:** 25 W

Технически спецификации

- **Влажност:** 15 - 80 % отн. влажност (без кондензация)
- **Диапазон на работната температура:** 5 - 50 °C
- **Стандарти на безопасност:** EN60950, EN60825,UL1950
- **EMC стандарти:** EN55022, EMS55024, FCC Part 15
- **Температурен диапазон (съхраняване):** -40 - 65 °C

Софтуер

- **Ahead Nero Suite 6:** EasyWrite Reader 4, InCD 4, Nero Burning Rom 6, Nero Vision Express 2

Външен кашон

- **EAN:** 87 12581 33781 0
- **Бруто тегло:** 9,72 кг
- **Външен кашон (А x Ш x В):** 48 x 47 x 22 см
- **Нето тегло:** 8,82 кг
- **Брой потребителски опаковки:** 10
- **Тегло с опаковката:** 0,9 кг

Габарити на опаковката

- **Габарити на опаковката (Ш x В x Д):** 22,8 x 20,5 x 9,1 см
- **EAN:** 87 12581 33780 3
- **Бруто тегло:** 1,097 кг
- **Нето тегло:** 0,882 кг
- **Брой включени продукти:** 1
- **Тип опаковка:** Картон
- **Тегло с опаковката:** 0,215 кг

SPD2413BD/10

Акценти на продукта

Многоезично ръководство

Многоезичното ръководство ви превежда през процеса на инсталиране на собствения ви език.

Динамично калибриране

Динамичното калибриране оптимизира качеството на запис на DVD при бързи DVD+RW устройства.

Безпроблемна връзка

Seamless Link предпазва от повреждане на дисковете поради грешки при запис



Дата на издаване
2009-01-22

Версия: 2.0.6

12 NC: 8670 000 30351
EAN: 87 12581 33780 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com