



Philips
Docking station voor iPod/
iPhone

Met apps
10W

AJ7034D



Word wakker met uw favoriete muziek

met dit iPod/iPhone-docking station

Begin de dag met dit Philips AJ7034D/12-docking station. Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een krachtig basgeluid, een uitgangsvermogen van 10 W RMS en een dock dat geschikt is voor elke iPod/iPhone. De gratis Philips-app zorgt er bovendien voor dat u prettig ontwaakt en radio kunt luisteren.

Verrijk uw luisterervaring

- Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid
- Plaats elke iPod/iPhone, zelfs in zijn hoesje
- Digitale FM-tuning van voorkeuzenders
- MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek
- Totaal uitgangsvermogen van 10 W RMS

Gebruiksvriendelijk

- Gratis HomeStudio-app voor aangenaam wakker worden en heerlijk muziek luisteren
- Automatische kloksynchronisatie met iPod/iPhone bij plaatsing op het dockingstation
- Back-up voor tijd en alarm zodat u zich nooit meer verslaapt, zelfs als de stroom uitvalt
- Instelbaar alarmvolume voor een betrouwbaar wekgeluid

Begin de dag op uw manier

- Wakker worden met de muziek op uw iPod of iPhone, of een radiozender
- Tweevoudig alarm om u en uw partner op verschillende tijden te wekken
- Op een prettige manier wakker worden met Gentle Wake

PHILIPS

Kenmerken

Bass Reflex-luidsprekersysteem



Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resonanceert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.

Dock uw iPod/iPhone met het hoesje



Dit slim ontworpen dockingstation met veermechanisme is geschikt voor alle modellen iPods en iPhones, zonder speciale adapters. U

hoeft zelfs niet eerst het hoesje te verwijderen; plaats uw iPod of iPhone direct op het station. Nu kunt u pas echt zorgeloos van uw muziek genieten.

Digitale FM-tuning van voorkeuzenders



Digitale FM-radio biedt u extra mogelijkheden voor uw muziekcollectie op uw Philips-audiosysteem. U hoeft alleen maar af te stemmen op de zender die u wilt instellen als voorkeuzender en de voorkeurknop ingedrukt te houden om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeuzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.

Gratis HomeStudio-app



Er is geen betere manier om wakker te worden of naar de radio te luisteren dan met de gratis

Philips HomeStudio-app. Download de app gewoon via de Apple App Store en geniet van een massa boeiende functies. De geavanceerde alarminstellingen bieden bijvoorbeeld veel flexibiliteit; zo kunt u het volume, de duur, de datum en het geluid van uw wekker instellen. Bovendien beschikt u over een verbeterde gebruikersinterface wanneer u naar de radio luistert, met gebruiksvriendelijke functies voor voorkeuzezenders.

Instelbaar alarmvolume



Met de klokradio's van Philips begint u de dag precies zoals u wilt. Met het instelbare alarmvolume bepaalt u zelf met welk volume u wakker wilt worden. Of u nu een luider alarm wilt horen om op tijd op te staan, of een zachter geluid om rustig wakker te worden, met het instelbare volume is de keuze aan u.



Specificaties

Compatibiliteit iPod

- Compatibel met: iPod touch, iPod touch 2e generatie, iPod touch 2e generatie 8/16/32 GB, iPod touch 4e generatie, iPod classic, iPod nano 1e generatie, iPod nano 2e generatie, iPod nano 3e generatie, iPod nano 4e generatie, iPod nano 5e generatie, iPod nano 6e generatie, iPod 5e generatie, iPod Mini

Compatibiliteit iPhone

- Compatibel met: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

iPod/iPhone-app

- Naam app: HomeStudio, Gratis downloaden vanaf App Store
- Compatibiliteit: Dockradio voor iPod/iPhone, iPod touch, iPhone
- Weersverwachting voor 5 dagen
- Afspelen: Navigeren door album/nummer, Afspelbediening
- Klok: Analoog scherm, Digitaal scherm
- Alarm: Verschillende wekmogelijkheden, Sleeptimer
- Radio: FM-radio, voorkeurzender, scannen, afstemmen

Audioweergave

- Afspeelmodus oplaadstation: iPhone opladen, iPod opladen, Snel vooruitspoelen en terugspoelen, Volgende en vorige nummer, Afspelen en onderbreken

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM-zender
- Automatisch digitaal afstemmen
- Voorkeurzenders: 20
- Antenne: FM-antenne

Gemak

- Klok/versie: Digitaal
- Alarmfuncties: Tweevoudige alarmtijd, Zoemeralarm, Radio-alarm, Alarm herhalen (snooze)
- Gebruikersgemak: Sleeptimer
- Kleur van achtergrondverlichting: Oranje
- Schermtype: LED

Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 10W
- Geluidssysteem: Stereo
- Volumeregeling: Roterend

Luidsprekers

- Ingebouwde luidsprekers: 2
- Hoofd-luidspreker: Bass Reflex-luidsprekersysteem

Connectiviteit

- MP3-Link: Ja, aansluiting van 3,5 mm

Vermogen

- Netstroom
- Stroomvoorziening: 100-240 V, 47 - 63 Hz

Afmetingen

- Productafmetingen (b x d x h): 283 x 112 x 118 mm
- Gewicht: 1,36 kg
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 319 x 144 x 180 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 1,73 kg
- Afmetingen van de omdoos: (B x D x H) 298 x 327 x 375 mm
- Gewicht van de omdoos: 7,55 kg
- Hoeveelheid per omdoos: 4

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Garantiecertificaat, Snelle gebruikershandleiding



Publicatiedatum
2014-09-25

Versie: 5.0.5

12 NC: 8670 000 87551
EAN: 87 12581 63746 0

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com