

Philips
Interne bulkdrive

DVD

18x ReWriter

SPD2412BM



DVD, RAM en CD in één

De betrouwbare en compatibele naam

Het Philips interne DVD-RW-station leest en beschrijft alle DVD- en CD-formaten en discs met een dubbele laag. Zelfs voor onervaren gebruikers is de installatie zeer eenvoudig. Afkomstig van de mede-uitvinder van Blu-ray, DVD en CD optische media, is het station zeer betrouwbaar.

Een voorproefje van de nieuwste technologie

- Dubbellaagse writer voor +R-, -R- en DL-media
- DVD-RAM-formaat ondersteund

Superieure prestaties

- 8x schrijfsnelheid op DVD+R DL
- 18x schrijfsnelheid
- Opslagcapaciteit van 8,5 GB op een enkelzijdige dubbellaagse disc

Gemak

- Plug & Play zorgt voor een eenvoudigere installatie
- Twee formaten

Extreme betrouwbaarheid en robuustheid

- Dynamische kalibratie garandeert schrijfkwaliteit bij hoge snelheid
- Veilig en betrouwbaar herschrijven met Seamless Link

PHILIPS

sense and simplicity

Interne bulkdrive
DVD 18x ReWriter

Specificaties

Schrijfsnelheid

- **DVD+R:** 18x (24.300 kB/sec) by CAV
- **DVD-R:** 18x (24.300 kB/sec) by CAV
- **DVD+R DL:** 8x (10.800 kB/sec.) bij Z-CLV
- **DVD-R DL:** 8x (10.800 kB/sec.) bij Z-CLV
- **CD-R:** 48x (7200 kB/sec.) bij CAV
- **DVD-RAM:** 12x (16.200 kB/sec) by PCAV

Herschrijfsnelheid

- **DVD+RW:** 8x (10.800 kB/sec.) bij CLV
- **DVD-RW:** 6x (8100 kB/sec.) bij CLV
- **CD-RW afspele:** 32x (4800 kB/sec) by CAV

Leessnelheid

- **DVD-ROM:** 16x (21.600 kB/sec) bij CAV
- **CD-R:** 48x (7200 kB/sec.) bij CAV
- **DVD-RAM:** 12x (16.200 kB/sec) by PCAV
- **Toegangstijd:** 140
- **Buffergrootte:** 2 MB

Connectiviteit

- **Interface:** IDE-interface (ATAPI)
- **Andere aansluitingen:** 12 V DC in, Analoge audio links/rechts uit, Aansluiting voor gelijkstroom, Digitale audio uit, Aansluiting voor IDE-interface, Master/Slave-omschakeling

Gemak

- **Gemakkelijk te installeren:** Plug & Play

Systeemvereisten

- **Ruimte op harde schijf:** 650 MB
- **PC-besturingssysteem:** Windows® XP, 2000 SP4, ME, NT, 98 SE
- **Processor:** Pentium 4 CPU, 1,3 GHz of hoger
- **RAM-geheugen:** 128 MB

Afmetingen

- **Productafmetingen (B x D x H):** 148 x 170 x 42 mm
- **Gewicht:** 0,75 kg

Technische specificaties

- **Vochtigheid:** 20% - 80% RH (zonder condensvorming)
- **Bereik gebruikstemperatuur:** 5 - 50 °C
- **Bereik temperatuuropslag:** -40 - 80 °C
- **Veiligheidsnormen:** EN60950, EN60825, UL1950
- **EMC-normen:** EN55022, EMS55024, FCC deel 15

Gegevens van de verpakking

- **I2NC:** 908210007849
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 95823 3
- **Brutogewicht:** 0,725 kg
- **Hoogte:** 42 mm
- **Lengte:** 170 mm
- **Breedte:** 148 mm

Binnendoos

- **I2NC:** 9082 100 07849
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 95823 3
- **Brutogewicht:** 0,725 kg
- **Hoogte:** 42 mm
- **Lengte:** 170 mm
- **Breedte:** 148 mm
- **Hoeveelheid:** 1

Omdoos

- **I2NC:** 908210007849
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 95824 0
- **Brutogewicht:** 8,3 kg
- **Lengte:** 378 mm
- **Breedte:** 317 mm
- **Hoogte:** 240 mm
- **Hoeveelheid:** 10

Buitenkant doos 2

- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 95825 7
- **Hoeveelheid:** 480

Binnendoos

- **Brutogewicht:** 8,3 kg
- **Binnendoos (L x B x H):** 37,8 x 31,7 x 24 cm
- **Nettogewicht:** 7,15 kg
- **Gewicht van de verpakking:** 1,15 kg

Omdoos

- **Brutogewicht:** 632 kg
- **Omdoos (L x B x H):** 127 x 113,5 x 120 cm
- **Nettogewicht:** 7,15 kg
- **Gewicht van de verpakking:** 624,85 kg

Afmetingen van de verpakking

- **Afmetingen van verpakking (B x H x D):** 17 x 14,8 x 4,2 cm
- **Brutogewicht:** 0,725 kg
- **Nettogewicht:** 0,715 kg
- **Gewicht van de verpakking:** 0,01 kg

SPD2412BM/00

Productkenmerken

Dynamische kalibratie

Dynamische kalibratie optimaliseert DVD-schrijfkwaliteit van DVD+RW-stations met hoge snelheid.

Writer voor twee formaten op +/- DL

Nieuw station voor het schrijven op 8,5 GB dubbellaagse media (zowel +R als -R)

Plug & Play

Met Plug & Play installeert u nieuwe componenten zonder technische analyses of complexe procedures te hoeven uitvoeren. Gewoon even aansluiten en het werkt!

Seamless Link

Seamless Link voorkomt dat discs worden beschadigd door schrijffouten.

18x schrijfsnelheid

Dankzij de nieuwste technologie heeft deze schijf de maximale schrijfsnelheid van 18x. Hierdoor is het de snelste schijf ter wereld die niet alleen snel is, maar ook stabiel.

Opslagcapaciteit van 8,5 GB

Op één enkelzijdige dubbellaagse disc kunt u 8,5 GB gegevens of 4 uur DVD-video van topkwaliteit opslaan

DVD-RAM

Het DVD-RAM-formaat wordt ondersteund en dat maakt dit product een echt MultiRecording-station dat alle CD- en DVD-formaten ondersteunt.



Publicatiedatum
2009-01-22

Versie: 5.0.12

I2 NC: 9082 100 07849
EAN: 87 10895 95823 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com