

Philips Ultinon Pro7000 SI
Signalpære til biler og
lastbiler

Pæretype: W16W

12/24 V, 6000 K Kølig hvid
Avanceret system til køretøjer
2+1 års garanti

11067CU70X1



Få overlegen lysstyrke og en mere sikker kørsel

Overlegen lysstyrke, mere sikker kørsel

Vælg Philips Ultinon Pro7000 LED-signalpærer for at få enestående visuel komfort og en mere sikker kørsel. De levende farver og det skarpe, hvide lys forbedrer øjeblikkeligt førerens synlighed og velbefindende ved udendørs brug.

Overlegent udsyn for sikker kørsel

- Signaler din hensigt med klarere udvendig belysning
- Optimeret til forbedret synlighed
- Ergonomisk design med 360° strålemønster

Avanceret, stilfuld signalering

- Opgrader dine lygter, opgrader din stil

Ydeevne, der er skabt til at holde

- Øget levetid på op til 5.000 timer
- Aluminiumskøleplade, der spreder varmen mere effektivt

Enkel plug-and-play-udskiftning

- Nem at installere og kompatibel med de fleste bilmodeller
- Elektrisk kompatibilitet med de fleste biler og lastbiler
- Let at montere på din bil

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Høj lysstyrke

Det er afgørende for din sikkerhed, at du signalerer køretøjets forventede køreretning. For at undgå kollisioner er andre personer nødt til at vide, hvad du laver. Og når dårligt vejr reducerer udsynet, bliver behovet for klar og dynamisk signalering endnu større. Philips Ultinon Pro7000 LED-signallyskilder giver dig en klar dagslyseffekt samt op til 7000 K til bagudkørsel for at forbedre udsynet bagud. Din bil siger meget om dig, så sæt et stilfuldt præg med Philips LED-signallyskilder.

Ensartet fordeling af lyset

Philips Ultinon Pro7000 LED giver dig ensartet lysfordeling til bakklygter. Den brede vinkel sikrer, at lyset projiceres, hvor du har brug for det.

Ensartet fordeling af lyset

Philips Ultinon Pro7000 LED giver en ensartet fordeling af lyset i dine blinklys, bakklys, tågebaglys og stoplys. Dens 360 graders vinkel sikrer, at lyset projiceres derhen, hvor du har brug for det. Du kan ikke blot se mere af vejen, men andre bilister kan også se mere af dig.

Elegant LED-lys

Selvom hovedformålet med udvendig belysning er at hjælpe dig med at se og blive set, er der ingen grund til, at du ikke bør se godt ud på samme tid. Hvis du vil opgradere din stil uden at købe en nyere bil, er udskiftning af din udvendige belysning med Philips Ultinon Pro7000 LED-signaler en smart måde at bruge dine penge på.

Op til 5.000 timers levetid

Du vil have klar, stilfuld belysning til din bil, men du har ikke lyst til blive ved med at udskifte defekte lyskilder. Det er en stor svaghed ved konventionelle pærer – jo kraftigere lys, desto kortere levetid. Selv ved en højere lysintensitet holder LED'er meget længere. Philips Ultinon Pro7000 LED-lyskilder er

bygget til at holde. Takket være funktioner som avanceret LED-teknologi og avancerede varmestyringssystemer holder de i op til 5.000 timers drift og er omfattet af 3 års garanti*.

Robuste lyskilder fremstillet af aluminium

Når LED'er er i brug, genererer de varme, som reducerer deres lysstyrke og samlede levetid. Philips Ultinon Pro7000 LED-lyskilder har en aluminiumskøleplade, der bortleder varmen meget hurtigere end den traditionelle plastsokkel, der anvendes i billige pærer af dårlig kvalitet. Det gør vores lyskilder mere robuste og holdbare.

Klar, parat, monteret!

Nyd plug-and-play-oplevelsen: Philips Ultinon Pro7000 LED-lyskilder bruger de samme standardkapper som de traditionelle lyskilder på din bil, så du kan opgradere uden behov for ændringer, så udskiftning er hurtig og nem.

Elektrisk kompatibilitet med de fleste biler og lastbiler

LED-pærer til eftermontering og konventionelle pærer adskiller sig fra hinanden med hensyn til effekt, sammensætning og strømforbrug. Udskiftning af dine konventionelle pærer med andre LED'er kan være problematisk. Takket være den indbyggede konstante IC-driver virker Philips Ultinon Pro7000-lyskilder i 9-32 volt systemer og er elektrisk kompatible med de fleste biler og lastbiler. CANBUS-adaptore fås om nødvendigt som tilbehør til fejlfinding. Vi sælger en komplet løsning.

Polaritetsfrit design

Nyd plug-and-play-oplevelsen: Philips Ultinon Pro7000 leveres med polaritetsfrit design, så du ikke behøver at bekymre dig om polaritet under monteringen. Det vil spare dig tid og gøre monteringen nemmere.

Specifikationer

Markedsføringspecifikationer

- Produktoplysning: Polaritetsfri LED til køretøjer
- Kraftig lysstyrke Ensartet lysfordeling
- Forventede fordele: Kraftigere, elegante signallamper

Produktbeskrivelse

- Anvendelse: Tågebaglys og bakklys til 12 og 24 V køretøjer
- Base: W2,1 x 9,5d
- Betegnelse: W16W LED Hvid 11067 CU70 12/24V X1
- Betegnelse, LED-type: LED-T16 [≈W16W]
- ECE-godkendelse: NO
- Sortiment: Ultinon Pro7000
- Teknologi: LED
- Type: W16W
- Spænding: 12V + 24V V

Levetid

- Levetid: 5000 timer

Lyskarakteristika

- Lumen: 350 lm (12 V) 370 lm (24 V)
- Farvetemperatur: 6000 K

Elektriske karakteristika

- Spænding: 12/24 V
- Effekt: 2,5 W (12 V) 2,7 W (24 V)

Oplysninger om bestilling

- Ordreindtastning: 11067CU70X1
- Ordrekode: 02283730

Logistiske data

- Ordrekode: 11067CU70X1
- EAN1: 8719018022837
- EAN3: 8719018022844

Emballagedata

- EAN1: 8719018022837
- EAN3: 8719018022844
- Emballagetype: X1

Medfølgende produktoplysninger

- Længde: 7,0 cm
- Bredde: 2,5 cm
- Højde: 11,5 cm
- Pakkeantal: 1 stk.
- Minimum ordrestørrelse (til professionelle): 10 pakker
- Bruttovægt pr. del [g]: 30 g

Emballageoplysninger

- Længde: 19,5 cm
- Bredde: 15,5 cm
- Højde: 8,5 cm
- Bruttovægt (kg): 0,36 kg



Udgivelsesdato
2024-08-23

Version: 3.3.1

EAN: 87 19018 02283 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* *2 års standardgaranti + 1 års udvidet. Gå til philips.com/auto-warranty for at få mere at vide om vores garantipolitik

* Ikke-ECE-kompatibel