

Philips
ДОМАШНИЙ
МЕДИАПЛЕЕР

Net TV
Встроенный WiFi

HMP7100



Превратите свой обычный ТВ в Smart TV

Откройте безграничные возможности с помощью сервисов Philips Smart TV. Целая вселенная мультимедиа благодаря домашнему медиаплееру Philips. Передавайте контент из Интернета или с компьютера прямо на экран телевизора и наслаждайтесь просмотром видеофайлов, фотографий и слушайте музыку в высоком качестве.

Услышать больше

- Dolby Digital DTS2.0 для полного удовольствия от фильмов
- Прослушивайте музыку в различных медиафайлах

Увидеть больше

- Сертификация DivX Plus HD для воспроизведения DivX высокой четкости
- Просматривайте фотографии в различных форматах
- Смотрите фильмы в формате 3D
- Smart TV для доступа к интернет-службам и мультимедийному контенту на ТВ
- Воспроизводите и обменивайтесь фильмами, музыкой или фотографиями, сохраненными в различных форматах
- Воспроизводите видео в различных форматах

Чувствовать лучше

- Встроенный Wi-Fi для просмотра контента с подключенных медиаустройств
- Подключение DLNA PC Media Link для просмотра содержимого компьютера и

PHILIPS

Основные особенности

Сертификация DivX Plus HD



DivX Plus HD на вашем проигрывателе Blu-ray и (или) DVD-плеере предлагает новинки технологии DivX, позволяя наслаждаться воспроизведением видео в высоком качестве и фильмами из Интернета непосредственно на Philips HDTV или ПК. DivX Plus HD поддерживает воспроизведение содержимого DivX Plus (видео H.264 HD с высоким качеством звука AAC в контейнере для файлов MKV), а также предыдущие версии DivX до 1080p. Используйте формат DivX Plus HD для получения реалистичного цифрового видео высокой четкости!

Dolby Digital DTS2.0

Dolby Digital DTS2.0 для полного удовольствия от фильмов

Музыка в различных медиафайлах

Слушайте любимую музыку независимо от формата и наслаждайтесь кристально чистым звуком. Проигрыватель от Philips обеспечивает удобный доступ к самым различным форматам, в том числе Dolby Digital, AAC, RA, OGG, MKA, MP3, WAV, APE, FLAC, DTS, LPCM, PCM, WMA (V9), IMP/MS ADPCM и WMA Pro.

Фотографии в различных форматах



Наслаждайтесь просмотром фотографий в самых различных форматах, в том числе

JPEG, JPG, M-JPEG, PNG, TIF, TIFF, GIF, BMP и HD JPEG непосредственно на экране ТВ! Превратите гостиную в фотогалерею и поделитесь чудесными воспоминаниями с друзьями и близкими.

Встроенный Wi-Fi

Встроенный Wi-Fi обеспечивает беспроводной доступ к мультимедийному контенту. Больше не придется тесниться у компьютерного монитора — откиньтесь на спинку кресла и наслаждайтесь просмотром любимых медиафайлов на экране телевизора в комфортной обстановке вашей гостиной.

Подключение DLNA PC Media Link

Подключение DLNA PC Media Link обеспечивает быстрый доступ к видео, фото и музыкальным материалам компьютера или домашней сети. Подключение медиаплеера к домашней сети предоставляет быстрый доступ к контенту всех устройств с сертификацией DLNA. Просматривайте на плеере мультимедийную коллекцию вашего компьютера простым нажатием кнопки.

Содержимое на жестком диске

Устройтесь поудобней и наслаждайтесь воспроизведением содержимого, сохраненного на жестком диске, не беспокоясь о совместимости форматов. Просто начните воспроизведение, будучи уверенными в том, что проигрыватель от Philips поддерживает все наиболее распространенные форматы жесткого диска, такие как FAT32, FAT и т. д.

Net TV (HD-медиаплеер)

Net TV предлагает широкий выбор интерактивных служб. Фильмы, фотографии, развлечения и многое другое прямо на вашем ТВ, подключенном к HD-медиаплееру, в любой момент. Просто подключите проигрыватель к домашней сети с помощью проводного или беспроводного соединения и выберите то, что хотите посмотреть, с помощью пульта ДУ. В меню Philips есть все самые популярные службы Net TV с

изображением, соответствующим формату экрана вашего ТВ.

Мгновенное преобразование в 3D

Наслаждайтесь просмотром своей коллекции 2D-фильмов в 3D-формате, не выходя из дома. Для преобразования в 3D используется самая современная цифровая технология анализа 2D-видео на DVD, отделяющая объекты переднего плана от фонового изображения. Эти данные формируют карту глубины, которая конвертирует 2D-диски DVD/Blu-ray и другие видеоформаты 2D в потрясающее 3D-изображение. И теперь, с телевизором Philips, вы можете наслаждаться Full HD 3D.

ТВ с SimplyShare



С технологией SimplyShare вы сможете передавать фотографии, музыку и фильмы, сохраненные на смартфоне, планшете или настольном ПК, и воспроизводить их на большом экране.

Smart TV

Технология Smart TV позволяет без труда подключать телевизор к беспроводным сетям. Net TV позволяет использовать онлайн-приложения для телевизора: прокат фильмов, просмотр прошедших телепередач, социальные сети. Полный контроль: смена каналов и ввод текста прямо со смартфона или планшета ПК. SimplyShare: потоковое воспроизведение фотографий, музыки и видео с компьютера, телефона или планшета ПК на экране телевизора.



Характеристики

Звук

- Перекрестные помехи (1 кГц): 70 дБ
- ЦАП: 24-бит, 192 кГц
- Диапазон частот: 30—20 000 Гц
- Звуковая система: Dolby Digital, DTS 2.0 + цифровой выход
- Искажения и шум (1 кГц): 65 дБ
- Динамический диапазон (1 кГц): 80 дБ
- Отношение сигнал/шум: 90

Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: USB
- Разъемы на задней панели: Цифровой оптический выход, Выход HDMI

Внешняя упаковка

- Длина: 27.8 см
- Количество потребительских упаковок: 3
- ширина: 26.4 см
- Вес брутто: 2.42 кг
- высота: 20.6 см
- GTIN: 1 87 12581 67692 3
- Вес нетто: 1.2 кг
- Вес упаковки: 1.22 кг

Комфорт

- EasyLink (HDMI-CEC): Запуск воспроизведения одним нажатием, Переход в режим ожидания одним нажатием
- Языки экранного меню: Датский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Итальянский, Польский, Португальский, Испанский, Шведский, Турецкий, Чешский, Греческий, Венгерский, Русский, Румынский, Словацкий, Украинский
- Обновление встроенной программы: Обновление встроенной программы через USB

Мощность

- потребляемая мощность: ≤ 10 Вт
- Источник питания: 230 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: $\leq 0,5$ Вт

Размеры упаковки

- высота: 18.2 см
- Тип упаковки: Картон
- Тип размещения на полке: Укладка
- ширина: 26.6 см
- Глубина: 8.2 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 87 12581 67692 6

- Вес брутто: 0.63 кг
- Вес нетто: 0.4 кг
- Вес упаковки: 0.23 кг

Габариты изделия

- высота: 5.7 см
- ширина: 17.9 см
- Глубина: 9.2 см
- Вес: 0.26 кг

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Батарея типа AAA — 2 шт., Пульт ДУ, Шнур питания, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный талон (действ. во всем мире)

Размеры

- Глубина упаковки: 82 миллиметра
- Ширина устройства: 91 миллиметра
- Высота упаковки: 163 миллиметра
- Высота устройства: 54 миллиметра
- Ширина упаковки: 250 миллиметра
- Глубина устройства: 160 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, WMA, Dolby Digital, DTS, PCM
- Поддерживаемые медианосители: Флэш-накопитель USB
- Скорость передачи данных для MP3: 32–320 кбит/с

Изображение/дисплей

- ЦАП: 12-бит, 108 мГц
- Улучшение изображения: Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p), Smart Picture, Повышение качества видео, Увеличение частоты дискретизации

Просмотр цифровых фотографий

- Формат сжатия изображений: BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF
- Поддерживаемые медианосители: Флэш-накопитель USB
- Улучшение изображения: Переворот фотографий, Поворот, Демонстрация слайдов с воспр. MP3, Увеличить

Воспроизведение видео

- Форматы сжатия: H.264, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Plus™ HD, MKV, MPEG1, MPEG2, WMV, VC-1, XviD



Дата выпуска 2024-04-06

Версия: 4.1.6

EAN: 87 12581 67692 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com