



Philips Ultinon Pro7000 SI  
Overlegen lysstyrke, mere  
sikker kørsel

Pæretype: FEST 30 mm  
12 V, 6000 K Kold hvid  
Avanceret system til køretøjer  
2+1 års garanti

11860CU70X1

## Få overlegen lysstyrke og en mere sikker kørsel

### Overlegen lysstyrke, mere sikker kørsel

Vælg Philips Ultinon Pro7000 LED-signalpærer for enestående visuel komfort og sikrere kørsel. De levende farver og det skarpe, hvide lys forbedrer øjeblikkeligt førerens synlighed og velbefindende, både ved udendørs og indendørs brug.

#### **Godt udsyn**

- Oplys din bilkabine med klare LED-pærer
- Optimeret til forbedret synlighed

#### **Ydeevne, der er skabt til at holde**

- Øget levetid på op til 5.000 timer

#### **Avanceret, stilfuld signalering**

- Opgrader dine lygter, opgrader din stil

#### **Enkel plug-and-play-udskiftning**

- Nem at installere og kompatibel med de fleste bilmodeller
- Ingen flimren på de fleste biler

# PHILIPS

Overlegen lysstyrke, mere sikker kørsel

Pæretype: FEST 30 mm 12 V, 6000 K Kold hvid, Avanceret system til køretøjer, 2+1 års garanti

## Specifikationer

### Markedsføringspecifikationer

- Produktoplysning: LED til køretøjer Kraftig lysstyrke Ensartet lysfordeling
- Forventede fordele: Kraftigere, elegante signallamper

### Produktbeskrivelse

- Anvendelse: Kabine-, handskerums-, læse-, nummerplade-, bagagerumslys
- Base: SV8,5
- Betegnelse: Festoon 30 mm LED 11860 CU70 12V X1
- Betegnelse, LED-type: LED-FEST 30 mm
- ECE-godkendelse: NO
- Sortiment: Ultinon Pro7000
- Teknologi: LED
- Type: FEST 30 mm
- Spænding: 12 V

### Levetid

- Levetid: 5000 timer

### Lyskarakteristika

- Lumen: 100
- Farvetemperatur: 6000 K

### Elektriske karakteristika

- Spænding: 12 V
- Effekt: 1 W (12 V)

### Oplysninger om bestilling

- Ordreindtastning: 11860CU70X1
- Ordrekode: 02305630

### Logistiske data

- Ordrekode: 11860CU70X1
- EAN1: 8719018023056
- EAN3: 8719018023063

### Emballagedata

- EAN1: 8719018023056
- EAN3: 8719018023063
- Emballagetype: X1

### Medfølgende produktoplysninger

- Længde: 7,0 cm
- Bredde: 2,5 cm
- Højde: 11,5 cm
- Pakkeantal: 1 stk.
- Minimum ordrestørrelse (til professionelle): 10 pakker
- Bruttovægt pr. del [g]: 20 g

### Emballageoplysninger

- Længde: 19,5 cm
- Bredde: 15,5 cm
- Højde: 8,5 cm
- Bruttovægt (kg): 0,26 kg

LUM11860CU70X1/10

## Vigtigste nyheder

### Høj lysstyrke

Vælg vores klare, hvide Philips Ultinon Pro7000 LED-lyskilder for at få fremragende udsyn og stil inde i bilen. Disse klare og stilfulde lyskilder vil forvandle din køreoplevelse. Uanset om du leder efter en tabt telefon, dine passagerer gerne vil læse, eller du forsøger at finde den bedste rute til din destination, kan du nu nyde godt af det klare kabinelys.

### Ensartet fordeling af lyset

Philips Ultinon Pro7000 LED-kabinelys giver en kraftig dagslyseffekt på op til 6000 K og oplyser bilens kabine med klart, ensartet og stilfuldt lys.

### Elegant LED-lys

Hvis du vil forbedre både belysningen og stilen i dit køretøjs kabine, skal du vælge Philips Ultinon Pro7000 LED-pærer. Skarpt hvidt lys hjælper dig med at gennemgå handskerummet, finde den telefon eller pung, der gled ind under sædet, eller søge efter noget i bagagerummet. Ud over at hjælpe dig med at se bedre, ser det også ret elegant ud.

### Op til 5.000 timers levetid

Du vil have klar, stilfuld belysning til din bil, men du har ikke lyst til blive ved med at udskifte defekte lyskilder. Det er en stor svaghed ved konventionelle pærer – jo kraftigere lys, desto kortere levetid. Selv ved en højere lysintensitet holder LED'er meget længere. Philips Ultinon Pro7000 LED-lyskilder er bygget til at holde. Takket være funktioner som avanceret LED-teknologi og avancerede varmestyringsystemer holder de i op til 5.000 timers drift og er omfattet af 3 års garanti\*.

### Klar, parat, monteret!

Nyd plug-and-play-oplevelsen: Philips Ultinon Pro7000 leveres med standardhætter og er polaritetsfri, så udskiftning er hurtig og nem.

### Immunitet over for mørkestrøm

LED-lyskilder til eftermontering og konventionelle pærer adskiller sig fra hinanden med hensyn til effekt, sammensætning og strømforbrug. Udskiftning af dine konventionelle pærer med andre LED'er kan medføre flimren på grund af mørke- eller reststrøm. Philips Ultinon Pro7000 Festoon leveres med immunitet over for mørkestrøm, hvilket betyder, at den ikke flimrer på de fleste biler.



Udgivelsesdato  
2024-08-29

Version: 3.3.1

EAN: 87 19018 02305 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*2 års standardgaranti + 1 års udvidet. Gå til [philips.com/auto-warranty](http://philips.com/auto-warranty) for at få mere at vide om vores garantipolitik  
\* Ikke-ECE-kompatibel