

Proteções laváveis para os ouvidos

Leves e resistentes Proteção contra pó/água IP55



TAA4216BK

Mantenha-se ativo. Sinta-se livre. Agite o corpo.

Estes auscultadores on-ear sem fios, resistentes e leves foram concebidos para estilos de vida ativos. As proteções para os ouvidos amovíveis e laváveis mantêm o conforto, quer esteja a usar a passadeira ou a desfrutar da praia. As 35 horas de tempo de reprodução garantem que a música não para.

Desde o parque e as ruas até à praia

- Arrumação fácil. Design dobrável compacto
- Botão multifunções. Microfone incorporado. Emparelhamento fácil
- Compatível com um cabo de áudio (tomada de 3,5 mm)

Robustos, modernos e leves.

- Vá mais longe. 35 horas de reprodução
- Para praticar desporto ou para quando está em movimento. Proteções laváveis para os ouvidos
- Proteções para os ouvidos com arrefecimento
- Proteção contra pó/água IP55

Desde listas de reprodução para treinar a chamadas cruciais

- Diafragmas potentes em neodímio de 40 mm
- Som nítido e graves potentes
- As suas músicas ficam só para si. Design com parte posterior fechada
- Carregue durante 15 minutos para obter 2 horas adicionais de reprodução



Destaques

35 horas de reprodução



Com 35 horas de reprodução com um único carregamento, estes auscultadores on-ear sem fios acompanham-no no seu treino e mais além. Para uma carga completa, o carregamento demora menos de 2 horas. Precisa de um reforço extra? Um carregamento de 15 minutos proporciona-lhe 2 horas adicionais de reprodução.

Proteções laváveis para os ouvidos



Os revestimentos suaves e respiráveis das proteções para os ouvidos são amovíveis para uma limpeza fácil e contêm gel refrescante.

Independentemente da atividade que realizar, quando utilizar estes auscultadores poderá desfrutar de uma nova sensação de frescura!

Proteção contra pó/água IP55



A classificação IP55 significa que os seus auscultadores estão tão preparados para funcionar em trilhos poeirentos como sob chuva intensa. Por mais que sue e onde quer que vá, nada o fará desistir!

Design posterior fechado

Os diafragmas acústicos em neodímio de 40 mm perfeitamente sintonizados fornecem os graves para continuar sempre em movimento. A estrutura com parte posterior fechada oferece um excelente isolamento de ruído passivo. Poderá puxar pelas suas músicas sem incomodar os outros.

Design dobrável compacto

O design elegante tem uma aparência fantástica quer esteja a dar o seu melhor ou a divertir-se numa escapadinha de fim de semana. As proteções para os ouvidos dobráveis para dentro tornam a arrumação fácil.

Facilidade de controlo e emparelhamento

O botão multifunções permite-lhe fazer uma pausa na sua lista de música, atender chamadas, controlar o volume e ativar o assistente de voz do seu telemóvel. Os auscultadores estão prontos para emparelhar assim que liga o Bluetooth. Após o emparelhamento, memorizam o último dispositivo com o qual foram emparelhados.

Porta de áudio de 3,5 mm

A porta de áudio de 3,5 mm permite-lhe ligar estes auscultadores desportivos diretamente a telemóveis ou leitores de música compatíveis. Ideal para aqueles momentos em que a bateria está fraca e não tem forma de carregar os seus auscultadores.

Especificações

- Limites frequência: 20 20 000 Hz
- Diâmetro da coluna: 40 mm
- Impedância: 32 ohm
- Entrada máxima de corrente: 30 mW
- Sensibilidade: 118 dB (1 kHz)
- Tipo de diafragma: Dinâmica

Conectividade

- Microfone: Microfone incorporado
- Versão Bluetooth: 5,0
- Sem fios
- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- · Alcance máximo: Até 10 m
- Codecs suportados: SBC
- Tipo de transmissão sem fios: Bluetooth
- Tomada dos auscultadores: 3.5 mm

Embalagem exterior

- Comprimento: 22.1 cm
- Número de embalagens para o consumidor: 3
- Largura: 18.5 cm · Peso bruto: 1.282 kg · Comprimento: 25 cm
- GTIN: 1 48 95229 11756 0 · Peso líquido: 0.714 kg
- Tara: 0.568 kg

Conveniência

- · Controlo do volume
- Resistência à água: IP55
- Tipo de controlos: Botão

Alimentação elétrica

- Recarregável
- Número de pilhas: 1 un.
- Tempo de reprodução de música: 35 hora(s)
- Tempo conv.: 35 horas
- Tempo de carga: 2 hora(s)
- Carregamento rápido: 15 mins for 2 hrs

- Peso da bateria (total): 6.75 g
- Capacidade da bateria (auscultadores): 350 mAh
- Tipo de bateria (auscultadores): Polímeros de lítio (incorporada)

Dimensões da embalagem

- Comprimento: 23.7 cm
- Tipo de embalagem: Caixa
- Tipo de disposição na prateleira: Pendurado
- Largura: 19.5 cm
- Profundidade: 5.5 cm
- Número de produtos incluídos: 1
- EAN: 48 95229 11756 3
- Peso bruto: 0.363 kg
- · Peso líquido: 0.238 kg
- Tara: 0.125 kg

Dimensões do produto

- Comprimento: 19.9 cm
- · Largura: 17.2 cm
- · Profundidade: 5 cm
- Peso: 0.214 kg

Acessórios

- · Guia de início rápido
- Cabo para carregamento: Cabo USB-C, 500 mm

- Cor: Preto
- Estilo de utilização: On-ear
- · Design dobrável: Para dentro
- · Material do acoplamento auditivo: Tecido
- Ajusta à orelha: On-ear
- Tipo de proteção: Fechado

Telecomunicações

• Microfone para chamadas: 1 mic

UPC

• UPC: 8 40063 20175 0



Data de publicação 2024-09-12

© 2024 Koninklijke Philips N.V. Todos os direitos reservados.

Versão: 8.2.3

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

EAN: 48 95229 11756 3

www.philips.com