

Philips  
lettore DVD

1080p HDMI  
DivX Ultra

DVP4320BL



## Eleganza e ottime prestazioni

Con Divx Ultra e HDMI 1080P

Scopri le meraviglie di questo lettore DVD Philips con connessione audio e video digitale HDMI. Scopri una nuova dimensione dell'home entertainment guardando video ad alta definizione (720p/1080i).

### Collegati e prova le diverse sorgenti

- Il collegamento Hi-Speed USB 2.0 consente di riprodurre video/musica da unità flash USB

### Riproduci tutti i tuoi file video e musicali

- Certificazione DivX Ultra per una migliore riproduzione di video DivX
- Riproduci immagini digitali in formato DivX, MP3, WMA e JPEG
- Consente di riprodurre CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

### Dai vita all'audio e al video

- Component Video con scansione progressiva per immagini di massima qualità
- DAC audio da 192 kHz/24 bit che ottimizza l'ingresso audio analogico
- Uscita digitale HDMI che semplifica il collegamento utilizzando un solo cavo
- HDMI 1080p con upscaling ad alta definizione per immagini più nitide

### Si adatta a qualsiasi spazio e stile di vita

- Design ultrasottile che si adatta dappertutto

# PHILIPS

## In evidenza

### Collegamento Hi-Speed USB 2.0

Il sistema Universal Serial Bus, o USB, è un protocollo standard che viene utilizzato per collegare semplicemente PC, periferiche e apparecchi elettrici. Le periferiche USB ad alta velocità consentono una velocità massima di trasferimento di 480 Mbps, rispetto ai 12 Mbps dei vecchi dispositivi USB. Grazie al collegamento Hi-Speed USB 2.0, basta collegare la tua periferica USB, selezionare il film, il file musicale o la foto e iniziare subito la riproduzione.

### Certificazione DivX Ultra

Grazie al supporto DivX, è possibile riprodurre video codificati in questo formato comodamente seduti sul divano di casa. Il formato DivX è una tecnologia di compressione video basata su MPEG4 che consente di salvare file di grandi dimensioni, contenenti film, trailer o video musicali, su supporti come CD-R/RW e DVD registrabili. DivX Ultra unisce la riproduzione DivX a utilissime funzioni quali sottotitoli integrati,

audio in più lingue, tracce multiple e menu in un unico formato file.

### Scansione progressiva

La scansione progressiva raddoppia la risoluzione verticale dell'immagine migliorando nettamente la nitidezza. Anziché inviare allo schermo prima il campo con le righe dispari e poi quello con le righe pari, scrive entrambi i campi contemporaneamente. Ciò consente di creare istantaneamente un'immagine completa con la massima risoluzione. A tale velocità, infatti, l'occhio umano percepisce un'immagine nitida senza la presenza di righe.

### Design ultrasottile

Design ultrasottile che si adatta dappertutto

### Riproduce tutti i formati

Riproduci i formati multimediali che desideri: DivX, MP3, WMA o JPEG. Approfitta dell'imballabile riproducibilità e condividi i file multimediali direttamente sul tuo televisore o sistema Home Theater, comodamente seduto in soggiorno.

### DAC audio 192 kHz/24 bit

La frequenza di campionamento 192 kHz fornisce una rappresentazione accurata delle curve dell'audio originale. Insieme a una risoluzione a 24 bit, vengono acquisite ulteriori informazioni dalla forma dell'onda dell'audio analogico originale: ne consegue una riproduzione audio molto più intensa.

### 1080p HDMI

HDMI 1080p con upscaling offre immagini nitide come il cristallo. Ora puoi guardare i film a definizione standard in altissima definizione, visualizzando maggiori dettagli e immagini più reali. La scansione progressiva (rappresentata da "p" in "1080p") elimina le righe tipiche degli schermi TV, garantendoti immagini straordinariamente nitide. Inoltre, HDMI è in grado di effettuare una connessione digitale diretta che supporta segnali video HD digitali non compressi e segnali audio digitali multicanale, senza conversione dei segnali analogici; in tal modo le immagini sono impeccabili e la qualità audio è completamente priva di rumore.



# Specifiche

## Immagine/Display

- convertitore digitale/analogico: 12 bit, 108 MHz
- Miglioramento dell'immagine: Scansione progressiva, Smart Picture, Upsampling video, Upscaling Video, High Def (720p, 1080i)

## Audio

- convertitore digitale/analogico: 24 bit, 192 kHz
- Rapporto segnale/rumore: 90
- Distorsione e rumore (1 kHz): 65 dB
- Crosstalk (1 kHz): 70 dB
- Dynamic Range (1 kHz): 80 dB
- Risposta in frequenza: 30-20.000 Hz
- Sistema audio: Dolby Digital

## Riproduzione video

- Supporti di riproduzione: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Formati di compressione: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Sistema riproduzione videodischi: NTSC, PAL

## Riproduzione audio

- Supporti di riproduzione: CD, CD-MP3, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, CD Audio
- Velocità trasmissione MP3: 32 - 320 kbps
- Formato di compressione: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA

## Riproduzione fermo immagine

- Supporti di riproduzione: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD immagini Kodak
- Formato di compressione immagini: JPEG
- Immagine migliorata: Capovolgimento foto, Ruota, Zoom, Presentazione con riproduzione MP3,

Risoluzione ad alta definizione, Presentazione

## Applicazioni multimediali

- Formati di riproduzione: DivX, MP3, Fermo immagine JPEG
- Collegamenti multimediali: Dispositivo USB memory

## Connettività

- Collegamenti posteriori: Uscita HDMI, Uscita coassiale digitale, Uscita Component Video progressiva, CVBS e uscita audio analogica L/R
- Collegamenti frontali / laterali: USB

## Funzioni utili

- Protezione per i bambini: Chiave elettronica
- Lingue OSD (On-Screen Display): Italiano, Danese, Olandese, Finlandese, Francese, Tedesco, Italiano, Norvegese, Polacco, Portoghese, Spagnolo, Svedese, Turco

## Accessori

- Accessori inclusi: 2 batterie AAA, Cavo audio/video, guida rapida, Telecomando, Foglio di garanzia internazionale, Manuale utente, Cavo alimentazione

## Dimensioni macchina

- Dimensioni set (L x A x P): 179 x 49 x 179 mm
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 260 x 70 x 210 mm

## Assorbimento

- Consumo energetico: < 10 W
- Alimentazione: 110-240 V, 50/60 Hz
- Consumo energetico in stand-by: < 1 W



Data di rilascio  
2017-04-04

Versione: 2.1.7

12 NC: 8670 000 53069  
EAN: 87 12581 48527 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)