

Philips
Микро Hi-Fi система

Bluetooth

вградени високоговорители за
разговори

BTM177



Слушайте музика безжично с технологията Bluetooth

от мобилен телефон или компютър

Използвайки технологията Bluetooth, микро Hi-Fi системата BTM177 ви дава възможност да слушате музика безжично от вашия мобилен телефон или компютър. Пълните функции на аудио система включват вграден микрофон за разговори със свободни ръце и превключване между разговори и музика.

Обогатете своето звуково изживяване

- Обща изходна мощност 50 W RMS
- Динамично усиление на басите за дълбок и драматичен звук
- Допълнително усиление на басите и високите
- Слушайте музика във формати MP3/WMA направо от портативните си USB устройства
- Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика
- Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW

Изискан звук и вид

- Елегантни високоговорители с дърво

Почувствайте свободата с безжичната технология Bluetooth®

- Автоматично превключване между телефонни разговори и възпроизвеждане на музика
- Възпроизвеждане от мобилен телефон и на музика от компютър с технологията Bluetooth
- Вградени микрофон и високоговорители за мобилни разговори със свободни ръце

PHILIPS

Акценти

Безжична технология Bluetooth



Възпроизвеждане от мобилен телефон и на музика от компютър с технологията Bluetooth

Вградени микрофон и високоговорители



Вградени микрофон и високоговорители за мобилни разговори със свободни ръце

Автоматично превключване телефон/музика



Автоматично превключване между телефонни разговори и възпроизвеждане на музика

USB Direct за MP3/WMA музика



Просто включете вашето устройство към USB порта на вашата Hi-Fi уредба Philips. Цифровата музика ще бъде възпроизведена направо от устройството. Сега можете да споделяте любимите си моменти със семейство и приятели.

Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW



Технологията на аудио компресиране позволява големите цифрови музикални файлове да се намалят до 10 пъти по размер, без да има значително влошаване на аудио качеството им. MP3 и WMA са два от форматите на компресиране, които ви позволяват да се радвате на цял един свят от цифрова музика на своя Philips плейър. Изтегляйте MP3 или WMA песни от упълномощени музикални сайтове в Интернет или създайте свои собствени MP3 или WMA музикални файлове, като ги извлечете от своите аудио компактдискове и ги прехвърлите на своя плейър.

Управление на цифров звук



Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими - Джаз, Рок, Поп или Класика, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология на графичен еквайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избора от вас стил музика. При всички случаи управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.

Динамично усилване на басите



Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава присъствието на басите в целия диапазон на силата на звука - от слабо до силно - само с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това можете да включите динамичното усилване на басите, което усилва нивата на басите, за да се наслаждавате на еднакъв звук, дори когато намалите звука.

Еlegantни високоговорители с дърво

Еlegantни високоговорители с дърво



Спецификации

Звук

- Изходна мощност: 2 x 25 W RMS / музикална мощност 2 x 50 W
- Подобрение на звука: управление на цифров звук в 4 режима, Динамично усилване на басите, усилване

Високоговорители

- Мембрани на високоговорителите: 4" високоговорител за ниски честоти
- Тип високоговорители: система басрефлексни високоговорители

Възможности за свързване

- USB: USB хост
- MP3 Link: 3,5 мм стерео вход
- Изход за аудио/видео: Слушалки (3,5 мм)
- Допълнителен вход (AUX): 2 x RCA (аудио)

Аудио възпроизвеждане

- Режими на възпроизвеждане на диска: бързо напред/назад, търсене на следваща/предишна песен, повторение/разбъркване/програмиране
- Носители за възпроизвеждане: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Режими на възпроизвеждане през USB Direct: бързо назад/бързо напред, възпроизвеждане/пауза, предишна/следваща песен, програмирано възпроизвеждане, повторение, разбъркване, стоп

Тuner / Приемане / Предаване

- LNA - антена: FM антена
- Обхвати на тунера: FM стерео
- Предварително настроени станции: 20
- Подобрения в тунера: автоматична цифрова настройка, автоматично сканиране

Комфорт

- Аларми: CD аларма, радиобудилник, USB аларма

- Цвят на подсветката: синьо
- Часовник: на основния дисплей, Таймер за заспиване
- Тип устройство за зареждане: отгоре
- Тип на дисплея: LCD дисплей

Захранване

- Електрозахранване: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz

Акcesoари

- Дистанционно управление: 40-бутонно с литиева батерия
- Ръководство за потребителя: многоезично
- Други: FM антена, Ръководство за бърз старт
- Кабели/свързване: AC-DC адаптер
- Гаранция: Международна гаранционна карта

Размери

- Бруто тегло: 6,9 кг
- Дълбочина на основния говорител: 180 мм
- Ширина на основния високоговорител: 160 мм
- Дълбочина на главния блок: 275 мм
- Височина на главния блок: 85 мм
- Ширина на главния блок: 232 мм
- Височина на опаковката: 405 мм
- Ширина на опаковката: 554 мм
- Дълбочина на опаковката: 275 мм
- Височина на основния високоговорител: 250 мм

Аудиозапис

- Източници за запис - USB: CD
- Носители за запис: USB устройство
- Режими на запис - USB: незабавно записване, програмируеми песни, един диск, една песен
- Скорост на запис: 2 x

Зелено

- Икономичен режим на готовност: 1 W



Дата на издаване
2024-04-16

Версия: 1.0.6

EAN: 87 12581 39995 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com