

Philips
Sistema micro Hi-Fi

MP3 / WMA

MCML I



Riproduce CD MP3 e WMA

con stile sofisticato e audio grandioso

Pensato particolarmente per chi apprezza tecnologia e design, questo sistema racchiude raffinatezza e qualità. Assapora le sonorità incredibili da CD MP3/WMA diffuse dai potenti e dinamici altoparlanti.

Arricchisci la tua esperienza audio

- Per prestazioni audio di qualità
- Per garantire la massima fedeltà audio
- Sistema di altoparlanti Bass Reflex a 2 vie con griglie removibili
- potenza musicale 2x75W RMS/ 2x150W

Più ascolto, più divertimento

- 10 ore di musica in formato MP3-CD o 20 ore in formato WMA-CD

Impostazioni audio personalizzate

- Per le migliori prestazioni audio
- Per impostare facilmente i toni bassi e alti

Goditi un audio eccellente

- Eleganti altoparlanti finitura legno

PHILIPS
sense and simplicity

Specifiche

Audio

- **Potenza in uscita:** Potenza musicale 2x150W
- **perfezionamento audio:** Incredible Surround, Controllo alti e bassi, Class "D" Digital Amplifier

Altoparlanti

- **Altoparlante principale:** 2 vie, Sistema altoparlanti Bass Reflex, Woofer da 5,25", Tweeter a nastro, Griglie altoparlanti rimovibili

Riproduzione audio

- **Supporti di riproduzione:** CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, WMA
- **Modalità riproduzione dischi:** 99 brani programmabili, Ripeti brano/tutto/programma, Ripetizione casuale
- **Supporto ID3-tag**
- **Tipo caricatore:** Motorizzato, Caricatore
- **tecnologia piastra a cassette:** Full Logical
- **Modalità riproduzione cassette:** Autoreverse, Controllo elettronico della velocità, Arresto completamente automatico, Contanastro

Registrazione audio

- **Supporti registrazione:** Nastro
- **Registrazione nastri migliorata:** livello di registrazione automatico, avvio sincronizzato registrazione CD, Registrazione con un solo comando

Sintonizzazione/Ricezione/Trasmissione

- **Bande del sintonizzatore:** Stereo FM, OM

- Sintonia digitale automatica
- **RDS:** Nome stazione, Tipo di programma, Testo radio, Impostazione orologio RDS, News
- **Stazioni preimpostate:** 40
- **Sintonizzatore migliorato:** Auto Store, Facile installazione (Plug and Play)

Connettività

- **Ingresso Aux:** Line-in
- **Cuffia:** 3,5 mm
- **Altri collegamenti:** Antenna FM, Antenna OM

Convenienza

- **Sveglia:** Sveglia tramite CD, Radiosveglia, Sveglia con cassetta, Snooze, Spegnimento automatico
- **Orologio:** Su display principale
- **Tipo display:** FTD bianco
- **Indicazioni:** Modalità DIM
- **Standby Eco Power:** 0,5 W

Accessori

- **Accessori inclusi:** Cavo di alimentazione CA, Antenna FM/OM
- **Telecomando:** 32 tasti con 2 batterie AA

Dimensioni

- **Dimensioni set (L x A x P):** 175 x 252 x 350 mm
- **Dimensioni altoparlante principale (L x A x P):** 175 x 252 x 215 mm
- **Dimensioni imballaggio (L x A x P):** 524 x 353 x 408 mm
- **Peso incluso imballaggio:** 12,9 Kg

Caratteristiche principali del prodotto

Amplificatore Classe D

L'amplificatore digitale classe D, converte il segnale analogico in digitale e lo amplifica. Il segnale passa attraverso un filtro di demodulazione per generare l'output finale. L'uscita digitale amplificata offre tutti i vantaggi dell'audio digitale, primo fra tutti una qualità audio superiore. Inoltre, l'efficienza di questo tipo di amplificatore è superiore del 90% rispetto agli amplificatori tradizionali di tipo AB. Questa efficienza si traduce in un amplificatore potente e con il minimo ingombro.

Tweeter a nastro in sistemi micro

Tweeter a nastro al neodimio è un tweeter monopolo che produce un audio dinamico e nitido dalla parte frontale. Questa funzione è comunemente usata nei sistemi audio di fascia alta per riprodurre audio ad alta fedeltà. I dome tweeter e i con i con tradizionali si basano sul principio della bobina mobile direzionale mentre il tweeter a nastro al neodimio diffonde alte frequenze a 180 gradi. Ciò aumenta notevolmente l'ampiezza dello spettro sonoro nei toni alti ed espande l'area di ascolto ottimale anche con i sistemi audio compatti.

Riproduzione MP3-CD o WMA-CD

MP3 è una tecnologia di compressione rivoluzionaria grazie alla quale file musicali digitali di grandi dimensioni possono essere ridotti di 10 volte senza compromettere la qualità audio. È possibile memorizzare più di 10 ore di musica su un unico CD. MP3 è diventato il formato di compressione audio standard, in quanto consente di trasferire i file in modo facile e rapido. WMA (Windows Media Audio) è un formato audio digitale ad alta compressione di Microsoft che offre una qualità del suono eccezionale con dimensioni dei file musicali e tempi di download dimezzati. In un unico CD, è possibile memorizzare più di 20 ore di musica WMA di buona qualità, registrata a una velocità di trasmissione di 64 Kbps.

Incredible Surround™

Incredible Surround è una tecnologia audio di Philips che amplifica l'audio e garantisce una totale immersione nel suono. Grazie all'innovativo sistema per la variazione della fase elettronica, Incredible Surround mixa l'audio proveniente da destra e da sinistra in modo da coprire completamente la distanza virtuale tra i due altoparlanti. Questo sistema migliora sensibilmente l'effetto stereo e crea una dimensione sonora molto più naturale. Incredible Surround consente di ottenere un audio surround ancora più profondo senza dover utilizzare altoparlanti aggiuntivi.

Controllo alti e bassi

Le funzioni Treble (toni alti) e Bass (toni bassi) dell'equalizzatore controllano i livelli sonori alle alte e basse frequenze. Treble regola l'amplificazione dei toni alti e Bass regola l'amplificazione dei toni bassi. Utilizzando i tasti sul/ giù, è possibile regolare l'intensità dei toni alti e bassi oppure lasciare inalterati i livelli e riprodurre la musica in base alle impostazioni di registrazione originali. Questa funzione consente di ascoltare la musica nel modo preferito.



Data di rilascio
2007-12-07

Versione: 5.0

12 NC: 9073 100 12265
EAN: 87 10895 86416 9

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com