



Philips
Rádio portátil

DAB+

Sintonizador FM digital
Alimentado a pilhas/CA

AE5020

Ótimo som de rádio DAB+ em qualquer lugar

Sintonize o rádio portátil AE5020 da Philips com a recepção DAB+ para um som nítido. O seu design clássico e as estações predefinidas DAB+ e FM com procura rápida de rádio DAB+ tomam-no no rádio de companhia perfeito.

Desfrute das suas estações favoritas

- DAB para uma experiência de rádio nítida e sem interferências
- Compatível com DAB e FM para uma experiência de rádio completa
- Sintonização digital com programação de estações para maior comodidade
- Altifalante integrado para desfrutar de rádio com um ótimo som

Fácil de utilizar

- Procura rápida de estações DAB para comodidade extra
- Indicador de bateria fraca mantém-no informado sobre o nível de carga
- Funcionamento ligado à corrente ou a pilhas para um posicionamento flexível

PHILIPS

Destques

DAB



O rádio digital DAB (Digital Audio Broadcasting) é, a par da transmissão analógica FM, uma nova forma de transmissão rádio através de uma rede de transmissores terrestres. Proporciona aos ouvintes uma maior variedade de opções e de informações com uma qualidade de som nítida e sem interferências. A tecnologia permite ao receptor captar o sinal mais forte que é detectado. Com as estações digitais DAB não é necessário memorizar as frequências, e os receptores são sintonizados pelo nome da estação, portanto não é preciso procurar a estação.

Compatível com DAB e FM



O rádio digital DAB (Digital Audio Broadcasting) é, a par da transmissão analógica FM, uma nova forma de transmissão de rádio através de uma rede de transmissores terrestres. Proporciona aos ouvintes uma maior variedade de opções e de informações com uma qualidade de som nítida e sem interferências. A tecnologia permite ao receptor captar o sinal mais intenso localizável. Com as estações digitais DAB não é necessário memorizar as frequências, e os receptores são sintonizados pelo nome da estação, portanto não é preciso procurar a estação.

Sintonização dig. c/ programação estaç.



Basta sintonizar a estação que pretende programar, premir e manter o botão de programação premido para memorizar a frequência. Através das estações de rádio programadas que podem ser guardadas, pode aceder rapidamente à sua estação de rádio preferida sem necessitar de sintonizar manualmente as frequências.

Altifalante integrado



Um altifalante oferece uma boa qualidade de som para maior entretenimento.

Procura rápida de estações DAB



O rádio digital DAB (Digital Audio Broadcasting) é, a par da transmissão analógica FM, uma nova forma de transmissão rádio através de uma rede de transmissores terrestres. Proporciona aos ouvintes uma maior variedade de opções e de informações com uma qualidade de som nítida e sem

interferências. A tecnologia permite ao receptor captar o sinal mais forte que é detectado. Com as estações digitais DAB não é necessário memorizar as frequências, e os receptores são sintonizados pelo nome da estação, portanto não é preciso procurar a estação.

Indicador de bateria fraca



O indicador de bateria fraca acende quando a carga é baixa.

Funcionamento a corrente ou a pilhas



Alimente o seu rádio Philips a pilhas ou com o fornecimento directo de corrente e desfrute de uma óptima comodidade e flexibilidade. Quando não há uma tomada eléctrica disponível ou quando não quer fios inestéticos espalhados, pode simplesmente operar o aparelho a pilhas. Quando necessitar de uma fonte de energia contínua e estável, ligue o aparelho directamente a uma tomada eléctrica. Agora pode desfrutar verdadeiramente da liberdade de audição onde desejar.

Especificações

Sintonizador/recepção/transmissão

- DAB: visor de informações, procura inteligente, menu
- Bandas do sintonizador: DAB (Banda III), FM
- Estações pré-sintonizadas: 20
- Antena: Antena FM
- Sintonização digital automática

Som

- Sistema de som: mono
- Controlo do volume: rotativo (analógico)
- Potência de saída (RMS): 3 W

Funcionalidades

- Tipo de visor: Visor LCD
- Retroiluminação

Potência

- Alimentação elétrica: CA, 5,5 V, 1 A
- Tipo de bateria: Tamanho C (LR14)
- Número de pilhas: 4
- Voltagem da pilha: 1,5 V

Acessórios

- Adaptador CA
- Manual de início rápido

Dimensões

- Profundidade da unidade principal: 147,8 mm
- Altura da unidade principal: 155 mm
- Largura da unidade principal: 211,2 mm
- Peso do produto: 0,97 kg



Data de publicação
2022-04-29

Versão: 3.0.13

12 NC: 8670 001 14883
EAN: 08 71258 17214 04

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com