

Philips
Портативен DVD плейър



PET712



Увеличете двойно удоволствието от филмите

с втори TFT LCD екран

СРЕТ712 можете да гледате DVD и DivX[®] филми, да слушате MP3/CD музика и да показвате цифрови снимки - и всичко това в колата си. А с двойния TFT LCD екран споделяте с останалите забавлението и удобството на този портативен DVD плейър.

Потопете се в AV развлеченията в движение

- Повишете удоволствието от филмите с дисплея с два TFT LCD екрана
- Възпроизвежда DVD, DVD+/-R и DVD+/-RW, (S)VCD, DivX[®] и MPEG4 филми
- Възпроизвежда музика от MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
- Споделяйте изображения в JPEG файлове с картинни CD

За максимално удобство

- Приложена е чантичка за монтиране в кола
- Приложени адаптер за кола и удобно дистанционно управление
- Просто и лесно управление
- Споделете забавлението с жаковете за няколко слушалки

PHILIPS

Акценти

Дисплей с два TFT LCD екрана

Двата екрана ви дават възможност да показвате едни и същи видеоклипове или изображения от портативните DVD плейъри. Просто включете и монтирайте екраните на облегалките на колата. Сега можете удобно и лесно да се радвате на любимите си DVD филми и на JPEG снимките заедно със семейството и приятелите на задната седалка.

Възпроизвеждане на DVD/DivX® и MPEG4

С поддръжката на DivX® можете да се наслаждавате на DivX® кодирано видео в

уютната обстановка на вашата дневна. Форматът DivX® е видеокомпресия, базирана на MPEG4, която позволява записването на големи файлове, като филми, филмови реклами и музикални клипове на носители като CD-R/RW, карти с памет и DVD-video. DivX® CD дискове могат да се възпроизвеждат от определени DVD плейъри, DVD рекордери и системи за домашно кино.

Музика от CD, MP3-CD, CD и CD-RW

MP3 е революционна технология за компресия, чрез която големи цифрови музикални файлове могат да станат до 10

пъти по-малки, без това да влоши драстично аудио качеството им. Един компактдиск може да съхрани до 10 часа музика.

Споделяйте картинни CD (JPEG)

Възможността за възпроизвеждане на много формати ви позволява да разглеждате изображения в движение и да възпроизвеждате повечето дискови формати за максимална съвместимост с дисковете и удоволствие при разглеждането им.



Спецификации

Картина/дисплей

- Тип на екрана на дисплея: LCD TFT
- тип на LCD панела: Поляризатор против отблясъци
- Размер на екрана по диагонал (инча): 7 инч
- Разделителна способност: 480(Ш) x 234(В) x 3(RGB)
- Яркост: 200 cd/m²
- Съотношение на контраста (типично): 250:1
- Ефективна зона на гледане: 154,1 x 86,6 мм
- Стъпка на пикселите: 0,107(Ш) x 0,370(В) мм
- Време на отговор (типично): 30 мс

Звук

- Изходна мощност: 250mW RMS (вградени високоговорители)
- Изходна мощност (RMS): 10mW RMS (слушалка)
- Съотношение сигнал/шум: >80dB (слуш.), >62dB (вгр.високогов.)

Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Режими на възпроизвеждане на диска: A-B повторение, Ъгъл, Дисково меню, Бързо пренавиване назад, Бързо пренавиване напред, екранно меню, Повторение, Разбъркано възпроизвеждане, Бавно назад, Бавно напред, Увеличение
- Система за възпроизвеждане на видеодискове: NTSC, PAL
- Формати на компресиране: Divx, MPEG4

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: Dolby Digital, MP3

- MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Поддържани файлови системи: ISO-9660, Joliet

Възможности за свързване

- вход за прав ток (DC): 12 V
- Жак за слушалки: 3,5 мм стерео слушалки x 2
- AV изход: Композитно (CVBS) x1

Удобство

- Издръжлив на удари

Акcesoари

- AC/DC адаптер: Вход DC 12 V (110-240 V, 50/60 Hz)
- Кабели: 1 бр. AV кабел, 1 бр. захранващ кабел
- Комплект за автомобил: AY4196 (адаптер за гнездо за запалка, 12 V DC)
- Дистанционно управление: AY5513 тънко дистанционно
- Ръководство за потребителя: 16 езика
- Захранващ кабел: 1 бр.
- Втори LCD екран: 7" TFT LCD - 2 бр.
- Акcesoари в комплекцията: Чантичка за пътуване

Размери

- Габарити на кашона: 375 x 275 x 385 мм
- Тегло на общия кашон: 8,99 кг
- Количество в общия кашон: 3
- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 362 x 240 x 120 мм
- Тип опаковка: D-box
- Габарити на продукта (Ш x В x Д): 157 x 32 x 151 мм
- Тегло на изделието: 1,21 кг



Дата на издаване
2017-04-05

Версия: 2.0.3

12 NC: 8670 000 39872
EAN: 87 12581 42431 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com