



Philips  
Sistema micro de música

com conector Lightning

para iPod/iPhone  
CD, CD de MP3, USB, FM  
máx. 20 W



DCM1170

## Som que se adapta a sua casa

Obcecado pelo som

Compatível com o conector Lightning do iPhone 5, este sistema micro de som da Philips fornece um óptimo som, bem como um óptimo design elegante. Sente-se e descontraia, desfrute da sua música da forma que mais gosta, com um controlo simples.

### Enriqueça a sua experiência sonora

- Sistema de altifalantes de graves para graves poderosos e mais profundos
- Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais
- Potência de saída máxima RMS de 20 W

### Desfrute da sua música a partir de diferentes fontes

- Carregamento rápido e reprodução de música através do conector Lightning
- USB Directo para reprodução fácil de música em MP3
- Reproduz MP3-CD, CD e CD-R/RW
- Entrada de áudio para reprodução de música portátil
- Sintonização digital com programação de estações para maior comodidade

# PHILIPS

## Destques

### Reprodução e carregamento via Lightning



Desfrute da sua música favorita enquanto carrega o seu iPod/iPhone através do novo conector Lightning! Basta colocá-lo directamente na base do altifalante para reproduzir as suas músicas seleccionadas com um som fascinante. Este também carrega o seu dispositivo rapidamente durante a reprodução, por isso, não precisa de se preocupar com a falta de carga da bateria.

### Sistema de Altifalantes de Graves



O Sistema de Altifalantes de Graves proporciona uma experiência dos sons graves profunda a partir de um sistema de altifalantes compacto. Difere de um sistema de altifalantes convencional devido à adição de um tubo de

graves alinhado acusticamente com o woofer para otimizar o desempenho das frequências baixas. O resultado são graves mais controlados e profundos, com menor distorção. O sistema funciona através da ressonância da massa de ar no tubo de graves para vibrar como um woofer convencional. Combinado com a resposta do woofer, o sistema expande todos os sons das baixas frequências para criar toda uma nova dimensão de graves profundos.

### Controlo de Som Digital



O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos Jazz, Rock, Pop e Classic para otimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.

### Entrada de áudio



A conectividade da entrada de áudio permite a reprodução directa do conteúdo da entrada de áudio dos seus leitores multimédia portáteis. Além da vantagem de desfrutar da sua música favorita na qualidade de som superior proporcionada pelo sistema de áudio, a entrada de áudio é também bastante prática, já que apenas necessita de ligar o seu leitor de MP3 portátil ao sistema de áudio.

### USB Directo para reprodução fácil de música em MP3



Graças à total compatibilidade para transferência de ficheiros, pode facilmente desfrutar da comodidade e diversão de aceder a mais música digital através da ranhuras USB Direct.

# Especificações

## Reprodução de áudio

- Suporte de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD MP3, CD WMA
- Modos de reprodução de discos: avanço/retrocesso rápido, procurar a faixa seguinte/anterior, repetição/aleatório/programa
- Outros: Suporte de identificação ID3
- Modos de reprodução de USB Directo: retrocesso rápido/avanço rápido, reprodução/pausa, anterior/seguinte, reprodução de programa, repetir, aleatório, parar
- Modos de reprodução na base: avanço e retrocesso rápido, faixa seguinte e anterior, reproduzir e pausa

## Som

- Melhoria do som: controlo de som digital
- Controlo do volume: para cima/para baixo
- Potência máxima de saída (RMS): 20 W

## Altifalantes

- Tipos de altifalantes: sistema de altifalantes de graves
- Diafr. altifalantes: Woofer de 3,5 pol.

## Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM estéreo
- Estações pré-sintonizadas: 20
- Melhoria do sintonizador: sintonização digital automática

## Conectividade

- Entrada de áudio (3,5 mm)
- USB: Anfitrião USB

## Funcionalidades

- Alarmes: alarme com CD, despertador com rádio, Alarme de iPod, Alarme USB
- Tipo de carregador: gaveta
- Dispositivo de carregamento: iPhone, iPod

## Acessórios

- Telecomando
- Manual do utilizador: vários idiomas

## Dimensões

- Peso bruto: 3,9 kg
- Dimensões do altifalante principal (L x P): 120 x 160 mm
- Altura do altifalante principal: 170 mm
- Largura da unidade principal: 180 mm
- Altura da unidade principal: 177 mm
- Profundidade da unidade principal: 239 mm
- Largura da embalagem: 231 mm
- Altura da embalagem: 222 mm
- Profundidade da embalagem: 556 mm

## Alimentação

- Alimentação: 110-240 V, 50/60 Hz

## Compatível com iPod

- Compatível com: iPod nano de 7.ª geração, iPod touch de 5.ª geração

## Compatibilidade com iPhone

- Compatível com: iPhone 5



Data de publicação  
2014-08-09

Versão: 1.0.8

12 NC: 8670 001 01978  
EAN: 87 12581 68400 6

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)