



Philips  
Refuerzo dinámico de  
graves del sistema de  
entretenimiento con base

Reproduce MP3/WMA-CD  
USB directo



DCM230

## Disfruta de la música del iPod con sonido Hi-Fi

Libera la música del iPod y disfruta de un sonido excepcional con el DCM230 de Philips. Este elegante sistema posee un diseño atractivo con un moderno acabado metálico. Además, cuenta con funciones inteligentes y una potencia RMS total de 30 W para conseguir un sonido realmente dinámico.

### Reproduce el contenido del iPod en casa y a todo volumen

- Reproduce y carga el iPod simultáneamente
- Conexión USB directa para reproductores de MP3 portátiles con USB
- Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW
- Sintonización digital para presintonizar emisoras

### Sonido rico y nítido

- Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular
- Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical
- Potencia total de 30 W, 2 x 15 W RMS

### Diseño que combina perfectamente con tu decoración

- Diseño de escritorio elegante con panel frontal metálico de gama alta
- Elegante diseño con ranura de CD superestrecha
- Un solo mando a distancia para el sistema y el iPod

# PHILIPS

## Destacados

### Reproduce y carga el iPod

Disfruta de tu música en MP3 favorita a la vez que cargas tu iPod. La base te permite conectar tu iPod directamente al sistema docking para que puedas escuchar tu música favorita con un sonido excepcional. Además carga tu iPod mientras reproduce música, por lo que puedes disfrutar de ella sin tener que preocuparte de si se agota la batería. Utiliza el control remoto para navegar, seleccionar y reproducir la música almacenada en tu iPod. El sistema docking carga tu iPod automáticamente mientras está sobre la base.

### Conexión USB directa

Con el modo USB directo, basta con seleccionar la música en el dispositivo USB y

reproducir todo su contenido. Todo lo que tienes que hacer es conectar el dispositivo USB para reproducir la música o exportar el contenido del dispositivo.

### Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.

### Control digital del sonido

El control digital del sonido te ofrece una selección de varios ajustes preestablecidos que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales (jazz, rock, pop y clásico). Cada modo utiliza tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. En definitiva, el control digital del sonido te ofrece la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu música al ajustar con precisión el balance de sonido para adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.



# Especificaciones

## Compatible con iPod

- Compatible con: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod con pantalla en color, iPod 5ª generación

## Reproducción de audio

- Modo de reproducción para cunas: Carga del iPod, Reproducción y pausa, Pista siguiente y anterior, Avance y retroceso rápidos
- Tipo de bandeja de carga: Motorizada, Ranura
- Soporte para reproducción: CD de WMA, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Modos de reproducción del disco: Avance/retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior/siguiente, Repetir reproducción, Reproducción aleatoria
- Pistas programables: 20

## Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 x 15 W
- Sistema de sonido: Estéreo
- Tipos de altavoz: Sistema de altavoces Bass Reflex
- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves
- Control de volumen: Subir/bajar control de volumen

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM, OM
- Presintonías: 40

- Sintonización automática digital
- RDS: Nombre de emisora
- Antena: Antena FM

## Conectividad

- USB: Host USB
- Entrada auxiliar
- Auriculares: 3,5 mm

## Cómodas funciones

- Tipo de pantalla: LCD
- Retroiluminación
- Mando a distancia: Multifuncionalidad
- Alarmas: Alarma por radio, Temporizador
- Reloj/versión: Digital

## Potencia

- Red eléctrica

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación de CA, Manual de usuario, Certificado de garantía, Mando a distancia, Folleto de garantía mundial

## Dimensiones

- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 390 x 140,5 x 200,5 mm



Fecha de emisión  
2018-03-18

Versión: 5.0.12

12 NC: 8670 000 30938  
EAN: 87 12581 34150 3

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)