



Philips
DVD portátil e televisor
digital

LCD de 23 cm/ 9"
5 horas de reprodução
DTV

PD9025



Veja os seus programas de TV e DVDs favoritos em qualquer lado
de configuração fácil

Desfrute de programas de TV digital de acesso livre com o receptor de TV digital integrado no leitor de DVD portátil PD9025. Com o ecrã LCD TFT de 9" rotativo, pode entregar-se a até 5 horas de filmes, música e fotografias, em movimento.

Reproduza os seus filmes, música e fotografias em movimento

- DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- Reprodução de CD de MP3, CD e CD-RW
- Certificação DivX para reprodução de vídeo DivX padrão
- Ligação USB para reprodução de vídeo, fotografias e música

Desfrute de televisão portátil em tempo real

- Painel LCD a cores rotativo de 9" para flexibilidade de visualização melhorada
- Compatível como DVB-T padrão para obter TV digital livre
- Guia de Programação Electrónico (EPG)
- Suporte para a função de teletexto directo e legendas
- Fácil instalação e procura automática de canais

Toques adicionais para sua comodidade

- Até 5 horas de reprodução com a bateria integrada*
- Transformador de CA, adaptador para carro e cabo AV incluídos
- Bolsa de montagem no automóvel incluída, para fácil utilização no automóvel

PHILIPS

Destaques

Bateria integrada de 5 horas*



Este leitor Philips é fornecido com uma compacta bateria recarregável incorporada, para uma autonomia duradoura. Um único carregamento pode proporcionar até 5 horas de reprodução contínua de vídeo, fotografias e música. Basta ligar o cabo de alimentação para recarregar o leitor - nada mais simples.

Painel LCD cor rot. 30 cm (9")



O ecrã roda 180 graus para lhe proporcionar o melhor ângulo de visualização para ver filmes ou fotografias. Rode o ecrã ou ajuste para cima ou para baixo para reduzir o brilho de forma a obter o melhor ângulo de visualização possível.

Compatível com DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD



O leitor de DVD portátil da Philips é compatível com a maioria dos DVDs e CDs disponíveis no mercado. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, e CD – todos eles podem ser reproduzidos no seu leitor de DVD. DVD+/-R é a designação abreviada de uma unidade de DVD que suporta ambos os formatos mais comuns de DVDs graváveis. A DVD+/-RW suporta igualmente ambos os tipos mais comuns de discos graváveis.

Compatível com DVB-T (livre)



Compatível como DVB-T padrão para obter TV digital livre

Certificação DivX

Com o suporte de DivX®, poderá desfrutar de vídeos e filmes com codificação DivX a partir da Internet, incluindo filmes de Hollywood adquiridos. O formato multimédia DivX é uma tecnologia de compressão de vídeo baseada em MPEG-4 que lhe permite guardar ficheiros grandes, como filmes, apresentações e vídeos de música em suportes multimédia, como discos CD-R/RW e DVD regraváveis, armazenamento USB e outros cartões de armazenamento para reprodução no seu dispositivo com certificação DivX® da Philips.

Ligação USB



Ligue simplesmente o seu dispositivo portátil USB ao conector USB do leitor de DVD portátil da Philips e reproduza vídeos, músicas ou fotografias digitais. Agora, já pode partilhar os seus momentos favoritos com a família e os amigos.

Especificações

Imagem/visualização

- Tamanho do ecrã na diagonal: 9 polegadas / 23 cm
- Resolução: 640(L)x220(A)x3(RGB)
- Tipo de ecrã de visualização: TFT LCD

Reprodução de vídeo

- Suporte de reprodução: DVD, SVCD, CD vídeo, DVD-R/-RW, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Modos de reprodução de discos: Menu do disco, Retrocesso Rápido, Avanço Rápido, OSD, Repetir, Reprodução Aleatória, Zoom, Retomar reprodução desde a paragem
- Sistema de reprodução discos de vídeo: PAL, NTSC
- Formatos de compressão: Divx, MPEG4

Reprodução de áudio

- Taxas de bits MP3: 32 - 320 kbps
- Formato de compressão: Dolby Digital, MP3
- Suporte de reprodução: CD, CD-R/RW, DVD+R DL, DVD+R/+RW, DVD-R DL, DVD-R/-RW
- Sistemas de ficheiros suportados: ISO-9660, Joliet

Conectividade

- Entrada CC: 9 V, 1 A
- Tomada dos auscultadores: Auscultadores estéreo de 3,5 mm x 1
- ligação de televisão: Entrada de antena
- Saída AV: Composto (CVBS) x1
- USB

Funcionalidades

- Indicação de carga
- À prova de choque

Sintonizador/recepção/transmissão

- Televisão Digital: DVB Terrestre *

Descodificação de Vídeo

- Recepção-Desmodulação: COFDM 2K/8K, Conforme a DVB MPEG-2, Rede: MFN/SFN, QPSK

Acessórios

- Transformador CA/CC: CC 9 V, 1 A, 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Cabos: 1 x cabos AV
- Telecomando
- Manual do utilizador: Múltiplos idiomas
- Kit para automóvel: adaptador para isqueiro, 12 V CC
- Acessórios incluídos: Antena
- Bolsa: Bolsa de montagem no automóvel

Alimentação

- Tipo de pilha: Bateria integrada
- Vida útil da pilha: Até 5 horas*

Embalagem exterior

- Peso bruto: 5,79 kg
- GTIN: 1 48 95185 60515 6
- Embalagem exterior (C x L x A): 29,1 x 25 x 31 cm
- Peso líquido: 4,53 kg
- Número de embalagens para o consumidor: 3
- Tara: 1,26 kg

Dimensões da embalagem

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 27,2 x 28,5 x 7,3 cm
- EAN: 48 95185 60515 9
- Peso bruto: 1,8 kg
- Peso líquido: 1,51 kg
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Fictícia
- Tara: 0,29 kg
- Tipo de disposição na prateleira: Fictícia

Dimensões do produto

- Dimensões do produto (L x A x P): 24,04 x 3,84 x 17,84 cm
- Peso: 1,021 kg



Data de publicação
2017-04-06

Versão: 1.2.8

12 NC: 8670 000 75734
EAN: 04 89518 56051 59

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified e os logótipos associados são marcas registadas da DivXNetworks, Inc. e são utilizadas sob licença.
* As pilhas recarregáveis apresentam um número limitado de ciclos de carregamento; eventualmente, terão de ser substituídas. A vida útil das pilhas e o número de ciclos de carregamento variam de acordo com a utilização dada e com as características do material.
* A vida útil das pilhas varia de acordo com a utilização dada e com as características do material.
* A vida útil das pilhas é aproximada e poderá variar dependendo da condição da aplicação. Para otimizar a sua duração, o utilizador deverá regular a retroiluminação dos LCD para o nível mínimo, ligar auscultadores (não altifalantes incorporados), escutar a um nível de volume médio e utilizar o produto à temperatura ambiente.
* DVB-T, suportada apenas em determinados países