



Philips
Original-radio

FM/MW/LW

Äänitulo
10 W



OR7000



Alkuperäinen radio

Retroile Philips Original -radion kanssa. Philips-radion kiiteltä 50-luvun muotoilu kätkee sisäänsä bassorefleksikaiutinjärjestelmän, joka tuottaa syvän, jyrkän basson, ja siinä on taustavalaistu LCD-näyttö.

Erittäin autenttinen radiotoisto

- Laadukas stereoääni parempaa musiikkinautintoa varten
- FM/MW/LW-stereoviritin
- Bassorefleksikaiutinjärjestelmän äänentoisto on tukeva

Helppokäyttöinen

- Suuri taustavalaistu LCD-näyttö helpottaa näkemistä hämärässä
- Kiinteä kellonäyttö
- Äänituloliitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa

Nykyaikainen retromuotoilu

- Nykyaikainen tulkinta tyylikkästä Philetta-mallista

PHILIPS

Tekniset tiedot

Viritin/vastaanotto/signaalin siirto

- Viritimen aaltalueet: FM-mono, MW, LW
- Pikavalinnat: 20
- Automaattinen digitaaliviritys: KYLLÄ
- Taajuusalue: (FM) 87,5–108 MHz

Liitännät

- Äänitulo (3,5 mm): KYLLÄ
- Antenni: FM-antenni (75 ohmia)

Käytön mukavuus

- Näyttötyyppi: LCD

Ääni

- Äänentoistojärjestelmä: Stereo
- Äänenvoimakkuuden säätö: kierrettävä



(digitaalinen)

Kaiuttimet

- Sisäiset kaiuttimet: 2

Virta

- Virtatyyppi: AC-tulo

Mitat

- Tuotteen mitat (LxSxK): 330 x 150 x 163 mm
- Pakkauksen mitat (LxSxK): 460 x 250 x 245 mm

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Verkkovirtajohto (VDE ja UK), Käyttöopas, Takuutodistus

OR7000/12

Kohokohdat

Bassorefleksikaiutinjärjestelmä



Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänien. Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista kaiutinkoteloista Bass Popen avulla. Se on sijoitettu bassokaiuttimeen nähden niin, että alataajuuksien toisto on optimaalinen. Tuloksena on syvempi ja hallitumpi bassoääni, jossa ilmenee vähemmän säröä. Ilmamassa resonoi Bass Pipeissä ja synnyttää perinteisen bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun tämä yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet saavat kokonaan uuden ulottuvuuden.

Äänitulo (3,5 mm)



Yhdellä helpolla liitännällä saat musiikkia kannettavista laitteista ja tietokoneista. Liität vain laitteesi Philips-laitteen äänituloliitäntään (3,5 mm). Tietokoneet liitetään tavallisesti kuulokelähdön kautta. Kun laitteet on liitetty, voit toistaa koko musiikkikokoelmasi suoraan ensiluokkaisilla kaiuttimilla. Philips antaa aina parempaa ääntä.

Suuri taustavalaistu LCD-näyttö



Taustavalaistun LCD-näytön ansiosta käyttö on helppoa hämärässäkin, ja näet tiedot selkeästi yhdellä silmäyksellä.



Julkaisupäivä 2014-08-09

Versio: 3.0.4

12 NC: 8670 000 93229
EAN: 08 71258 16545 97

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com