



Philips Harmony  
Micro HiFi-systeem met  
componentontwerp

Hifi dome-tweeter  
CD, USB, FM  
60 W, 4 HiFi-drivers

**Harmony**



**MCM7000**



# Geniet van HiFi-muziek

## Bezeten van muziek

Met deze Philips MCM7000/12 vult u uw hele huis met geweldig geluid vanaf CD of via MP3 Link en USB Direct. HiFi-dome-tweeters zorgen voor een gedetailleerd en natuurlijk geluid, dat u met de treble- en basregeling nauwkeurig kunt instellen. De aluminium behuizing garandeert een luxe uitstraling.

### Verrijk uw luisterervaring

- Hifi dome-tweeter voor een gedetailleerd en natuurlijk geluid
- Klasse 'D' digitale versterker voor betere geluidsprestaties
- Treble- en basregeling om snel hoge en lage tonen in te stellen
- Vergulde luidsprekeraansluiting voor een volmaakte signaaltransmissie
- Totaal uitgangsvermogen van 60 W RMS

### Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen

- MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen
- Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB
- MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek

### Eersteklas afwerking met hoogwaardig materiaal

- Aluminium behuizing voor een luxe uitstraling

**PHILIPS**

## Kenmerken

### Treble- en basregeling

Treble en bas zijn equalizerfuncties die de hoge en lage frequenties van uw audio bedienen. Treble regelt in het bijzonder de versterking van de hoge tonen en bas regelt de versterking van de lage tonen. Met de toetsen omhoog en omlaag kan de luisteraar eenvoudig meer of minder nadruk leggen op de lage en hoge tonen. Ook kan hij de treble en bas onversterkt laten en de muziek afspelen met de originele instellingen. Met treble- en basregeling kunt u op uw eigen manier naar uw muziek luisteren.

### MP3 Link



Met MP3 Link-connectiviteit kunt u MP3-bestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. MP3 Link is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.

### Directe aansluiting op USB



Met de directe weergave vanaf USB sluit u uw USB-apparaat gewoon aan op de USB-poort van uw

Philips-apparaat om uw digitale muziek rechtstreeks vanaf het Philips-apparaat af te spelen.

### Klasse 'D'-versterker

De Klasse 'D' digitale versterker neemt een analogo signaal, zet dit om in een digitaal signaal en versterkt dat digitaal. Het signaal gaat vervolgens door een demodulatiefilter voor de uiteindelijke uitvoer. De versterkte digitale uitvoer levert alle voordelen van digitale audio, inclusief verbeterde geluidskwaliteit. Daar komt bij dat vergeleken met de traditionele AB-versterkers de Klasse 'D' digitale versterker een efficiëntie heeft van meer dan 90%. Deze grote efficiëntie vertaalt zich in een krachtige versterker die weinig ruimte nodig heeft.

### Vergulde luidspreker aansluiting



De vergulde luidspreker aansluiting zorgt voor een betere transmissie van het audiosignaal dan traditionele click-fit-aansluitingen. De aansluiting vermindert ook het verlies van elektrische signalen die van de versterker naar de luidsprekerkast worden geleid. Hierdoor ontstaat een zo optimaal mogelijk geluid.

## Specificaties

### Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 30 W
- Geluidsverbetering: Treble- en basregeling, Volume, Klasse 'D' digitale versterker

### Luidsprekers

- Luidsprekertypen: Dome-tweeter
- Hoofd-luidspreker: 5 inch woofer, Tweerichtings, Bass Reflex-luidsprekersysteem, Afneembare luidsprekergrills
- Luidsprekerverbetering: Vergulde luidspreker aansluitingen

### Audioweergave

- Discsfeelmodi: Herhalen/shuffle/programmeren, Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige album zoeken, Volgende/vorige nummer zoeken
- USB-modi voor directe weergave: Spelen/pauze, Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Vorige/volgende, Programma afspelen, Herhalen, Shuffle, Stoppen
- Media afspelen: CD, CD-R/RW, MP3-CD, WMA-CD, USB Flash Drive
- Overig: Ondersteuning van ID3-tag

### Tuner/ontvangst/transmissie

- Voorkeuzenders: 20
- RDS: Zendernaam, Programmatype, Radiotekst, RDS-klokinstelling
- Antenne: FM-antenne (75 ohm)
- Tunerverbetering: Eenvoudige installatie (Plug & Play), Automatisch digitaal afstemmen, Automatisch scannen
- Tunerbereik: FM-mono, FM-stereo

### Connectiviteit

- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: USB 2.0
- MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangkabel
- Hoofdtelefoon: 3,5 mm
- Aansluitingen aan de achterkant: AUX-ingang, Lijnuitgang, FM-antenne, Luidsprekers links/rechts

### Gemak

- Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, USB-alarm
- Klok: Op het hoofdscherm
- Schermtype: VFD-scherm
- Indicaties: DIM-modus

### Accessoires

- Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, FM-antenne, 3,5 mm stereo lijningangkabel, Garantiecertificaat
- Afstandsbediening: Afstandsbediening met 44 toetsen en 2 AAA-batterijen
- Gebruikershandleiding: 16 talen

### Afmetingen

- Breedte hoofdunit: 250 mm
- Hoogte hoofdunit: 92 mm
- Diepte hoofdunit: 285 mm
- Afmetingen van hoofd-luidspreker (B x D): 174 x 240 mm
- Hoogte van de hoofd-luidspreker: 260 mm
- Breedte van de verpakking: 425 mm
- Hoogte van de verpakking: 441 mm
- Diepte van de verpakking: 310 mm
- Brutowicht: 10 kg
- Nettogewicht: 8,5 kg

### Vermogen

- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz



Publicatiedatum  
2014-08-21

Versie: 2.1.5

12 NC: 8670 000 71442  
EAN: 08 71258 15791 59

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)