

Philips  
Draagbare CD-speler



AX5303

## Plat en schokbestendig

met draagbare afstandsbediening

De platte en schokbestendige AX5303 CD-speler is het allernieuwste op het gebied van draagbare muziek. Deze gestroomlijnde en robuuste speler levert krachtige prestaties. Dankzij de duurzame batterij en draagbare afstandsbediening geniet u onderweg optimaal van muziek.

### Bestand tegen elke beweging

- n.v.t.
- Duidelijk leesbaar dubbel LCD-scherm
- Draagbare afstandsbediening voor snelle toegang
- Geniet van maximaal 45 uur muziek

### Schokbestendig

- 45 seconden ESP™

### Nog betere bass-prestaties

- Digital Dynamic Bass Boost voor optimale bass bij elk volume
- Stereohoofdtelefoon met Bass Wave-technologie voor versterkte bass-tonen

### Geniet van allerlei verschillende soorten discs

- Speelt CD's, CD-R en CD-RW af

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Specificaties

## Geluid

- Akoestische feedback
- D/A-converter: 1-bit
- Frequentierespons: 20 - 20.000 Hz
- Uitgangsvermogen: 2 x 5 mW RMS
- Signaal-ruisverhouding: > 85 dB
- Geluidsverbetering: Digital Dynamic Bass Boost
- Volumeregeling: digitaal

## Audio afspelen

- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW afspelen
- Discafspeelmodi: Geheugen voor 30 nummers, Snel vooruit-/achteruitspoelen, Hold, Introscaan, Afspelen herhalen, Afspelen hervatten vanaf "stop", Shuffle
- Elektronische schokbeveiliging (CD): 45

## Connectiviteit

- DC-ingang: 4,0 mm, 4,5 V, Centre +
- Hoofdtelefoon: 3,5 mm
- Lijnuitgang: 3,5 mm

## Gemak

- Schermtype: LCD
- Indicaties: Batterijstatus, CD-functies, DBB, ESP, Tijd, nummer
- Afstandsbediening: Draagbare afstandsbediening in snoer



## Accessoires

- AC/DC-adapter: AY3170 (300 mA)
- Batterijen: AY3363 (Ni-MH, oplaadbaar)
- Hoofdtelefoon: SBC HE570/77S
- Meegeleverde accessoires: Gebruiksaanwijzing
- Etui: AY3267
- Afstandsbediening: AY3785 (in snoer, 6 toetsen)

## Afmetingen

- Afmetingen van eBox (B x H x D): 0 x 0 x 0 mm
- Behuizing: Hittebestendige behuizing
- Afmetingen van hoofdverpakking: 252 x 310 x 160 mm
- Hoeveelheid per omdoos: 6
- Gewicht van de omdoos: 4,18 kg
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 243 x 49 x 148 mm
- Verpakkingstype: D-box
- Productafmetingen (b x d x h): 137,5 x 137,5 x 23,3 mm
- Gewicht: 0,2 kg

## Vermogen

- Gebruiksduur batterij (CD's): 40
- Batterijtype: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
- Soort batterij: Oplaadbaar
- Oplaadbaar

# Kenmerken

## Slank, stevig en compact

**Duidelijk leesbaar dubbel LCD-scherm**  
Duidelijk leesbaar dubbel LCD-scherm

## Draagbare afstandsbediening

Draagbare afstandsbediening voor snelle toegang

## Maximaal 45 uur afspelen

Geniet van maximaal 45 uur muziek

## 45 seconden ESP™

Electronic Skip Protection is een handige functie waarmee u voorkomt dat muziek overslaat als uw CD-speler schokken ondervindt tijdens het joggen of wanneer u onderweg bent. Apparaten met Electronic Skip Protection hebben een intelligente elektronische buffer die de inhoud van de disc en de draaisnelheid van de laser automatisch aanpast en zo zorgt voor ongestoord luisterplezier.

## Digital Dynamic Bass Boost

Digital Dynamic Bass Boost is een intelligente bass booster die een maximale bass-versterking geeft. Bij een hoog volume levert dat geen geluidsvervorming op en bij een laag volume wordt niet ingeleverd op de lage bass-frequenties. Technologisch geavanceerde elektronica houdt continu het volume en de bass in de gaten en stelt beide heel nauwkeurig af om vervorming te voorkomen. Zo wordt een geoptimaliseerde bass verkregen. Met Digital Dynamic Bass Boost kunt u genieten van ongehoorde bass-weergave, ongeacht het geluidsvolume.

## Stereohoofdtelefoon met versterkte bass

Stereohoofdtelefoon met Bass Wave-technologie voor versterkte bass-tonen

## Speelt CD's, CD-R en CD-RW af

Speelt CD's, CD-R en CD-RW af



Publicatiedatum  
2011-07-21

Versie: 2.0.3

12 NC: 9073 101 00973  
EAN: 87 10895 79650 7

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)