



Philips Streamium
Stanice Wireless Music
Station s funkcemi Můj
pokoj, moje hudba a
Vysílání hudby – párty
režim!

Internetové rádio zdarma
Barevný displej

Streamium



WAS7500

Zpřístupněte svou hudbu

Vychutnejte si všechnu svou hudbu v každém pokoji – a to bezdrátově

Se stanicemi WAS7500 umístěnými v domácnosti můžete okamžitě bezdrátově přehrávat svou oblíbenou hudbu z hudební základny nebo počítače. Vychutnejte si Hi-Fi kvalitu zvuku v tomto velmi tenkém systému.

Trvalé potěšení z poslechu - bezdrátové

- Bezdrátový přenos mezi hudební základnou a stanicemi
- Vychutnejte si internetové rádio
- Bezdrátový přenos z počítače přes rozhraní UPnP
- Připojení USB Direct přehrává hudbu přímo z disků USB flash

Snadná navigace a ovládání

- Vysílání hudby: Poslouchejte stejnou hudbu na všech stanicích
- Music Follows Me: přenos hudby z jedné místnosti do druhé
- Jednoduché a intuitivní uživatelské rozhraní se zobrazením obalů alb
- Můj pokoj, moje hudba: poslouchejte různou hudbu v každé místnosti

Kvalitní reprodukce zvuku

- Celkový výstupní výkon 30 W RMS
- Vestavěné basové reproduktory pro hluboký, basový zvuk
- Reproduktory Super Sound Panel pro čisté střední a vysoké frekvence

PHILIPS

Přednosti

Bezdrátový přenos

Díky bezdrátovému přenosu není třeba stahovat a ukládat velké hudební soubory na tomto audio zařízení. Místo toho můžete poslouchat své oblíbené skladby, které jsou neustále přenášeny do všech hudebních stanic – současně. Nechte hudbu, aby vás pomocí funkce Music Follows me sledovala z místnosti do místnosti – nemusíte skladby opakovaně vyhledávat a přehrávat. Funkce Vysílání hudby vysílá současně požadovanou hudbu ze základny do jednotlivých stanic. S funkcí Můj pokoj, moje hudba si může kterýkoli člen rodiny užít vybranou hudbu z uložené sbírky v jakékoli místnosti vybavené bezdrátovou hudební základnou nebo stanicí.

Vysílání hudby do stanic

Buďte DJ na své domácí oslavě a vysílejte oblíbenou taneční hudbu z bezdrátové hudební

základny současně do všech bezdrátových hudebních stanic v různých částech domácnosti. Skvělé pro večírky!

Music Follows Me

Funkce Music Follows Me umožňuje přenášet oblíbenou hudbu z místnosti do místnosti bez nutnosti opakované navigace a přehrávání určité skladby. Jednoduchým stisknutím tlačítka vás bude oblíbená skladba následovat všude, kam půjdete.

Vychutnejte si internetové rádio

Internetové rádio je audio služba, která je přenášena prostřednictvím sítě Internet. Jedním z nejpoužívanějších formátů je MP3. Některé internetové stanice jsou přidružené k ‚pozemním‘ rádiovým stanicím, zatímco jiné jsou pouze na síti Internet, jsou nezávislé a šíří svá vysílání pouze prostřednictvím sítě World

Wide Web. Díky internetovému rádiu si můžete vychutnat přístup k online rádiovým stanicím z celého světa a poslouchat široké spektrum žánrů; mít přístup ke zprávám, sportu a novinkách ze světa zábavy, nebo se připojit k oblíbeným nebo skrytým stanicím celé Evropy.

Můj pokoj, moje hudba

Díky funkci Můj pokoj, moje hudba si může každý člen rodiny vybrat a přehrávat svou oblíbenou hudbu ze sbírek uložených v bezdrátovém hudebním centru Streamium. Technologie přístupu více uživatelů přenáší hudbu z bezdrátové hudební základny, která byla vybrána určitou bezdrátovou hudební stanicí. Jedna centrála Streamium může přenášet hudbu až do pěti stanic, což nabízí šest různých hudebních voleb do libovolné místnosti – současně a okamžitě.



My room my music



Music broadcast



My room my music



Music follows me



Music broadcast



InternetRadio



UPnP



WiFi CERTIFIED

Specifikace

Zvuk

- Nastavení ekvalizéru: Classic, Jazz, Neutrální, Pop, Rock, Techno
- Hudební výkon: 60 W
- Vylepšení zvuku: Tři úrovně nastavení DBB, Ekvalizér, Incredible Surround, Regulace výšek a basů, Inteligentní ekvalizér, Digitální zesilovač třídy "D"
- Typ: Reprodukce Super Sound Panel
- Ovládání hlasitosti: Ovládání hlasitosti nahoru/dolů
- Výstupní výkon (RMS): 2 x 10 W + 10 W

Reprodukce

- Vestavěné reproduktory: 2
- Typ reproduktorů: Integrovaný subwoofer, Super Sound Panel, Pevně připojené

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: MP3, PCM, WMA, AAC bez technologie DRM (m4A)
- Režim přehrávání z pevného disku: Album, Žánr, Seznam skladeb, Všechny skladby, Stejný interpret, Stejný žánr, Nekomprimované skladby
- Režim datového toku z pevného disku: Bezdrátový přenos Wi-Fi do 5 stanic, „Můj pokoj, moje hudba“, „Music Follows Me“, „Vysílání hudby“
- Podpora ID3 tagů: Ano
- Režimy USB Direct: Přehrávání/pauza, Předchozí/ další, Funkce stop
- Vzkovací frekvence: 8 kHz - 48 kHz (MP3)
- Přenosová rychlost formátu MP3: 8-320 kb/s a variabilní
- Přenosová rychlost formátu WMA: až 192 kb/s, CBR/VBR

Tuner/přijem/vysílání

- Automatické digitální ladění: Ano
- Automatické ukládání: Ano
- Počet kanálů předvoleb: 50
- Systém RDS: Zprávy, Typ programu, Informace o stanici
- Pásmo tuneru: VKV

Možnosti připojení

- Anténa: VKV, dipólová
- Konektor cinch vstupu audio: Analogový konektor AUX (základna/stanice)

- Vstup Aux: Linkový vstup
- Sluchátka: 3,5 mm
- Spotřeba: 220 - 240 V, 50 Hz
- Bezdrátová připojení: Bezdrátový adaptér LAN (802,11g)
- Bezdrátová síť Universal Plug & Play: Podporuje
- Připojení k síti LAN: Ethernet (RJ 45) 1x

Pohodlí

- Podsvětlení: Ano
- Barva podsvětlení: Bílý
- Typ displeje: LCD
- úsporný pohotovostní režim: 1 W
- Konektor sluchátek: Ano
- Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Holandština, Angličtina, Francouzština, Němčina, Italská, Španělština
- Dálkový ovladač: Jednopásmová
- Indikace úrovně signálu: Ano
- Možnost montáže na stěnu nebo na strop: Možnost montáže na stěnu
- správa digitálního obsahu: Software WADM je součástí balení

Příslušenství

- Baterie: 2 x baterie AAA
- Dálkový ovladač: Jednocestný dálkový ovladač
- Záruční list: Záruční list
- CD-ROM: Instalační disk CD-ROM a software WADM
- Dodávané příslušenství: anténa VKV
- Stručný návod k rychlému použití: Angličtina, francouzština, španělština, italská, holandská, němčina, finština, norština, švédština, dánština, portugalština
- Uživatelský manuál: Angličtina, francouzština, španělština, italská, holandská, němčina, finština, norština, švédština, dánština, portugalština

Rozměry

- Rozměry obalu (š x h x v): 430 mm x 170 mm x 346 mm
- Hmotnost velkoobchodního balení: 5.1 kg
- Rozměry výrobku (ŠxHxV): 387 mm x 128 mm x 272 mm
- Hmotnost přístroje: 3,64 kg



Datum vydání 2018-03-30

Verze: 4.0.7

12 NC: 8670 000 30233
EAN: 87 12581 33662 2

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Některé funkce vyžadují podporu širokopásmového přístupu k internetu