

Philips
Interná mechanika

DVD

18x Prepisovačka

SPD6002BD



Zapis. údaje a vytváraj. etikety na DVD pomocou jedného zariadenia

Spôľahlivosť a kompatibilita

Váš disk, váš projekt. Prečo písať rukou, keď môžete vytvoriť vaše vlastné profesionálne potlače, ktoré odrážajú vaše spomienky.

Buďte svedkom najnovšej technológie

- Jednotka s funkciou LightScribe
- Dvojvrstvá zapisovacia mechanika na +R a -R, DL médiá
- DVD RAM zväčší vašu úložnú kapacitu

Majstrovský výkon

- 8 x zapisovanie na DVD+R DL
- 8,5 GB úložná kapacita na jednostrannom disku s dvojvrstvou
- 18 x rýchlosť zápisu

Mimoriadna spoľahlivosť a mohutnosť

- Dynamická kalibr. zaisťuje kvalitu zápisu pri vysokej rýchlosti
- Bezpečné a spoľahlivé prepisovanie bez prerušenia

Užitočná funkcia

- CD, DVD napaľovačka, tlačiareň v jednom
- Plug & Play umožňuje jednoduchšiu inštaláciu
- Iba otočte disk a označte ho pomocou trojkrokovej príručky

PHILIPS
sense and simplicity

Technické údaje

Rýchlosť zapisovania

- **CD-R:** 48 x (7 200 KB/s) pomocou CAV
- **DVD+R:** 18 x (24 300 KB/s) pomocou CAV
- **DVD+R DL:** 8 x (10 800 KB/s) pomocou Z-CLV
- **DVD-R:** 18 x (24 300 KB/s) pomocou CAV
- **DVD-R DL:** 8 x (10 800 KB/s) pomocou Z-CLV
- **DVD-RAM:** 12 x (16 200 KB/s) pomocou PCAV

Rýchlosť prepisovania

- **CD-RW:** 24 x (3600 KB/s) pomocou CAV
- **DVD+RW:** 8 x (10 800 KB/s) pomocou CLV
- **DVD-RW:** 6 x (8 100 KB/s) pomocou CLV

Rýchlosť čítania

- **Čas prístupu:** 160 ms
- **Veľkosť vyrovnávacej pamäte:** 2 MB
- **CD-R:** 48 x (7 200 KB/s) pomocou CAV
- **DVD ROM:** 16 x (21 600 KB/s) pomocou CAV
- **RAM:** 5 x (6750 KB/s) pomocou PCAV

Prípojiteľnosť

- **Rozhranie:** Rozhranie IDE (ATAPI)
- **Iné pripojenia:** 12 V DC napájanie, Konektor rozhrania IDE, Výber premostenia Master/Slave, Analógový audio Ľavý/Pravý výstup, Sieťový konektor DC, Výstup digitálneho audia

Užitočná funkcia

- **Jednoduchá inštalácia:** Plug & Play
- **Jednoduché používanie:** Príručka s návodmi, krok za krokom

Príslušenstvo

- **Zahrnuté príslušenstvo:** 4 skrutky na pripevnenie, Disk CD-ROM so softvérom + manuál, Disky LightScribe, Rýchla inštalácia príručka, Manuál používateľa

Systémové požiadavky

- **Miesto na pevnom disku:** 650 MB
- **Operačný systém počítača:** Windows® XP, 2000 so SP4
- **Procesor:** Procesor Pentium 4 1,3 GHz alebo rýchlejší
- **Pamäť RAM:** 128 MB

Rozmery

- **Hmotnosť produktu:** <0,9 kg
- **Rozmery produktu (ŠxHxV):** 146 x 170 x 42 mm

Napájanie

- **Typ adaptéra:** DC 5V/12V
- **Spotreba energie:** 25 W

Technické špecifikácie

- **Vlhkosť:** 15 - 80 %RH (žiadna kondenzácia)
- **Prevádzkový rozsah teploty:** 5 - 50 °C
- **Bezp. normy:** EN60950, EN60825, UL1950
- **Normy EMC:** EN55022, EMS55024, FCC Part 15
- **Rozsah teploty pri uskladnení:** -40 - 65 °C

Vnútrotný kartón

- **I2 NC:** 8670 000 27148
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 31709 6
- **Hmotnosť brutto:** 1/2 " kg
- **Výška:** 260 mm
- **Dĺžka:** 210 mm
- **Množstvo:** 1
- **Šírka:** 107 mm

Vonkajšia lepenka

- **I2 NC:** 867000027148
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 31712 6
- **Hmotnosť brutto:** 2 kg
- **Výška:** 230 mm
- **Dĺžka:** 270 mm
- **Množstvo:** 2
- **Šírka:** 230 mm

Vonkajší obal 2

- **I2 NC:** 8670 000 27148
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 31715 7
- **Množstvo:** 128

Údaje o balení

- **I2 NC:** 867000027148
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 31709 6
- **Hmotnosť brutto:** 1/2 " kg
- **Výška:** 260 mm
- **Dĺžka:** 210 mm
- **Šírka:** 107 mm

Softvér

- **Ahead Nero Suite 6:** EasyWrite Reader 4, InCD 4, Nero Burning Rights 1, Nero Burning Rom 6, Nero media Player 1, Nero Vision express 2

Najdôležitejšie funkcie

LightScribe

Funkcia LightScribe posielala značkovače a nemotorné nalepovacie štítky nenávratne do minulosti! Jednoducho otočte vaše špeciálnym povrchom pokryté zapisovateľné prepisovateľné médium CD alebo DVD, znova ho vložte do jednotky a 'vypáľte' fantastické etikety v kvalite profesionálnych sieťotlačových etikiet. Pomocou dodaného softvéru môžete kombinovať text a vlastnú grafiku, dokonca ich pridávať na etiketu aj neskôr. Takto sa vo vašom archíve filmov, hudby, fotografií a údajových súborov zorientujete ešte ľahšie ako doteraz.

Dynamická kalibrácia

Dynamická kalibrácia optimalizuje kvalitu zápisu DVD vo vysokorychlostných mechanikách DVD+RW.

Dual formát zapis. mechanika na +/- DL

Nová mechanika umožňuje zapisovanie na +R a -R 8,5 GB dvojvrstvové médiá

Napaľovačka a tlačiareň v jednom

Technológia LightScribe pridáva k vašej napaľovačke CD a DVD funkciu tlače etikiet.

Plug & Play

Plug & Play vám poskytuje možnosť pracovať bez vykonávania zložitých inštalčných procedúr alebo technických analýz pri pridávaní nového komponentu.

Neprerušované prepojenie

Neprerušované prepojenie predchádza strate diskov spôsobenej chybami pri zapisovaní

8,5 GB úložná kapacita

Jednostranný disk s dvojitou vrstvou s úložnou kapacitou 8,5 GB

DVD RAM

Podpora formátu DVD RAM, ktorá z tejto mechaniky robí všestrannú mechaniku s podporou formátov CD, DVD Rom a DVD RAM.



Dátum vydania
2009-01-22

Verzia: 2.0.6

I2 NC: 8670 000 31919
EAN: 87 12581 34856 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com