



Philips  
Sistema audio micro  
classico

10 W

MCM166

## Ossessionati dal suono

Rilassati ascoltando ottima musica

Audio perfetto grazie al sistema di riproduzione musicale micro classico di Philips, compatto ed elegante. I tuoi brani preferiti su CD o MP3 o tramite riproduzione USB diretta sono ottimizzati e arricchiti dal potente Dynamic Bass Boost.

### Ascolta la tua musica da diverse sorgenti

- Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW
- USB diretta per la riproduzione di musica MP3/WMA
- Sintonizzazione digitale con stazioni preselezionate per una maggiore comodità

### Prestazioni audio di qualità

- Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante
- Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale

### Arricchisci la tua esperienza audio

- Potenza totale in uscita 10 W RMS

# PHILIPS

## In evidenza

### Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW



La tecnologia di compressione audio consente di ridurre i file musicali digitali di grandi dimensioni fino a 10 volte senza compromettere la qualità audio. MP3 o WMA sono due formati di compressione che ti consentono di ascoltare un mondo di musica digitale sul tuo lettore Philips. Scarica le canzoni MP3 o WMA dai siti musicali autorizzati su Internet o crea i tuoi file musicali MP3 o WMA estraendo i brani dai CD audio e trasferendoli sul lettore.

### USB diretta



Con la modalità USB diretta, basta collegare il dispositivo Philips alla porta USB dell'impianto e la musica digitale verrà riprodotta direttamente dal dispositivo Philips.

### Tuner digitale con preselezioni



Basta sintonizzarsi sulla stazione da preimpostare e tenere premuto l'apposito pulsante per memorizzare la frequenza. Grazie alle stazioni preimpostate, è possibile accedere velocemente ai propri programmi preferiti senza dover risintonizzare manualmente la frequenza tutte le volte.

### Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.

### controllo audio digitale



Digital Sound Control offre una vasta scelta di comandi pre-impostati Jazz, Rock, Pop e Classic utilizzabili per ottimizzare gli intervalli di frequenza dei differenti stili musicali. Ciascuna modalità utilizza la tecnologia di equalizzazione grafica per la regolazione automatica del bilanciamento dell'audio in modo da migliorare le frequenze dello stile musicale prescelto. Infine, Digital Sound Control semplifica le operazioni per ottenere il massimo dai brani musicali impostando con precisione il bilanciamento del suono in corrispondenza del tipo di musica riprodotta.

### 10 W RMS



Il sistema musicale Philips è dotato di una potenza totale in uscita di 10 W RMS. RMS è l'acronimo di Root Mean Square, ossia una misura tipica della potenza audio, o piuttosto, della potenza elettrica trasferita da un amplificatore audio a un altoparlante che viene misurata in Watt. La quantità di potenza elettrica trasferita all'altoparlante e la relativa sensibilità determinano la potenza sonora generata. Più alto è il numero di Watt, migliore è la potenza sonora emessa dall'altoparlante.



# Specifiche

## Audio

- Potenza in uscita: 2 x 5 W RMS
- Funzioni audio avanzate: Dynamic Bass Boost, 4 modalità di controllo audio digitale
- Controllo del volume: su/giù

## Altoparlanti

- Driver altoparlanti: Woofer da 3"

## Riproduzione audio

- Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, WMA-CD
- Modalità riproduzione dischi: Funzioni di ripr. casuale/programmazione/ripet. normale
- Modalità di riproduzione USB diretta: Indietro veloce/avanti veloce, Play/pausa, Precedente/successivo, Riproduzione programmi, ripeti, riproduzione casuale, Stop

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande sintonizzatore: stereo FM, MW
- Stazioni preimpostate: 20
- Antenna: Antenna pigtail fissa FM
- Ottimizzazione del sintonizzatore: Sintonia digitale automatica, Scansione automatica

## Connettività

- Uscita audio/video: Cuffia (3,5 mm)
- Link MP3: Ingresso stereo da 3,5 mm

## Funzioni utili

- Sveglia: sveglia tramite CD, radiosveglia
- Orologio: Su display principale, spegnimento automatico
- Tipo di caricatore: Superiore
- Tipo display: Display LCD
- Colore retroilluminazione: Blu

## Accessori

- Telecomando
- Altre: Antenna FM/MW, Guida rapida
- Manuale utente: Inglese, Multilingue
- Garanzia: Libretto di garanzia internazionale

## Dimensioni (lxpxa)

- Peso lordo: 4,75 Kg
- Dimensioni altoparlante principale (L x P): 134 x 153 mm
- Altezza altoparlante principale: 233 mm
- Profondità unità principale: 209 mm
- Larghezza imballo: 370 mm
- Altezza unità principale: 231 mm
- Altezza imballo: 270 mm
- Larghezza unità principale: 147 mm
- Spessore imballo: 326 mm

## Assorbimento

- Alimentazione: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz
- Alimentazione: 220 - 240 V



Data di rilascio  
2014-07-18

Versione: 2.0.4

12 NC: 8670 000 42975  
EAN: 87 12581 44872 1

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)