



Philips
Програвач компакт-
дисків

DAB
КОМПАКТ-ДИСКИ

AZB200

Насолоджуйтеся музикою усюди

Беріть гучну музику зі собою в дорогу завдяки цій портативній стереосистемі з можливостями відтворення DAB, FM-радіо та різних типів компакт-дисків

Насолоджуйтеся музикою з різних джерел

- DAB+, DAB та FM для повноти прослуховування
- Відтворення CD, CD-R та CD-RW
- Аудіовхід для легкого портативного відтворення музики

Легкість у використанні

- Можливість програмування 20 доріжок CD
- Довільне/повторюване відтворення компакт-диска для персоналізованого прослуховування музики

PHILIPS

Специфікації

Відтворення аудіо

- Відтворення з носіїв: компакт-диски, CD-R, CD-RW
- Режими відтворення дисків: Швидка прокрутка вперед/назад, Пошук наступної/попередньої доріжки, повторюване/довільне/програмоване

Зручність

- Тип завантаження: згори
- Тип дисплея: РК-дисплей

Тюнер/Прийом/Передача

- Діапазони тюнера: FM
- Тип антени: Телескопічне
- DAB/DAB+: Інформаційний дисплей, Меню
- Вдосконалення тюнера: автоматичне цифрове налаштування

Звук

- Регулятор гучності: поворотний (аналоговий)
- Вихідна потужність: 2 x 1 Вт RMS
- Звукова система: Стерео

Гучномовці

- Кількість вбудованих гучномовців: 2

Під'єднання

- Аудіовхід (3,5 мм)

Акcesуари

- Кабелі/з'єднання: Адаптер постійного/змінного струму
- Посібник користувача
- Гарантія: Гарантійний талон

Потужність

- Тип батареї: Розмір C (LR14)
- Напруга батареї: 1,5 В
- Кількість батарей: 6
- Тип живлення: 100–240 В

Розміри

- Глибина упаковки: 159 мм
- Висота упаковки: 244 мм
- Ширина упаковки: 262 мм
- Глибина головного блока: 212 мм
- Висота головного блока: 131 мм
- Ширина головного блока: 240 мм
- Вага з упаковкою: 1,9 кг
- Вага виробу: 1,4 кг

Основні

DAB+, DAB та FM

Цифрове радіомовлення DAB+/DAB (Digital Audio Broadcasting) – це новий спосіб радіомовлення (крім аналогової передачі FM) через мережу наземних передавачів. Воно пропонує слухачам більший вибір та інформацію, що надається у вигляді чіткого звуку без потрiскувань. Технологія дозволяє приймачеві фіксуватися на найпотужнішому сигналі, який можна знайти. Завдяки цифровим станціям DAB+ або DAB немає потреби запам'ятовувати частоти, а приймачі налаштовуються на назву станції, тому не потрібно підкручувати частоти у дорозі.

Відтворення CD, CD-R та CD-RW



Вироби компанії Philips сумісні з багатьма дисками, доступними на ринку. Ця аудіосистема дозволяє відтворювати музику з дисків CD, CD-R та CD-RW. Сумісність із CD-RW (компакт-дисками з можливістю перезапису) означає, що Ваша аудіосистема може відтворювати як компакт-диски з можливістю запису (CD-R), так і компакт-диски з можливістю перезапису (CD-RW). Диски CD-R можна записати один раз і відтворювати на будь-якому програвачі компакт-дисків, а диски CD-RW можна записувати й перезаписувати безліч разів і відтворювати лише на сумісних програвачах компакт-дисків.

Довільне/повторюване відтворення компакт-диска



Функція "Довільно/Повтор" допомагає позбутися від нудного прослуховування музики в тому самому порядку. Після завантаження улюблених пісень на програвач потрібно лише вибрати один із режимів – "Довільно" або "Повтор" – для відтворення доріжок у різних режимах. Насолоджуйтеся щоразу іншим та унікальним відтворенням музики із програвача.

Можливість програмування 20 доріжок CD

Функція відтворення програмованих доріжок компакт-диска дозволяє відтворювати улюблені доріжки в потрібному порядку.



Дата випуску 2022-05-16

Версія: 2.0.4

12 NC: 8670 001 48442
EAN: 69 51613 99083 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com