

Philips  
DVD home cinema-  
systeem



HTS6600



## Hoogwaardig Surround Sound

met Ambisound

Dankzij Ambisound zorgt de HTS6600 via slechts twee luidsprekers voor een fantastische meerkanaals Surround-ervaring in elk type kamer. Het eenvoudig te installeren systeem, dat aan de wand kan worden gemonteerd, is geschikt voor elk interieur.

### Breng audio en video tot leven

- Ambisound voor Surround Sound via minder luidsprekers
- Smart Surround optimaliseert de Surround-instellingen automatisch
- DoubleBASS voor extra diep bass-geluid
- HDMI 1080i met High Definition video upscaling

### Past overal, in elke levensstijl

- Verticale luidsprekers voor wandmontage bij uw Flat TV
- Geavanceerd ontwerp dat past bij elke Flat TV
- Snelle en eenvoudige installatie zonder gedoe

### Aansluitingen voor allerlei bronapparaten

- Directe aansluiting op USB geeft foto's en muziek weer vanaf USB-flashstations
- MP3-lijningang voor het afspelen van muziek vanaf draagbare mediaspelers



asimpleswitch.com

# PHILIPS

sense and simplicity

# Kenmerken

## Ambisound

De Ambisound-technologie levert een fantastische multikanaals Surround-ervaring met minder luidsprekers. Dit zorgt voor een meeslepende 5.1-geluidservaring. Het maakt hierbij niet uit waar u zich in de ruimte bevindt en wat de vorm en de grootte van de ruimte is. Ook heeft u geen last van rommel van meerdere luidsprekers en kabels. Ambisound levert meer geluid met minder luidsprekers door het gecombineerde effect van het psycho-akoestische fenomeen, arrayverwerking en de precieze plaatsing van de driver.

## Smart Surround

De ultieme luisterervaring zonder dat u instellingen moet aanpassen elke keer dat u andere muziek opzet of aan een andere film begint. In tegenstelling tot normale 5.1-systemen met standaardinstellingen voor meerkanaals Surround Sound, past Smart Surround de instellingen automatisch aan uw muziek of film aan.

## DoubleBASS

DoubleBASS zorgt ervoor dat u zelfs de diepste bastonen uit compacte subwoofers hoort. Het pikt de lage frequenties op en genereert deze in het hoorbare bereik van

de subwoofer, waardoor het geluid met kracht en flair wordt weergegeven en u kunt genieten van een volwaardige en onbeperkte luisterervaring.

## HDMI 1080i

HDMI staat voor High Definition Multimedia Interface. Dit is een directe digitale verbinding voor digitale HD-video en digitale meerkanaals audio. HDMI levert een perfecte beeld- en geluidskwaliteit zonder enige ruis, doordat het signaal niet naar analoog hoeft te worden omgezet. HDMI is volledig compatibel met oudere versies van DVI (Digital Video Interface).



# Specificaties

## Beeld/scherm

- Beeldverbetering: High Definition (720p, 1080i), Video upscaling, Progressive Scan

## Geluid

- Geluidssysteem: Ambisound, Dolby Digital, DTS, Dolby Prologic II, Stereo
- Geluidsverbetering: Smart Surround, DoubleBass, Treble- en basregeling
- Equalizer-instellingen: Actie, Rock, Concert, Klassiek, Drama, Jazz, MTV, RnB, Games, Party, Tekenfilms, Lounge, Sport, Nieuws

## Luidsprekers

- Luidsprekertypen: 2 verticale luidsprekers
- Luidsprekers: 8 x 2 inch full-range woofers
- Luidsprekerimpedantie: 6 ohm
- Subwoofertype: Actief
- Subwoofer: 1 x 6,5 inch Long Throw-woofer
- Subwooferimpedantie: 4 ohm
- Frequentiebereik subwoofer: 30 - 120 Hz

## Videoweergave

- Compressie-indelingen: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Media afspelen: DVD-video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video-CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Afspeelsysteem voor videodiscs: PAL, NTSC

## Audioweergave

- Compressie-indeling: MP3, WMA
- Media afspelen: Audio-CD, CD-R/RW, USB Flash Drive
- MP3-bitsnelheden: 32 - 256 kbps en VBR

## Stilstaande beelden weergeven

- Compressieformaat van foto: JPEG
- Media afspelen: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB Flash Drive
- Beeldverbetering: Diapresentatie met muziek, Roteren, Zoom

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: AM, FM
- RDS: Zendernaam

## Connectiviteit

- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: MP3-lijningang, USB
- Aansluitingen aan de achterkant: HDMI-uitgang, Component Video-uitgang, SCART1 (CVBS, RGB uit), TV-ingang (aansluiting van 3,5 mm), Verbinding (met voeding)
- Subwoofer (voeding): Digitale coax-ingang, AUX-ingang (cinch, 2 paar), FM-antenne, AM/MW-antenne, Easy-Fit-luidsprekeraansluitingen, Verbinding (met hoofdunit)

## Afmetingen

- Afmetingen apparaat (met standaard) (B x H x D): 370 x 76 x 242 mm
- Gewicht apparaat (met standaard): 3,5 kg
- Breedte luidspreker (met standaard): 180 mm
- Hoogte luidspreker (met standaard): 420,5 mm
- Diepte luidspreker (+ standaard): 180 mm
- Gewicht luidspreker (met standaard): 2,32 kg
- Afmetingen van subwoofer (B x H x D): 295 x 443 x 295 mm
- Gewicht van de subwoofer: 9,1 kg
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 841 x 359 x 527 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 22,8 kg

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Snelstartgids, Gebruiksaanwijzing, Afstandsbediening, Batterijen voor afstandsbediening, Volledige SCART-kabel, MP3-lijningangkabel, AM-antenne, FM-antenne, Verbindingskabel, Luidsprekerkabels, Netsnoer, Muursteun, Wereldwijde garantietafel

## Vermogen

- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 1 W



Publicatiedatum  
2012-07-06

Versie: 2.0.15

12 NC: 8670 000 26939  
EAN: 87 12581 31557 3

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)