

Philips
Sistema Home Theater
DVD



HTS6600



HDMI



High performance surround sound

con Ambisound

Dotato di tecnologia Ambisound, il modello HTS6600 offre un audio multicanale surround da soli due altoparlanti, in qualsiasi tipo di stanza. Questo sistema, facile da configurare e montabile a muro, offre delle qualità audio e video ottimali ed è adatto per ogni tipo di interno.

Dai vita all'audio e al video

- Ambisound per un audio surround multicanale pieno e pulito
- Smart Surround ottimizza automaticamente le impostazioni surround
- DoubleBASS per bassi dinamici e profondi
- HDMI 1080i con upscaling video ad alta definizione

Si adatta a qualsiasi spazio e stile di vita

- Altoparlanti verticali che possono essere montati a parete con il tuo Flat TV
- Design elegante per adattarsi a qualsiasi tipo di Flat TV
- Impostazione rapida e semplice per installazioni senza difficoltà

Collegati e prova le diverse sorgenti

- Collegamento USB diretto per foto e musica da unità flash USB
- Ingresso MP3 per la riproduzione musicale da lettori MP3 portatili



PHILIPS
sense and simplicity

Specifiche

Immagine/Display

- **Miglioramento dell'immagine:** High Def (720p, 1080i), Alza ris. video, Scansione progressiva

Audio

- **Sistema audio:** Ambisound, Dolby Digital, DTS, Dolby Prologic II, Stereo
- **perfezionamento audio:** Smart Surround, DoubleBass, Controllo alti e bassi
- **Impostazioni equalizzatore:** Azione, Rock, Concert, Classic, Dramma, Jazz, MTV, RnB, Giochi, Festa, Cartoon, Lounge, Sport, News

Altoparlanti

- **Tipi di altoparlanti:** 2 altoparlanti verticali
- **Driver altoparlanti:** 8 x 2" woofer tipo Full range
- **Impedenza altoparlanti:** 6 ohm
- **Tipo di subwoofer:** Attivo
- **Driver subwoofer:** 1 woofer Long Throw da 6,5"
- **Impedenza subwoofer:** 4 ohm
- **Gamma di frequenza subwoofer:** 30-120 Hz

Riproduzione video

- **Formati di compressione:** DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- **Supporti di riproduzione:** DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- **Sistema riproduzione videodischi:** PAL, NTSC

Riproduzione audio

- **Formato di compressione:** MP3, WMA
- **Supporti di riproduzione:** CD Audio, CD-R/RW, Unità flash USB
- **Velocità trasmissione MP3:** 32-256 Kbps e VBR

Riproduzione fermo immagine

- **Formato di compressione immagini:** JPEG
- **Supporti di riproduzione:** CD-R/RW, DVD+R/+RW, Unità flash USB
- **Miglioramento dell'immagine:** Presentazione con musica di sottofondo, Ruota, Zoom

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- **Bande del sintonizzatore:** AM, FM
- **RDS:** Nome stazione

Connettività

- **Collegamenti frontali / laterali:** MP3 Line-in, USB
- **Collegamenti posteriori:** Uscita HDMI, Uscita Component Video, SCART I (CVBS, uscita RGB), Ingresso TV (jack da 3,5 mm), Interconnessione (a Power Box)
- **Subwoofer (Power Box):** Ingresso digitale coassiale, Ingresso AUX (cinch, 2 coppie), Antenna FM, Antenna AM/MW, Connettori altoparlante Easy-Fit, Interconnessione (all'unità principale)

Dimensioni

- **Dimensioni apparecchio con supporto (L x A x P):** 370 x 76 x 242 mm
- **Peso set (supporto incl.):** 3,5 Kg
- **Larghezza altoparlante (supporto incl.):** 180 mm
- **Altezza altoparlante (supporto incl.):** 420,5 mm
- **Profondità altoparlante (supporto incl.):** 180 mm
- **Peso altoparlante (supporto incl.):** 2,32 Kg
- **Dimensioni Subwoofer (L x A x P):** 295 x 443 x 295 mm
- **Peso subwoofer:** 9,1 Kg
- **Dimensioni imballaggio (L x A x P):** 841 x 359 x 527 mm
- **Peso incluso imballaggio:** 22,8 Kg

Accessori

- **Accessori inclusi:** Guida rapida, Manuale dell'utente, Telecomando, Batterie per telecomando, Cavo SCART completo, Cavo ingresso MP3, Antenna AM, antenna FM, Cavo di interconnessione, Cavi degli altoparlanti, Cavo alimentazione, Staffa per montaggio a parete, Foglio di garanzia internazionale

Alimentazione

- **Alimentazione:** 220-240 V, 50 Hz
- **Consumo energetico in stand-by:** <1 W

Caratteristiche principali del prodotto

Ambisound

La tecnologia Ambisound è in grado di produrre audio surround multicanale davvero avvolgente con meno altoparlanti. Consente di provare un'esperienza audio 5.1 coinvolgente senza i limiti dovuti alla posizione d'ascolto fissa, alla forma o alle dimensioni della stanza e senza la confusione creata da tanti altoparlanti e cavi. Grazie agli effetti combinati dei fenomeni psicoacustici, l'elaborazione di array e la precisa angolatura dei driver, Ambisound fornisce un audio migliore con un minor numero di altoparlanti.

Smart Surround

Goditi la migliore esperienza d'ascolto senza dover modificare le impostazioni ogni volta che cambi disco o passi da un film all'ascolto di musica. A differenza dei normali impianti 5.1 basati su impostazioni multicanale predefinite, Smart Surround modifica automaticamente le impostazioni dell'audio surround adattandole alla musica codificata in stereo o ai film con contenuti multicanale.

DoubleBASS

Il sistema DoubleBASS riproduce anche i bassi più profondi attraverso i subwoofer compatti, catturando le basse frequenze e ricreandole nella gamma udibile dei subwoofer, per darti un audio più corposo e vivace e un'esperienza di ascolto senza compromessi.

HDMI 1080i

HDMI significa interfaccia multimediale ad alta definizione. Si tratta di una connessione digitale diretta in grado di supportare video HD digitale e audio multicanale digitale. L'eliminazione della conversione dei segnali analogici consente di ottenere una perfetta qualità delle immagini e dell'audio e l'assoluta assenza di rumore. L'HDMI è compatibile con le versioni DVI (Digital Video Interface) precedenti.



Data di rilascio
2009-01-22

Versione: 2.0.14

12 NC: 8670 000 26939
EAN: 87 12581 31557 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com