

Philips  
Classic Micro Music  
System

- Dockingstation til iPod/iPhone
- DAB+

DCB188



## Besat af lyd

Slap af til skøn musik

Tilslut strømmen - og få fyldig lyd - når du sætter din iPod/iPhone i dockingstationen og oplader den på dette Philips Micro System med dynamisk basforstærkning. Nyd at stille ind på din yndlingsmusik eller tusindvis af fantastiske stationer på DAB-radio.

### Nyd DAB-radio i digital kvalitet

- Klar DAB+-radio uden støj
- DAB- og FM-kompatibel til komplette radiooplevelser

### Nyd din musik fra flere kilder

- Afspil og oplad din iPod/iphone samtidigt
- Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- MP3 Link til bærbar musikafspilning

### Gør din lydoplevelse bedre

- Samlet udgangseffekt på 15 W RMS
- Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd
- Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.

### Nem at anvende

- Dock en iPod/iPhone, selv med etuiet på
- Én enkelt fjernbetjening til systemet og iPod

# PHILIPS

## Vigtigste nyheder

### Dynamisk basforstærkning



Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj - med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.

### Klar DAB+-radio uden støj



DAB+ (Digital Audio Broadcasting) digital radio er en ny metode til at udsende radio via et mastbaseret netværk i forhold til analog FM-transmission. Det giver lytterne flere valgmuligheder og informationer, der leveres i en krystallklar, støjfri kvalitet. Teknologien gør receiveren i stand til at låse på det kraftigste signal, den kan finde. Med digitale DAB+-stationer skal du ikke huske frekvenser, og tunerens

indstilles ud fra stationsnavne, så du aldrig skal finde en anden sender, mens du kører.

### Sæt iPod/iPhone i dock med etuier på



Smart designet docking-port med fjederudløser kan nemt anvendes til en hvilken som helst iPod eller iPhone uden særlige adaptere. Den fungerer endda med de fleste typer etuier siddende på - sæt blot din iPod eller iPhone i docken, som den er. Nu kan du virkelig nyde din musik uden problemer.

### MP3 Link



MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare medieafspillere. Ud over fordelene ved at kunne nyde din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne lyd kvalitet er MP3-linket også yderst bekvemt, da det eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.

## Specifikationer

### Audio Playback

- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD
- Afspilningstilstand: Programmering af 20 spor, Gentag ét/alle/program, Hurtigt frem/tilbage, Søg efter næste/foregående spor, Gentag afspilning, Shuffle-afspilning
- Loader-type: Top
- Afspilningstilstand i holder: Hurtigt frem/tilbage, Næste/Foregående spor, Afspil og Pause, Oplader iPhone, Oplader iPod

### Lyd

- Udgangseffekt: Samlet udgangseffekt på 15 W RMS
- Lydforbedring: Dynamisk basforstærkning, Digital lydkontrol
- Lydsystem: Stereo

### Højtalere

- Hovedhøjttaler: 3" basenhed, Bass reflex-højtalersystem

### Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM-stereo
- Automatisk digital indstilling
- Faste stationer: 20
- DAB: Bånd III, Infodisplay, Menu, Smart Scan
- RDS: Programtype, Radiotekst, Stationsnavn
- Tuner-funktioner: Automatisk lagring

### Tilslutningsmuligheder

- Andre tilslutninger: Fast FM-spiralantenne
- Lydforbindelser: 3,5 mm stereo linjeindgang - MP3 Link

### Komfort

- Alarmer: Sleep-timer, Radioalarm, CD-alarm
- Ur: På hovedskærm
- Skærmtype: LCD
- Baggrundsbelysning: Blå
- Baggrundsbelysning

### Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Globalt garantibevis
- Lynhåndbog: 6 sprog
- Brugervejledning: Dansk/norsk, Dansk, Fransk, Tysk, Italiensk

### Mål

- Mål på anlæg (B x H x D): 148 x 233 x 232 mm
- Mål på hovedhøjttaler (B x H x D): 132 x 233 x 159 mm
- Mål på emballage (B x H x D): 370 x 270 x 326 mm
- Vægt inkl. emballage: 5,1 kg

### Strøm

- Strømforsyning: 220-240 V, 50 Hz

### iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod, iPod Mini, iPod Nano, iPod med farvedisplay, iPod 1G, iPod 5. generation, iPod classic, iPod nano 1. generation, iPod nano 2. generation, iPod nano 3. generation, iPod nano 4. generation, iPod nano 5. generation, iPod touch, iPod touch 2. gen 8/16/32 GB, iPod nano 6. generation

### iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4



Udgivelsesdato  
2013-05-10

Version: 2.0.3

12 NC: 8670 000 74951  
EAN: 87 12581 59680 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)