



Philips
CD Soundmachine cu
Dynamic Bass Boost

• MP3

AZ1038

All-in-one, muzică în format MP3 cu bas profund

Vă bucurați de lucrurile simple și apreciați confortul? Elegant și portabil, modelul AZ1038 vă permite să ascultați muzica preferată, beneficiind de un bas profund și de funcții utile și accesibile.

Savurați muzica din diverse surse

- MP3-CD semnifică faptul că formatul MP3 este redat ca un CD normal.
- Compatibil cu CD-R și CD-RW
- Tuner stereo FM/MW

Bas profund, de calitate

- Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic

Ușor de utilizat

- 20 de piese programabile de pe CD
- Afișaj LCD multi-funcțional
- Jack pentru căști stereo

PHILIPS

Specificații

Redare audio

- Tip încărcător: Tabel de pagini
- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Moduri redare disc: Derulare înainte/înapoi, Căutare melodie următoare/anterioară, Repetare redare
- melodii programabile: 20

Tuner/Recepție/Transmisie

- Mărci de tunere: FM, MW
- Antenă: Antenă FM

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 2 x 1 W
- Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass Boost
- Sistem audio: Stereo
- Controlul volumului: rotativ

Comoditate

- Tip ecran: LCD

Conectivitate

- Căști: 3,5 mm

Alimentare

- Tip baterie: LR14
- Tensiune baterie: 1,5 V
- Sursă de alimentare principală
- Număr de baterii: 6

Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu de alimentare CA, Manual de utilizare, Certificat de garanție

Dimensiuni

- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 325 x 180 x 280 mm
- Dimensiuni produs (L x Î x A): 290 x 143 x 240 mm
- Greutate: 1,62 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 2.32 kg



Repere

Redare MP3-CD

MP3 înseamnă "MPEG 1 Audio layer-3". MP3 este o tehnologie revoluționară prin care fișierele audio mari sunt comprimate de 10 ori fără o scădere simțitoare a calității audio. MP3 a devenit formatul standard de compresie audio utilizat pe Web, permițând transferul rapid și ușor al fișierelor audio.

Compatibil CD-R/RW

Compatibilitatea cu formatul CD-RW înseamnă că aparatul dvs. poate reda discuri atât în format CD-R, cât și CD-RW. Discurile CD-R pot fi înregistrate o singură dată și pot fi redade de orice player de CD-uri, în timp ce discurile CD-RW pot fi înregistrate și reinregistrate de mai multe ori, și pot fi redade doar de playerele CD audio compatibile. Pickup-ul laser și circuitele de decodare pentru CD ale playerelor compatibile cu formatul CD-RW sunt create special pentru stratul de înregistrare cu schimbare de fază al CD-urilor audio speciale CD-RW, astfel încât să puteți reda oricând discurile înregistrate acasă pe sistemul CD audio.

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.

Afișaj LCD multi-funcțional

Afișaj LCD multi-funcțional

Jack pentru căști stereo

Jack pentru căști stereo



Data apariției 2013-05-10

Versiune: 1.1.8

12 NC: 8670 000 28445
EAN: 87 12581 32538 1

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com