



Philips
altavoz base

para iPod/iPhone
Batería recargable



DS7550



Diseñado para viajar contigo por todo el mundo

con este altavoz base

Aunque compacto y muy fácil de transportar, el DS7550/10 no es un peso pluma en cuanto a rendimiento de sonido. Diseñado para viajar, incluye una batería recargable de larga duración, un sólido acabado en aluminio y una funda de transporte.

Un sonido que te dejará sin palabras

- Tecnología wOOx para unos graves enriquecidos pero precisos y sin distorsión
- Refuerzo dinámico de graves (DBB) para disfrutar de graves profundos a cualquier volumen
- Tecnología de blindaje para bloquear las interferencias de teléfonos móviles

Diseñado para viajar

- Diseño elegante, estilizado y compacto para que quepa en cualquier maletín
- Sólido acabado en aluminio y funda para una protección total

Versátil y realmente portátil

- Batería de litio-ión recargable para una reproducción de música prolongada
- Opción de batería o de alimentación de CA para escuchar música donde quieras
- Conecta cualquier iPod o iPhone incluso con su funda
- Entrada auxiliar para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico
- Aplicación gratuita DockStudio para disfrutar de radio por Internet y otras fantásticas funciones



Altavoz base
para iPod/iPhone Batería recargable

Especificaciones

Compatible con iPhone

- Compatible con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Compatible con iPod

- Compatible con: iPod classic, iPod mini, iPod nano de 1ª generación, iPod nano de 2ª generación, iPod nano de 3ª generación, iPod nano de 4ª generación, iPod nano de 5ª generación, iPod nano de 6ª generación, iPod touch, iPod touch de 2ª generación 8/16/32 GB, iPod con pantalla en color, iPod 5ª generación

Aplicación para iPod/iPhone

- Nombre de la aplicación: DockStudio
- Descarga gratuita desde App store: Sí
- Compatibilidad: iPhone OS 3.0
- Reproducción: Navegación de pista/álbum, Controles de reproducción
- Ajustes de sonido: DBB, DSC-Flat, pop, rock, jazz, clásica
- Reloj: pantalla analógica, pantalla digital
- Alarma: varias alarmas, Temporizador, despiértate con música, despiértate con sonidos de la naturaleza, despiértate con fotos
- Estado de la pila: Estado de la pila del altavoz

Conectividad

- Entrada auxiliar: Sí



Sonido

- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves, Tecnología wOOx™
- Sistema de sonido: estéreo
- Control de volumen: arriba/abajo
- Potencia de salida: 10 W RMS

Altavoces

- Controlador. altavoz: Sistema de imanes de neodimio

Accesorios

- Cables/Conexión: Cable de conexión MP3

Cómodas funciones

- Dispositivo de carga: iPhone, iPod

Potencia

- Alimentación: pila/batería, 100 - 240 V CA, 50/60 Hz
- Tipo de batería: litio (integrada)
- Duración de la batería: 8 hora

Dimensiones

- Peso bruto: 1,04 kg
- Peso de la caja principal: 2,3 kg
- Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 310 x 110 x 40 mm
- Dimensiones de la caja principal: 175 x 162 x 440 mm
- Cantidad en la caja principal: 2
- Peso: 0,76 kg

DS7550/10

Destacados

Tecnología wOOx



La tecnología wOOx es un revolucionario concepto de altavoz que permite oír y sentir unos graves extraordinariamente profundos y más ricos que en cualquier otro sistema de audio. Los controladores especiales del altavoz trabajan en armonía con el emisor de graves wOOx, y la sintonización precisa entre el controlador principal y el tweeter garantiza una transición suave de las frecuencias bajas-medias a las altas. La suspensión doble y una construcción tipo sándwich totalmente simétrica proporcionan unos graves bajos y precisos sin distorsión apreciable. wOOx produce unos graves excepcionalmente profundos y dinámicos utilizando todo el volumen de la caja del altavoz para aumentar verdaderamente el impacto de la música.

refuerzo dinámico de graves (DBB)



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con solo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.



Fecha de emisión
2014-04-14

Versión: 8.0.3

12 NC: 8670 000 64029
EAN: 87 12581 54929 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com