



Philips
Τηλεχειριστήριο γενικής
χρήσης

7 από 10 συσκευές



SRU5170



Ρύθμιση με καθοδήγηση μέσω οθόνης LCD

Συμβατό με περισσότερες από 1.000 μάρκες

Οι συσκευές σας εγκαθίστανται πιο εύκολα και γρήγορα με χρήση του SRU5170!
Συνδυασμός οθόνης LCD με πληροφορίες με καθοδήγηση και απλοποιημένου οδηγού γρήγορης εκκίνησης, βεβαιωθείτε αμέσως ότι το τηλεχειριστήριο έχει ρυθμιστεί σωστά!

Μία λύση ελέγχου για τις περισσότερες συσκευές και μάρκες

- Ελέγξτε έως και 7 συσκευές από σύνολο 10 συσκευών
- Εύκολη προσθήκη και δημιουργία ετικετών για πρόσθετη λειτουργικότητα
- Έτοιμοι για χρήση με εξοπλισμό Philips

Γρήγορη και εύκολη ρύθμιση

- Απλοποιημένος οδηγός γρήγορης εκκίνησης για γρήγορη ρύθμιση με καθοδήγηση
- Εύκολη εκμάθηση του IR από οποιαδήποτε συσκευή
- Ηλεκτρονική γραμμή εξυπηρέτησης URC μέσω αποκλειστικής τοποθεσίας web

Μεγάλη άνεση

- Εργονομικό σχέδιο που παρέχει άνετο έλεγχο
- Εύχρηστες ομαδοποιημένες λειτουργίες
- Οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό για ευκολία στο σκοτάδι
- Ένδειξη χαμηλού επιπέδου μπαταρίας - ανάγκη ανανέωσης μπαταριών
- Οι μπαταρίες συμπεριλαμβάνονται για ζετυλίξετε και να κάνετε ζάπινγκ

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Οπίσθιος φωτισμός στην οθόνη

Ο Οπίσθιος φωτισμός είναι μια λειτουργία, η οποία φωτίζει την οθόνη LCD ή το πληκτρολόγιο για χρήση στο σκοτάδι. Οι δύο πιο συνηθισμένοι τύποι οπίσθιου φωτισμού περιλαμβάνουν LED και ηλεκτροφωταύγεια (EL). Τα τηλεχειριστήρια με οπίσθιο φωτισμό και LED είναι φωτεινά αλλά ασταθή με το κίτρινο ή το πράσινο, ενώ οι οθόνες EL είναι ομαλές με τις μπλε, τις άσπρες ή τις πράσινες σκιάς.

Ένδειξη αποφορτισμένης μπαταρίας

Για να ξέρετε έγκαιρα πότε οι μπαταρίες χρειάζονται επαναφόρτιση ή αντικατάσταση.

Απλοποιημένος οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ο απλοποιημένος οδηγός γρήγορης εκκίνησης σας βοηθά να ρυθμίσετε ένα

τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης. Αντί να πληκτρολογείτε 3-ψήφιους ή 4-ψήφιους κωδικούς, μια οθόνη LCD ενσωματώνεται στο τηλεχειριστήριο για να σας καθοδηγήσει στη ρύθμιση. Επιπλέον, ο οδηγός γρήγορης εκκίνησης παρέχει πρόσθετες πληροφορίες σε αυτές που εμφανίζονται στην οθόνη LCD για γρήγορη ρύθμιση.

Λειτουργία εκμάθησης

Η λειτουργία εκμάθησης αναφέρεται στη διαδικασία μέσω της οποίας ένα τηλεχειριστήριο λαμβάνει και αποθηκεύει σήματα υπερύθρων από άλλα τηλεχειριστήρια για μεταγενέστερη χρήση. Όταν στην ενσωματωμένη βάση δεδομένων δεν περιλαμβάνονται οι κωδικοί της συσκευής, μπορείτε να τους βρείτε από το αρχικό τηλεχειριστήριο, απλώς στρέφοντας το δικό σας προς αυτό.

Τηλεχειριστήριο οικ. ψυχαγωγίας 7 σε 1

Το τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης 7 σε 1 σας επιτρέπει να προγραμματίσετε και να χειρίζεστε έως και 7 συσκευές ήχου/βίντεο από όλες σχεδόν τις μάρκες. Περιέχει τους κωδικούς IR όλων των συσκευών οικιακής ψυχαγωγίας από όλες σχεδόν τις μάρκες. Με αυτό το τηλεχειριστήριο και μόνο, μπορείτε να αντικαταστήσετε τη συλλογή τηλεχειριστηρίων που έχετε με μόνο έναν ελεγκτή.

Πρόσθετη λειτουργικότητα

Βελτιωμένος τρόπος προσθήκης και δημιουργίας ετικετών για λειτουργίες, που σας παρέχει πρόσθετη λειτουργικότητα γρήγορα και εύκολα. Όχι άλλες χαμένες λειτουργίες.



Προδιαγραφές

Ευκολία

- Υποστηριζόμενες συσκευές: Τηλεόραση, VCR, DVD, SAT, ΚΑΛΩΔΙΟ, CD/MD, ΔΕΚΤΗΣ, AMP, PC
- Λειτουργίες τηλεόρασης: Πρόγραμμα επάνω/κάτω, Αύξηση/μείωση έντασης, σίγαση, Λειτουργία/αναμονή, Αριθμητικά πλήκτρα, Επιλογή AV, εξωτερική, Έλεγχος μενού, Έλεγχος χρωμάτων/φωτεινότητας, Πλήκτρα Teletext, Πλήκτρα γρήγορου κειμένου, Προηγούμενο πρόγραμμα, Αυτόμ. διακοπή λειτ./χρονοδιακόπτης, 16:9, Οδηγός, πληροφορίες
- Βελτιώσεις Teletext: Γρήγορο κείμενο
- Λειτουργίες DVD: Πλήκτρα μεταφοράς, Έλεγχος μενού συστήματος, Έλεγχος μενού δίσκου, Αριθμητικά πλήκτρα
- Λειτουργίες VCR: Πλήκτρα μεταφοράς (6), ShowView, VCR plus, Έλεγχος μενού
- Λειτουργίες SAT/CBL: Αριθμητικά πλήκτρα, Έλεγχος μενού, Οδηγός, πληροφορίες, Favourites (Αγαπημένα), Λειτουργίες κειμένου
- Ευκολία εγκατάστασης: Αυτόματη αναζήτηση
- Βήματα εγκατάστασης: 2
- Λειτουργία πλήκτρου αντιγραφής
- Υποστήριξη γλωσσών: GB/I/E/P/GR/RU/CZ/PL
- Αριθμός πλήκτρων: 40
- Προγραμματισμένο για τη Philips
- Ρυθμιστικές εγκρίσεις: Σήμανση CE
- Αδιάβροχο (μικρές ποσότητες υγρών)

Αξεσουάρ

- Μπαταρία: Ναι, μπαταρία 1,5 V R03/AAA

Δυνατότητα σύνδεσης μέσω υπερύθρων

- Απόσταση λειτουργίας: 10 m (33 πόδια)
- LED εκπομπής: 1
- Βάση κωδικών IR γενικής χρήσης
- Μάρκες στη βάση δεδομένων: Πάνω από 1100

- Εύρος συχνοτήτων φορέα: 24 - 55 kHz
- Γωνία μετάδοσης: 90 μοίρες
- Εκμάθηση κωδικών IR
- Εκμάθηση εύρους συχνοτήτων: 20 kHz έως 70 kHz και 455 kHz

Ρεύμα

- Διάρκεια ζωής μπαταρίας: 12 μήνες
- Αριθμός μπαταριών: 2
- Τύπος μπαταριών: AAA

Εξωτερική συσκευασία

- Ποσότητα: 6
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93608 8
- Ύψος: 172 χιλ.
- Μήκος: 312 χιλ.
- Πλάτος: 151 χιλ.

Δεδομένα συσκευασίας

- 12NC: 908210006488
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93607 1
- Μήκος: 304 χιλ.
- Ύψος: 33 χιλ.
- Πλάτος: 157 χιλ.

Εξωτερική συσκευασία

- Μικτό βάρος: 1,5 κ.
- Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 31 x 18 x 17" εκ.
- Καθαρό βάρος: 0,96 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0,54 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας

- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 15,7 x 30,4 x 3,3 εκ.
- Μικτό βάρος: 0,26 κ.
- Καθαρό βάρος: 0,16 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0,1 κ.



Ημερομηνία έκδοσης
2018-03-30

Έκδοση: 4.0.8

12 NC: 8670 000 26738
EAN: 87 12581 31326 5

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com